NOKIA N73











C€0434

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-133 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes

de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries, N73 et Visual Radio sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

symbian

Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.



Java™ et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright ©1997–2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See https://www.mpegla.com.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tactier n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG-1A, LLC. Consultez le site c-http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÉTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER. INCIDENT. CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ETAT » À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APITIUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Contrôles à l'exportation

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout défournement illierite est strictement interdit.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune quarantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITE PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

Edition 4 FR, 9252076

Sommaire

Pour votre sécurité	7
Se connecter11	ı
Votre Nokia N7312	
Charger la batterie12	
Paramètres12	
Transférer du contenu depuis un autre appareil 12	2
Indicateurs essentiels13	3
Contrôle du volume et du haut-parleur1	5
Touche multimédia (Nokia N73	
(édition originale))1	
Kit oreillette10	
Outil carte mémoire10	6
Gestionnaire de fichiers1	
Téléchargez!18	8
Support19	9
Informations de support et de contact Nokia19	
Mises à jour du logiciel19	9
Aide19	
Tutoriel20	0

Appareil photo	21
Prises de vues	21
Prendre des photos en série	27
Vous sur la photo - retardateur	27
Enregistrer des vidéos	28
Galerie	31
Afficher et parcourir des fichiers	31
Albums	34
Modifier des photos	34
Modifier les clips vidéo	35
Diaporama	
Présentations	
Imprimer des photos	38
Impression en ligne	
Partager en ligne	
Applications multimédia	44
Clé d'accès musique (Nokia N73 Music Edition)	
Lecteur audio	
Flash	
· · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• .

Visual Radio	55
RealPlayer	57
Réalisateur	
Gestion du temps	62
Horloge	62
Agenda	
Messagerie	65
Écrire du texte	
Écrire et envoyer des messages	
Boîte de réception - recevoir des messages	70
Boîte aux lettres	72
Afficher des messages sur une carte SIM	74
Paramètres de Messagerie	74
Chat	79
Contacts (Annuaire)	84
Enregistrer et modifier les noms et les numéros	84
Copier des contacts	
Ajouter des sonneries pour les contacts	86
Créer des groupes de contacts	
Effectuer des appels	88
Appels vocaux	88
Appels vidéo	
Partage vidéo	

Répondre à un appel ou rejeter un appel95 Journal97
Navigateurs Web100
Services
Web104
Connexions 107
Connectivité Bluetooth107
Connexion infrarouge111
Câble USB112
Connexions à un PC112
Gestionnaire de connexions113
Synchronisation113
Gestionnaire de consoles114
Bureau117
Calculatrice117
Convertisseur117
Notes117
Enregistreur118
Quickoffice118
Adobe Reader120
Personnaliser votre appareil 122
Modes - Configuration des sonneries122
Sonneries 3D

Changer le look de votre appareil	
Mode veille actif mode	125
Outils	126
Commandes vocales	126
Gestionnaire d'applications	126
Gestion des droits numériques	129
Paramètres	131
Téléphone	131
Appel	132
Connexion	
Date et heure	136
Sécurité	136
Renvoi d'appel	140
Interd. d'appels	
Réseau	140
Accessoires	141

Résolution des problèmes : Questions et réponses	143
Informations relatives à la batterie Charge et décharge Directives d'authentification des batteries Nokia	146
Précautions d'utilisation et maintenance	
Informations supplémentaires sur la sécurité	150
Index	154

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-

ESSENCE N'utilisez pas l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS Respectez

toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE N'utilisez l'appareil que dans les positions indiquées dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



APPELS D'URGENCE Assurez-vous que la fonction téléphone de votre appareil est activée et que celui-ci se trouve dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir en mode veille. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 850/900/1800/1900 et UMTS 2100. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Votre appareil supporte les connexions Internet et d'autres méthodes de connectivité. Tel un ordinateur, votre appareil peut être infecté par des virus, des messages et des applications malveillants et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent et assurez-vous que les messages que vous ouvrez, les requêtes de connexion et d'installation que vous acceptez et les contenus que vous téléchargez proviennent de sources sûres. Afin d'améliorer la sécurité de vos appareils, pensez à installer, utiliser et mettre à jour régulièrement un logiciel antivirus, un pare-feu et autres éléments logiciels sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.). Attention: Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003). Les formats de fichiers ne sont pas tous pris en charge en ce qui concerne l'affichage ou la modification du fichier.

Votre appareil peut contenir des liens et des signets préinstallés correspondant à des sites Internet tiers. Vous pouvez aussi accéder à d'autres sites tiers à l'aide de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia, qui ne fournit aucune garantie quant à ceux-ci, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, veillez à prendre toutes les précautions en matière de sécurité et de contenu.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec

votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que MMS, la navigation, les e-mails et le téléchargement du contenu à l'aide du navigateur ou via MMS, nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Accessoires, batteries et chargeurs

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé et alimenté par un chargeur DC-4, AC-3 ou AC-4 et par un chargeur AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 ou LCH-12 lorsqu'il est utilisé avec un adaptateur de chargeur CA-44.


La batterie BP-6M est conçue pour être utilisée avec cet appareil.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier: HS-42. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant: www.nokia.fr.

Attention: N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Se connecter



Utilisez votre appareil sur les réseaux 2G et 3G. Voir « À propos de votre appareil », p. 8.

Utilisez la technologie Bluetooth pour transférer des fichiers et vous connecter à des accessoires compatibles. Voir « Connectivité Bluetooth », p. 107.

Utilisez l'infrarouge pour transférer ou synchroniser des données entre des appareils compatibles. Voir « Connexion infrarouge », p. 111.

Utilisez un câble de données USB compatible (par exemple le câble Nokia Connectivity CA-53) pour vous connecter à des appareils compatibles tels que des imprimantes et des ordinateurs. Voir « Câble USB », p. 112.

Utilisez une carte miniSD compatible pour transférer des données ou sauvegarder des informations. Voir « Outil carte mémoire », p. 16.

Votre Nokia N73

Numéro de modèle : Nokia N73-1.

Appelé ci-après Nokia N73. Si une fonction décrite dans ce guide est uniquement disponible dans l'édition originale du Nokia N73 ou du Nokia N73 Music Edition, c'est indiqué dans la section décrivant cette fonction en faisant référence au Nokia N73 (édition originale) ou Nokia N73 Music Edition. Vérifiez le kit de vente de votre appareil pour savoir si votre appareil est le Nokia N73 original ou le Nokia N73 Music Edition.

Charger la batterie

- Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.
- 3 Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Paramètres

Votre Nokia N73 dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui automatiquement configurés sur le téléphone à partir des informations fournies par votre prestataire de services sans fil. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir les paramètres des prestataires de service sous la forme de messages de texte spéciaux.

Pour changer les paramètres généraux de votre appareil tels que la langue, le mode veille et les paramètres d'affichage, voir « Téléphone », p. 131.



Transférer du contenu depuis un autre appareil

Vous pouvez transférer gratuitement du contenu tel que des contacts à partir d'un appareil compatible Nokia vers votre Nokia N73 à l'aide de la connectivité Bluetooth ou d'une connexion infrarouge. Le type de contenu que vous pouvez transférer dépend du modèle de téléphone. Si l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous

pouvez également synchroniser des données entre l'autre appareil et votre Nokia N73.

Vous pouvez insérer votre carte SIM dans l'autre appareil. Lorsque le Nokia N73 est allumé sans carte SIM, le mode Déconnexion est activé automatiquement.

Transférer du contenu

- 1 Pour utiliser l'application pour la première fois, appuyez sur § et sélectionnez Outils > Transfert. Si vous avez déjà utilisé l'application et que vous souhaitez lancer un nouveau transfert, sélectionnez Transférer donn.. Dans l'écran Information, sélectionnez Continuer.
- 2 Indiquez si vous voulez utiliser la connectivité Bluetooth ou une connexion infrarouge pour transférer les données. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
- 3 Si vous sélectionnez la connectivité Bluetooth:
 Pour que le Nokia N73 recherche les appareils
 disposant de la connectivité Bluetooth, sélectionnez
 Continuer. Sélectionnez l'autre appareil dans la liste.
 Vous êtes invité à entrer un code sur votre Nokia N73.
 Entrez un code (1-16 chiffres) et sélectionnez OK.
 Entrez le même code sur l'autre appareil et sélectionnez
 OK. Les appareils sont désormais liés. Voir « Lier des
 équipements », p. 110.

Pour certains modèles de téléphones, l'application Transfert est envoyée sur l'autre appareil comme un message. Pour installer l'application Transfert sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions à l'écran.

- Si vous sélectionnez la connexion infrarouge, connectez les deux appareils. Voir « Connexion infrarouge ». p. 111.
- 4 Depuis votre Nokia N73, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre Nokia N73. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer. Vous pouvez transférer la copie et continuer plus tard.

Si l'autre appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez disposer de données actualisées sur les deux appareils. Pour lancer une synchronisation avec l'appareil compatible Nokia, sélectionnez **Téléphones**, faites défiler jusqu'à l'appareil, puis sélectionnez **Options** > **Synchroniser**. Suivez les instructions données à l'écran.

Pour visualiser le journal d'un transfert effectué précédemment, sélectionnez Journal.

Indicateurs essentiels

T'appareil est utilisé sur un réseau GSM.

3G L'appareil est utilisé sur un réseau UMTS (service réseau).

Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier Msgs reçus de Messagerie.

Q Vous avez reçu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.

___ Des messages sont en attente d'envoi dans le dossier A envoyer.

▲ Appels en absence.

★ S'affiche si Type de sonnerie est réglé sur Silencieuse et si Signalisation msgs, Signalisation Chat et Signalisation e-mails sont réglés sur Désactivée.

-O Le clavier est verrouillé.

C Le réveil est activé.

2 La seconde ligne téléphonique est utilisée (service réseau).

Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro. Si vous avez deux lignes de téléphone (service réseau), l'indicateur de renvoi est pour la première ligne et 1 pour la seconde 2.

• Un kit oreillette compatible est connecté à l'appareil.

La connexion à un kit oreillette compatible avec la connectivité Bluetooth a été interrompue.

J Un kit à induction compatible est connecté à l'appareil.

Un Téléimprimeur compatible est connecté à l'appareil.

D Un appel de données est actif.

Une connexion de données par paquets GPRS est disponible.

Une connexion de données par paquets GPRS est active.

Une connexion de données GPRS par paquets est en attente.

♣ Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau qui prend en charge EDGE. ♣ indique que la connexion est en attente et ♣ qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EDGE est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise pas nécessairement EDGE lors du transfert de données.

Une connexion de données par paquets UMTS est disponible.

Une connexion de données par paquets UMTS est active.

3€ Une connexion de données UMTS par paquets est en attente.

* La connectivité Bluetooth est réglée sur On.

(*) Les données sont transmises via la connectivité Bluetooth.

___ Une connexion USB est active.

••• Une connexion infrarouge est active. Si l'indicateur clignote, l'appareil essaie de se connecter à l'autre appareil ou la connexion a été interrompue.

Contrôle du volume et du hautparleur

Pour augmenter ou diminuer le volume lorsque vous avez un appel en cours ou lorsque



vous écoutez du son, appuyez sur la touche de volume sur le côté de l'appareil.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une courte distance sans devoir maintenir le téléphone contre votre l'oreille.

Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel, lancez l'appel et sélectionnez **Options** > **Activer ht-parleur**.

Pour désactiver le haut-parleur, sélectionnez Options > Activer combiné.

Touche multimédia (Nokia N73 (édition originale))

Cette section présente la clé d'accès musique de votre Nokia N73 (édition originale).

Avec la clé multimédia, vous avez accès rapidement au contenu multimédia et aux applications prédéfinies.


Pour ouvrir le raccourci attribué à la touche multimédia, maintenez la touche �� enfoncée. Pour ouvrir une liste d'applications multimédia, appuyez sur ��. Pour ouvrir l'application désirée, utilisez la touche de défilement. Pour fermer la liste sans sélectionner d'application, appuyez sur ��.

Pour changer les raccourcis, appuyez sur 💸 et 📳. Pour changer les applications qui apparaissent lorsque vous appuyez sur 🛟, sélectionnez Haut, Gauche, Milieu et Droite et l'application.

Certains raccourcis ne peuvent pas être modifiés.

Kit oreillette

Connectez un kit oreillette compatible au connecteur Pop-Port™ de votre appareil.



oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.



Outil carte mémoire

Utilisez uniquement les cartes miniSD compatibles approuvées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peutêtre pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Appuyez sur **⑤** et sélectionnez **Outils** > **Mémoire**. Vous pouvez utiliser une carte miniSD compatible comme

espace de stockage supplémentaire et pour sauvegarder les informations contenues dans la mémoire de l'appareil.

Pour faire une copie de sauvegarde des données contenues dans la mémoire de votre appareil sur une carte mémoire compatible, sélectionnez Options > Sauveg. mém. tél.

Pour restaurer des informations de la carte mémoire compatible sur la mémoire de l'appareil, sélectionnez Options > Restaurer dps carte.

Pour éjecter la carte mémoire, appuyez sur () et sélectionnez Retirer carte mém.

Important: Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Définir un mot de passe

Pour définir un mot de passe afin de protéger votre carte mémoire, sélectionnez Options > Déf. mot de passe. Le mot de passe peut comporter jusqu'à 8 caractères.

Pour modifier le mot de passe, sélectionnez Options > Chger mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe, sélectionnez Options > Suppr. mt de passe.

Formater une carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est reformatée, toutes les données contenues sont perdues de manière définitive.

Certaines sont déjà préformatées et d'autres non. Consultez votre revendeur pour savoir si vous devez formater la carte mémoire avant de pouvoir l'utiliser.

Pour formater une carte mémoire, sélectionnez Options > Formater carte. Sélectionnez Oui pour confirmer.



Gestionnaire de fichiers

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil, comme les contacts, les messages, les images, les vidéos, les sonneries, les notes d'agenda, les documents et les applications téléchargées, utilisent de la mémoire pour stocker des données. La quantité de mémoire disponible dépend du volume des données déjà enregistrées sur la mémoire de l'appareil.

Vous pouvez utiliser une carte mémoire compatible comme espace de stockage supplémentaire. Les cartes mémoire sont réinscriptibles, vous pouvez donc supprimer d'anciennes données et en enregistrer de nouvelles sur une carte mémoire.

Pour parcourir des fichiers et dossiers dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire (si insérée), appuyez sur 🗗 et sélectionnez Outils > Gest. fich.. L'écran de la mémoire de l'appareil () s'ouvre. Appuyez sur 🍙 pour ouvrir l'écran de la carte mémoire (), si disponible.

Pour déplacer ou copier des fichiers vers un dossier, appuyez sur **⑤** et sur **⑥** en même temps pour marquer un fichier, puis sélectionnez Options > Dépl. vers dossier ou Copier dans dossier.

Pour rechercher un fichier, sélectionnez Options > Chercher, sélectionnez la mémoire dans laquelle vous voulez effectuer la recherche et saisissez un texte de recherche qui correspond au nom du fichier.

Consulter la consommation de mémoire

Pour visualiser les types de données présentes sur l'appareil et la quantité de mémoire consommée par les différents types de données, sélectionnez **Options** > **Détails mémoire**. La quantité de mémoire disponible apparaît dans **Mémoire** libre.

Mémoire insuffisante – libérer de la mémoire

L'appareil vous avertit lorsque la mémoire de l'appareil ou de la carte mémoire est faible.

Pour libérer de la mémoire sur l'appareil, transférez des données vers une carte mémoire compatible, si vous en avez une. Marquez les fichiers à déplacer, puis sélectionnez **Options** > **Dépl. vers dossier** > **Carte mémoire**, ainsi qu'un dossier.

Conseil! Vous pouvez utiliser Nokia Phone Browser disponible dans Nokia PC Suite pour visualiser les différentes mémoires de votre appareil et transférer les données.

Pour supprimer des données afin de libérer de la mémoire, utilisez l'application Gestionnaire de fichiers ou allez dans l'application. Vous pouvez supprimer, par exemple :

- les messages des dossiers Msgs reçus, Brouillons et Msgs envoyés dans Messagerie;
- les messages électroniques récupérés dans la mémoire de l'appareil;
- des pages Web sauvegardées ;
- des images, des vidéos ou des fichiers audio sauvegardés ;
- · des informations de contact;
- des notes d'agenda ;
- des applications téléchargées (voir aussi « Gestionnaire d'applications », p. 126;
- les fichiers d'installation (.sis) d'applications que vous avez installés sur une carte miniSD compatible (sauvegardez tout d'abord les fichiers d'installation sur un ordinateur compatible à l'aide de Nokia PC Suite);
- toute autre donnée dont vous n'avez plus besoin.



Téléchargez!

Téléchargez! (service réseau) est un magasin de contenu mobile disponible sur votre appareil. Vous pouvez naviguer, télécharger et installer des éléments, tels que des applications et des fichiers multimédia, sur votre appareil à partir d'Internet.

Les éléments sont répertoriés dans des catalogues et dossiers fournis par différents prestataires de service. Certains éléments peuvent être chargés, mais vous pouvez généralement les prévisualiser gratuitement.

Appuyez sur *§* et sélectionnez Internet > Téléchargez! Pour plus de détails, consultez le dépliant Applications complémentaires.

Support

Informations de support et de contact Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site web, vous trouverez des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. Si vous souhaitez contacter le service client, vérifiez la liste des centres de contact Nokia locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Pour les services de maintenance, vérifiez quel est le centre de maintenance Nokia le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

Mises à jour du logiciel

Il peut arriver que Nokia génère des mises à jour du logiciel offrant de nouvelles fonctionnalités, des fonctions améliorées ou des performances supérieures. Vous devez pouvoir demander ces mises à jour avec l'application Nokia Software Updater. Pour mettre à jour le logiciel

de l'appareil, vous avez besoin de l'application Nokia Software Updater et d'un ordinateur exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP, d'un accès Internet à large bande et d'un câble de données compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.

Si les mises à jour de logiciel sans fil sont prises en charge par le réseau, il se peut également que vous puissiez demander des mises à jour via l'appareil. Voir « Gestionnaire de consoles », « Mises à jour du logiciel », p. 114.



Aide

Votre appareil comprend une aide contextuelle. Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide** pour accéder à l'aide pour l'écran actuel.

Tout en lisant les instructions, pour basculer de l'aide à l'application ouverte en arrière-plan, maintenez la touche 🚱 enfoncée.

Pour ouvrir l'aide à partir du menu principal, sélectionnez Outils > Aide. Sélectionnez l'application de votre choix pour l'affichage de ses rubriques d'aide.



Tutoriel

Le tutoriel vous donne des informations relatives à certaines fonctionnalités de votre appareil. Pour accéder au tutoriel dans le menu, appuyez sur \mathfrak{s}°_{p} et sélectionnez Applications > Tutoriel ainsi que la section que vous souhaitez afficher.

Appareil photo

Votre Nokia N73 possède deux appareils photo: un appareil haute résolution à l'arrière de l'appareil (principal) et un appareil de résolution inférieure à l'avant (secondaire). Tous deux permettent de prendre des images fixes et d'enregistrer des vidéos. L'appareil photo secondaire situé à l'avant est utilisé en mode portrait et l'appareil photo principal situé à l'arrière est utilisé en mode paysage.

L'appareil Nokia N73 prend en charge une résolution de capture d'images de 2 048 x 1 536 pixels pour l'appareil photo principal. La résolution de l'image sur ces appareils peut apparaître différemment.

Les clips vidéo personnalisés sont enregistrés automatiquement dans le dossier Images & vidéo de la Galerie. Les appareils photo produisent des images .jpeq. Les clips vidéo sont enregistrés au format .mp4 ou au format 3GPP avec l'extension de fichier .3qp (Qualité Partage). Voir « Paramètres vidéo », p. 30.



Vous pouvez envoyer des images et des clips vidéo dans un message multimédia, sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou via la connectivité Bluetooth Vous pouvez également les télécharger sur un album en ligne compatible. Voir « Partager en ligne », p. 40.

Prises de vues

Lors de la prise d'une photo, respectez les précautions suivantes:

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo ne bouge pas.
- La qualité d'une photo agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne que celle d'une photo sans effet de zoom.
- L'appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps. Pour continuer à prendre des photos, appuvez sur .

Lors de la prise d'une photo, respectez les précautions suivantes:

Pour démarrer l'appareil photo principal, ouvrez le couvercle. Si l'appareil photo est en Mode vidéo,

- sélectionnez Passer en mode photo dans la barre d'outils active.
- 2 Pour fixer l'objectif sur un objet, enfoncez légèrement la touche de capture (appareil photo principal uniquement). L'indicateur de mise au point verrouillé vert s'affiche à l'écran. Si la mise au point n'est pas verrouillée, l'indicateur de mise au point rouge s'affiche. Relâchez la touche de capture et réappuyez à moitié. Vous pouvez cependant prendre la photo sans verrouiller la mise au point.
- 3 Pour prendre une photo, dans l'appareil photo principal, appuyez sur la touche de capture. Ne bougez pas l'appareil avant l'enregistrement de l'image.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez la touche de zoom située sur le côté de l'appareil.

Vous pouvez effectuer des réglages de luminosité et de couleur avant de prendre une photo en utilisant la touche de défilement pour faire défiler la barre d'outils. Voir « Paramètres de configuration – Régler les couleurs et la luminosité », p. 26.

La sauvegarde de l'image prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

Pour libérer de la mémoire avant de prendre une photo, sélectionnez Options > Aller dans mémoire libre

(uniquement disponible si vous avez sauvegardé des images ou des clips vidéo). Voir « Libérer de la mémoire », p. 33.

Pour activer l'appareil photo avant, sélectionnez Options > Utiliser viseur sec..

Pour fermer l'appareil photo principal, fermez le couvercle.

Indicateurs image fixe appareil photo

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :

- L'indicateur du mode de capture actuel (1).
- La barre d'outils active (2), que vous pouvez faire défiler avant de photographier pour activer le retardateur ou le mode séquence ou pour sélectionner le mode de prise de vue, la scène, le mode flash, la balance des blancs, la compensation de l'exposition, la tonalité des couleurs et la sensibilité à la lumière (la barre d'outils active ne s'affiche pas pendant la mise au point et la prise de vue). Voir « Barre d'outils active », p. 23.
- L'indicateur de résolution d'image (3) indique si la qualité de l'image est Impr.
- 3 Mpx Grande (résolution 2 048 x 1 536),



Impr. 2 Mpx - Moyenne (résolution 1 600 x 1 200), Impr./e-mail 0,8 Mpx - Petite (résolution 1 024 x 768) ou MMS - 0,3 Mpx (résolution 640 x 480).

- Le compteur d'images (4) affiche le nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité d'image et la mémoire active (le compteur ne s'affiche pas durant la mise au point et la capture d'image).
- Les indicateurs (5) de la mémoire de l'appareil () et de la carte mémoire () indiquent où les images sont enregistrées.

Pour afficher tous les indicateurs du viseur, sélectionnez Options > Afficher les icônes. Pour afficher uniquement les indicateurs d'état de l'appareil photo, sélectionnez Masquer les icônes.

Barre d'outils active

Dans l'appareil photo, vous pouvez utiliser la barre d'outils active en tant que raccourci pour sélectionner des éléments et régler différents paramètres avant et après la prise d'une photo ou l'enregistrement d'une vidéo. Dans la barre d'outils



active, faites défiler jusqu'aux différents éléments et sélectionnez-les en appuyant sur la touche de défilement. Les options disponibles varient en fonction de votre mode de capture et de votre état. Vous pouvez également définir si la barre d'outils demeure toujours visible à l'écran ou si elle s'active par une simple pression de touche.

Si vous souhaitez que la barre d'outils demeure visible à l'écran avant et après la prise d'une photo ou l'enregistrement d'une vidéo, sélectionnez Options > Afficher les icônes.

Si vous souhaitez que la barre d'outils active soit visible uniquement lorsque vous en avez besoin, sélectionnez Options > Masquer les icônes. Vous pouvez activer la barre d'outils active en appuyant sur la touche de défilement.

Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, dans la barre d'outils active, sélectionnez soit :

- nage basculer entre les modes vidéo et image
- A sélectionner la scène
- A sélectionner le mode flash
- activer le retardateur (images uniquement). Voir « Vous sur la photo retardateur », p. 27.
- activer le mode séquence (images uniquement). Voir « Prendre des photos en série », p. 27.

- régler la compensation de l'exposition (images uniquement).
- négler la balance des blancs
- sélectionner un effet de couleur
- régler la sensibilité à la lumière (images uniquement)

Les icônes changent pour refléter l'état actuel du réglage.

Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'écran dans lequel vous êtes.

Consultez également les options de la barre d'outils active à la section « Après avoir pris une photo », p. 24, « Après l'enregistrement d'une vidéo », p. 29 et « Barre d'outils active », p. 32 dans la Galerie.

Après avoir pris une photo

Après avoir pris la photo, sélectionnez l'une des options suivantes dans la barre d'outils active (disponible uniquement si Afficher photo prise est défini sur Activée dans les paramètres image fixe appareil photo):

- Si vous ne souhaitez pas conserver l'image, sélectionnez Suppr..
- Pour envoyer l'image dans un message multimédia, par e-mail, via Bluetooth ou infrarouge, ou pour la télécharger dans un album en ligne compatible, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez Envoyer.
 Pour plus d'informations, voir « Messagerie », p. 65,

- « Connectivité Bluetooth », p. 107 et « Partager en ligne », p. 40. Cette option n'est pas disponible durant un appel actif. Vous pouvez également envoyer l'image au destinataire d'un appel durant un appel actif. Sélectionnez Envoyer à l'appelant (uniquement disponible durant un appel actif).
- Pour stocker des images dans la Liste des travaux à imprimer pour une impression ultérieure, sélectionnez Ajouter au Panier.
- Pour imprimer la photo, sélectionnez Imprimer.
 Voir « Imprimer des photos », p. 38.
- Pour créer une nouvelle image, sélectionnez Nouvelle photo.

Pour renommer l'image, sélectionnez **Options** > **Renommer la photo**.

Pour utiliser la photo en tant que fond d'écran en veille active, sélectionnez Options > Définir en fond d'écran.

Paramètres image fixe appareil photo

Il existe deux types de paramètres image fixe appareil photo : Config. photo et paramètres principaux. Pour régler Config. photo, voir « Paramètres de configuration – Régler les couleurs et la luminosité », p. 26. Les paramètres de configuration par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo, mais les paramètres principaux restent identiques jusqu'à ce que vous les modifiiez à

nouveau. Pour modifier les paramètres principaux, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et les options suivantes :

Qualité de la photo—Impr. 3 Mpx – Grande-Grande (résolution 2 048 x 1 536), Impr. 2 Mpx – Moyenne (résolution 1 600 x1 200), Impr./e-mail 0,8 Mpx – Petite (résolution 1 024 x 768) ou MMS – 0,3 Mpx (résolution 640 x 480). Plus la qualité photographique est élevée, plus la mémoire requise pour l'image est importante. Si vous voulez imprimer l'image, sélectionnez Impr. 3 Mpx – Grande, Impr. 2 Mpx – Moyenne ou Impr./e-mail 0,8 Mpx – Petite. Si vous souhaitez l'envoyer par e-mail, sélectionnez Impr./e-mail 0,8 Mpx – Petite. Pour envoyer l'image par MMS, sélectionnez MMS – 0,3 Mpx.

Ces résolutions sont uniquement disponibles sur l'appareil photo principal.

Ajouter à l'album – Pour choisir d'enregistrer l'image dans un album particulier de la galerie. Si vous sélectionnez Oui, une liste des albums disponibles s'ouvre.

Afficher photo prise – Sélectionnez Activée si vous souhaitez afficher l'image après l'avoir prise ou Désactivée si vous souhaitez continuer à prendre des photos immédiatement.

Nom photo par défaut - Donnez un nom par défaut aux images prises.

Zoom num. étendu (appareil photo principal uniquement) - Sélectionnez Activée pour autoriser des incréments de zoom faibles et continus entre le zoom numérique et le zoom numérique étendu. Si vous voulez limiter le zoom à un niveau permettant de maintenir la qualité d'image sélectionnée, choisissez Désactivée.

Son prise de vue – Sélectionnez le son que vous souhaitez entendre lorsque vous prenez une photo.

Mémoire utilisée – Sélectionnez l'endroit où vous stockez vos images.

Rétablir réglages app. - Sélectionnez OK pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo.

Flash

Le flash n'est disponible que sur l'appareil photo principal.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

L'appareil photo comprend un flash à diode à utiliser dans de faibles conditions lumineuses. Les modes flash suivants sont disponibles pour l'appareil photo : Automatique (A), Yeux rouges (A), Activé (A) et Désactivée (A).

Pour modifier le mode flash, dans la barre d'outils active, sélectionnez le mode flash souhaité.

Paramètres de configuration – Régler les couleurs et la luminosité

Pour permettre à l'appareil photo de reproduire les couleurs et la luminosité avec plus de précision ou pour ajouter des effets à vos photos ou à vos vidéos, utilisez la touche de défilement pour faire défiler la barre d'outils active et sélectionnez l'une des options suivantes :

Balance des blancs – Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles dans la liste. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec plus de précision.

Correction de l'exposition (images uniquement) – Réglez la durée d'exposition de l'appareil photo.

Teinte de couleur – Sélectionnez un effet de couleur dans la liste.

Sensibilité à la lumière (images uniquement) – Sélectionnez la sensibilité à la lumière de l'appareil photo. Plus l'environnement est sombre, plus la sensibilité à la lumière doit être élevée.

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis, vous montrant l'impact des changements sur la photo ou la vidéo finale.

Les paramètres disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné.

Les paramètres de configuration affectent les deux appareils photo ; si vous changez les paramètres dans l'appareil secondaire, ceux de l'appareil principal ne changent pas. Les paramètres de configuration par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo.

Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de couleur et de luminosité sont remplacés par la scène sélectionnée. Voir « Scènes », p. 26. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de configuration après avoir sélectionné une scène.

Scènes

Une scène vous aide à déterminer les paramètres de couleur et de luminosité adéquats pour l'environnement choisi. Sélectionnez une scène appropriée pour prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo dans la liste des scènes. Les paramètres de chaque scène ont été réglés en fonction d'un style ou d'un environnement donné.

Ces scènes sont uniquement disponibles sur l'appareil photo principal.

Utilisez la touche de défilement pour faire défiler la barre d'outils active et sélectionnez l'une des options suivantes :

Scènes vidéo

Automatique (A)(par défaut) et Nuit (

Scènes photo

Auto (A) (par défaut), Défini par utilisateur (1), Mode gros plan (1), Portrait (1), Paysage (1), Sport (1), Nuit (1) et Portrait nuit (1).

Lorsque vous prenez des photos, la scène par défaut est Auto. Vous pouvez sélectionner la scène Défini par utilisateur comme scène par défaut.

Pour adapter votre scène à un environnement donné, faites défiler jusqu'à Défini par utilisateur et sélectionnez Options > Changer. Dans la scène définie par l'utilisateur, vous pouvez régler des paramètres de couleur et de luminosité différents. Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez Sur base du mode scène et la scène souhaitée.

Prendre des photos en série

Le mode séquence n'est disponible que sur l'appareil photo principal.

Pour configurer l'appareil photo afin qu'il prenne jusqu'à six photos en série (s'il y a suffisamment de mémoire disponible), dans la barre d'outils active, sélectionnez Passer en mode séquence.

Pour prendre six photos, appuyez sur la touche de capture. Pour prendre plus de six photos, maintenez enfoncée la touche de capture. Pour arrêter de prendre des photos, relâchez la touche de capture. Vous pouvez prendre jusqu'à 100 photos, en fonction de la mémoire disponible.

Une fois qu'elles sont prises, les photos apparaissent dans une grille à l'écran. Pour visualiser une photo, appuyez sur

pour l'ouvrir.

Vous pouvez également utiliser le mode séquence avec le retardateur. Lorsque vous utilisez le retardateur, vous pouvez prendre six photos maximum.

Pour revenir au viseur mode séquence, appuyez sur la touche de capture.

Vous sur la photo – retardateur

Le retardateur n'est disponible que sur l'appareil photo principal.

Utilisez le retardateur pour retarder la prise de la photo, de manière à ce que vous puissiez apparaître sur celle-ci. Pour paramétrer le retardateur, dans la barre d'outils active, sélectionnez Retardateur > 2 secondes, 10 secondes ou 20 secondes. Pour activer le retardateur, sélectionnez Activer. L'appareil émet un bip lorsque le retardateur fonctionne. L'appareil photo prendra la photo lorsque le délai sélectionné sera écoulé.

Pour éteindre le Retardateur, dans la barre d'outils active, sélectionnez Retardateur > Désactivé.

Vous pouvez également utiliser le retardateur en mode séquence.

☆ Conseil! Dans la barre d'outils active, sélectionnez Retardateur > 2 secondes pour maintenir votre main stable lors de la prise de la photo.

Enregistrer des vidéos

- 1 Pour démarrer l'appareil photo principal, ouvrez le couvercle. Si l'appareil photo est en Mode photo, sélectionnez Passer en mode vidéo dans la barre d'outils active.
- 2 Appuyez sur la touche de capture pour démarrer un enregistrement. En mode portrait, utilisez la touche de défilement pour enregistrer. L'icône d'enregistrement rouge s'affiche et une tonalité retentit, indiquant que l'enregistrement a commencé.
- 3 Sélectionnez Arrêter pour arrêter l'enregistrement. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans le dossier Images & vidéo de la Galerie. Voir « Galerie », p. 31. La longueur maximale de la vidéo est de 60 minutes (si la mémoire disponible est suffisante).

Vous pouvez interrompre l'enregistrement à tout moment en appuyant sur Pause. L'icône de pause (■) clignote à l'écran. L'enregistrement de la vidéo est automatiquement arrêté si l'enregistrement est mis sur pause et que vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

Appuyez sur la touche de capture pour reprendre l'enregistrement.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le sujet, appuyez sur la touche de zoom située sur le côté de l'appareil.

Vous pouvez effectuer des réglages de luminosité et de couleur avant d'enregistrer une vidéo en utilisant la touche de défilement pour faire défiler la barre d'outils. Voir « Paramètres de configuration – Régler les couleurs et la luminosité », p. 26 et « Scènes », p. 26.

Pour libérer de la mémoire avant d'enregistrer une vidéo, sélectionnez Options > Aller dans mémoire libre (uniquement disponible si vous avez sauvegardé des images ou des clips vidéo). Voir « Libérer de la mémoire », p. 33.

Pour activer l'appareil photo avant, sélectionnez Options > Utiliser viseur sec..

Indicateurs de capture vidéo

Le viseur vidéo affiche les éléments suivants :

- L'indicateur du mode de capture actuel (1).
- L'indicateur de stabilisation vidéo (2).
- L'indicateur de désactivation du son (3).
- La barre d'outils active (4), que vous pouvez faire défiler avant l'enregistrement afin de sélectionner la scène, la

- balance des blancs et les teintes de couleurs (la barre d'outils ne s'affiche pas durant l'enregistrement).
- La durée d'enregistrement disponible totale (5). Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.
- Les indicateurs

 (6) de la mémoire de l'appareil () et de la carte mémoire () indiquent où les vidéos sont enregistrées.



- L'indicateur de qualité de vidéo
 - (7) indique si la qualité de la vidéo est Elevée, Normale ou Partage.
- Le type de fichier du clip vidéo (8).

Pour afficher tous les indicateurs du viseur, sélectionnez Options > Afficher les icônes. Sélectionnez Masquer les icônes pour afficher uniquement les indicateurs d'état de la vidéo et, durant l'enregistrement, le temps d'enregistrement disponible, la barre de zoom et les touches écran.

Pour activer l'appareil photo avant, sélectionnez Options > Utiliser viseur sec..

Après l'enregistrement d'une vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes dans la barre d'outils active (disponible uniquement si Afficher la vidéo prise est réglé sur Activée dans les paramètres vidéo):

- Pour lire immédiatement le clip vidéo que vous venez d'enregistrer, sélectionnez Lire.
- Si vous ne souhaitez pas conserver la vidéo, sélectionnez Suppr..
- Pour envoyer le clip vidéo dans un message multimédia, par e-mail, via Bluetooth ou infrarouge, ou pour la télécharger dans un album en ligne compatible, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez Envoyer. Pour plus d'informations, voir « Messagerie », p. 65, « Connectivité Bluetooth », p. 107 et « Partager en ligne », p. 40. Cette option n'est pas disponible durant un appel actif. Vous ne pouvez pas envoyer des clips vidéo enregistrés au format .mp4 dans un message multimédia. Vous pouvez également envoyer le clip vidéo au destinataire d'un appel durant un appel actif. Sélectionnez Envoyer à l'appelant.
- Pour enregistrer un nouveau clip vidéo, sélectionnez Nouvelle vidéo.

Pour renommer la vidéo, sélectionnez **Options** > **Renommer la vidéo**.

Paramètres vidéo

Il existe deux types de paramètres pour l'enregistreur vidéo : Config. vidéo et paramètres principaux. Pour régler les paramètres Config. vidéo, voir « Paramètres de configuration – Régler les couleurs et la luminosité », p. 26. Les paramètres de configuration par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo, mais les paramètres principaux restent identiques jusqu'à ce que vous les modifiiez à nouveau. Pour modifier les paramètres principaux, sélectionnez Options > Paramètres et les options suivantes :

Qualité vidéo — Définissez la qualité du clip vidéo sur Elevée (qualité optimale pour une lecture et une utilisation à long terme sur un ordinateur ou un téléviseur compatible et appareil mobile), Normale (qualité standard pour une lecture via l'appareil mobile) ou Partage (taille limitée de clips vidéo à envoyer dans un message multimédia (MMS)). Si vous souhaitez visualiser la vidéo sur une TV ou un PC compatible, sélectionnez Elevée, qui a une résolution CIF (352 x 288) et un format de fichier .mp4. Pour envoyer le clip vidéo clip par MMS, sélectionnez Partage (résolution QCIF, format de fichier .3gp). La taille du clip vidéo enregistré avec la qualité Partage ne dépasse pas 300 Ko (soit une durée d'environ 20 secondes), de manière à pouvoir être envoyé facilement sous la forme d'un message multimédia vers un appareil compatible.

Stabilisation vidéo – Sélectionnez Activée afin de réduire le mouvement de l'appareil photo lorsque vous enregistrez la vidéo

Enregistrement son – Sélectionnez **Activée** si vous souhaitez enregistrer les images et le son.

Ajouter à l'album – Sélectionnez si vous souhaitez ajouter le clip vidéo enregistré dans un album déterminé de la Galerie. Sélectionnez Oui pour ouvrir une liste des albums disponibles.

Afficher la vidéo prise – Choisissez de visualiser ou non la première image du clip vidéo enregistré sur l'écran après la fin de l'enregistrement. Sélectionnez Lire dans la barre d'outils active (appareil photo principal) ou Options > Lire (appareil photo secondaire) pour visualiser le clip vidéo.

Nom vidéo par défaut - Donnez un nom par défaut aux clips vidéo enregistrés.

Mémoire utilisée – Définissez la mémoire utilisée par défaut : mémoire de l'appareil ou carte mémoire (si elle est insérée).

Rétablir réglages app. - Sélectionnez OK pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de l'appareil photo.



Pour stocker et organiser vos photos, clips vidéo, clips audio, morceaux de musique et liens de diffusion, appuyez sur 🚱 et sélectionnez Galerie.

Conseil! Si vous êtes dans une autre application, pour afficher la dernière photo stockée dans Galerie, appuyez sur la touche d'aperçu située sur le côté de votre appareil. Pour accéder à l'écran principal du dossier Images & vidéo, appuyez à nouveau sur la touche d'apercu.

Afficher et parcourir des fichiers

Sélectionnez Images & vidéo

, Pistes , Clips audio
, Liens trans. cont.

Diaporama ou Ts les
fichiers et appuyez sur

pour l'ouvrir.

Vous pouvez parcourir et ouvrir des dossiers, mais aussi marquer, copier et déplacer des éléments dans les dossiers. Vous pouvez également créer des albums



et marquer, copier et ajouter des éléments aux albums. Voir « Albums », p. 34.

Les fichiers stockés sur votre carte mémoire compatible (si elle est insérée) sont indiqués par l'icône [E].

Pour ouvrir un fichier, appuyez sur **(a)**. Les clips vidéo, les fichiers .ram et les liens de diffusion sont ouverts et lus dans l'application RealPlayer et les clips audio dans Lecteur audio. Voir « RealPlayer », p. 57 et « Lecteur audio », p. 44.

Pour copier ou déplacer des fichiers vers la carte mémoire (éventuellement insérée) ou la mémoire de l'équipement, sélectionnez un fichier et Options > Déplacer et copier > Copier ds carte mém. ou Dépl. vers carte mém. ou Copier dans mém. tél. ou Dépl. vers mém. tél..

Pour télécharger des pistes ou des clips audio dans la Galerie à l'aide du navigateur, dans les dossiers Pistes ou Clips audio, sélectionnez Téléch. des pistes ou Téléch. audio. Pour télécharger des photos ou des vidéos, dans le dossier Images & vidéo, sélectionnez l'icône de téléchargement. Le navigateur s'ouvre et vous pouvez choisir un signet à partir duquel le site peut télécharger.

Photos et clips vidéo

Les photos prises et les clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo sont sauvegardés dans le dossier Images & vidéo de la Galerie. Les photos et les clips vidéo peuvent vous être envoyés dans un message multimédia, sous la forme d'une pièce jointe à un message e-mail ou via une connexion Bluetooth ou infrarouge. Pour pouvoir afficher une photo ou un clip vidéo reçu(e) dans la Galerie ou dans RealPlayer, vous devez l'enregistrer dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible (éventuellement insérée).

Ouvrez le dossier Images & vidéo dans la Galerie. Les photos et les fichiers de clip vidéo sont dans une boucle et classés par date. Le nombre de fichiers s'affiche. Pour parcourir les fichiers individuellement, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Pour parcourir les fichiers en groupes, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est affichée, pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche de zoom située sur le côté de l'appareil. Le facteur de zoom s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'écran. Le facteur de zoom n'est pas mémorisé de manière permanente.

Pour faire pivoter la photo sélectionnée vers la gauche ou vers la droite, sélectionnez **Options** > **Faire pivoter**.

Pour modifier un clip vidéo ou une photo, sélectionnez Options > Modifier. Un éditeur de photos ou de vidéos s'ouvre. Voir « Modifier les clips vidéo », p. 35. Voir « Modifier des photos », p. 34.

Pour créer des clips vidéo personnalisés, sélectionnez un ou plusieurs clips vidéo dans la Galerie et sélectionnez Options > Modifier. Voir « Modifier les clips vidéo », p. 35.

Pour imprimer vos photos sur une imprimante compatible ou pour les enregistrer sur votre carte mémoire (éventuellement insérée) en vue de leur impression, sélectionnez Options > Tirage. Voir « Imprimer des photos », p. 38. Vous pouvez également stocker des photos pour une impression ultérieure dans la Liste des travaux à imprimer dans la Galerie. Voir « Liste des travaux à imprimer », p. 33.

Pour ajouter une photo ou un clip vidéo à un album de la Galerie, sélectionnez Options > Albums > Ajouter à l'album. Voir « Albums », p. 34.

Pour utiliser une photo en arrière-plan, sélectionnez-la et choisissez Options > Utiliser l'image > Définir en fd d'écr.

Pour effacer une photo ou un clip vidéo, appuyez sur C.

Barre d'outils active

Dans le dossier Images & vidéo, vous pouvez utiliser la barre d'outils active comme raccourci pour sélectionner différentes tâches. La barre d'outils active est uniquement

disponible lorsque vous avez sélectionné une photo ou un clip vidéo.

Dans la barre d'outils active, faites défiler vers le haut ou le bas jusqu'aux différents éléments et sélectionnez-les en appuyant sur la touche de défilement. Les options disponibles peuvent varier en fonction de votre état et si vous avez ou non sélectionné une photo ou un clip vidéo. Vous pouvez également définir si la barre d'outils active est toujours visible à l'écran ou si elle s'active par la simple pression d'une touche.

Si vous souhaitez que la barre d'outils active soit visible à l'écran, sélectionnez Options > Afficher les icônes.

Si vous souhaitez que la barre d'outils active soit visible uniquement lorsque vous en avez besoin, sélectionnez **Options** > **Masquer les icônes**. Pour activer la barre d'outils active, appuyez sur la touche de défilement.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

pour lire le clip vidéo sélectionné

pour envoyer la photo ou le clip vidéo sélectionné

/ ## pour ajouter ou supprimer une photo de la Liste des travaux à imprimer. Voir « Liste des travaux à imprimer », p. 33.

pour afficher les photos dans la Liste des travaux à imprimer

pour démarrer un diaporama des photos se trouvant dans l'album sélectionné

m pour supprimer la photo ou le clip vidéo sélectionné

nour imprimer la photo affichée

Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'écran dans lequel vous êtes.

Libérer de la mémoire

Pour réduire la résolution et la taille du fichier de photo enregistré dans la Galerie et libérer de la mémoire pour de nouvelles photos, sélectionnez Options > Réduire. Pour sauvegarder tout d'abord les photos, copiez-les sur une ordinateur compatible ou dans un autre emplacement. La sélection de Réduire diminue la résolution d'une photo à 640 x 480.

Pour augmenter l'espace mémoire libre après avoir copié des éléments dans d'autres emplacements ou sur d'autres appareils, sélectionnez Options > Mémoire libre. Vous pouvez parcourir une liste de fichiers que vous avez copiés. Pour supprimer un fichier copié de la Galerie, sélectionnez Options > Supprimer.

Liste des travaux à imprimer

Vous pouvez stocker des photos dans la Liste des travaux à imprimer et les imprimer ultérieurement avec une

imprimante compatible ou dans un kiosque d'impression compatible, si disponible. Voir « Imprimer des photos », p. 38. Les photos stockées sont indiquées par dans les albums et le dossier Images & vidéo.

Pour stocker une photo pour une impression ultérieure, sélectionnez-la et Ajouter au panier dans la barre d'outils active.

Pour afficher les photos dans la Liste des travaux à imprimer, sélectionnez Afficher le Panier dans la barre d'outils active ou sélectionnez l'icône de la Liste des travaux à imprimer and dans le dossier Images & vidéo (disponible uniquement si vous avez ajouté des photos dans la Liste des travaux à imprimer).

Pour supprimer une photo de la Liste des travaux à imprimer, sélectionnez-la dans le dossier Images & vidéo ou dans un album et Retirer du Panier dans la barre d'outils active

Albums

Les albums vous permettent de gérer facilement vos photos et vos clips vidéo. Pour afficher la liste des albums, dans le dossier Images & vidéo, sélectionnez Options > Albums > Afficher les albums.

Pour ajouter une photo ou un clip vidéo à un album dans la Galerie, recherchez la photo ou le clip vidéo et sélectionnez

Options > Albums > Ajouter à l'album. Une liste d'albums s'affiche. Sélectionnez l'album auquel vous souhaitez ajouter la photo ou clip vidéo et appuyez sur

...

Pour supprimer un fichier d'un album, appuyez sur **C**. Le fichier n'est pas effacé du dossier **Images & vidéo** de la **Galerie**.

Pour créer un nouvel album, dans l'écran de la liste des albums, sélectionnez Options > Nouvel album.

Modifier des photos

Pour modifier les photos après les avoir prises ou pour modifier celles qui sont déjà enregistrées dans la Galerie, sélectionnez Options > Modifier.

Sélectionnez Options > Appliquer un effet pour ouvrir une grille où vous pouvez sélectionner différentes options de modification indiquées par de petites icônes. Vous pouvez recadrer ou faire pivoter la photo, régler la luminosité, la couleur, le contraste et la résolution, et ajouter des effets, du texte des cliparts ou un cadre à la photo.

Recadrer une photo

Pour recadrer une photo, sélectionnez Options > Appliquer un effet > Rogner. Pour recadrer la photo manuellement à la taille voulue, sélectionnez Manuellement ou sélectionnez un facteur prédéfini dans la liste. Si vous sélectionnez Manuellement, une croix s'affiche dans le coin supérieur gauche de la photo. Déplacez la touche de défilement pour sélectionner la zone à découper et sélectionnez Définir. Une autre croix s'affiche dans le coin inférieur droit. Sélectionnez à nouveau la zone à découper. Pour ajuster la première zone sélectionnée, choisissez Retour. Les zones sélectionnées forment un rectangle, qui constitue la photo recadrée.

Si vous avez sélectionné un facteur prédéfini, sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à découper. Pour redimensionner la zone en surbrillance, utilisez la touche de défilement. Pour figer la zone sélectionnée, appuyez sur

. Pour déplacer la zone dans la photo, utilisez la touche de défilement. Pour sélectionner la zone à découper, appuyez sur

. découper, appuyez sur

. découper.

Réduire l'effet des yeux rouges

Pour réduire l'effet des yeux rouges sur une photo, sélectionnez Options > Appliquer un effet > Anti-yeux rouges. Déplacez la croix sur les yeux et appuyez sur . Un cercle apparaît à l'écran. Pour redimensionner la boucle à la taille de l'œil, déplacez la touche de défilement. Pour réduire l'effet des yeux rouges, appuyez sur .

Raccourcis utiles

Raccourcis dans l'éditeur de photos :

- Pour afficher une photo en mode plein écran, appuyez sur * . Pour repasser à l'affichage normal, appuyez à nouveau sur * .
- Pour faire pivoter une photo dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, appuyez sur 3 ou 1 .
- Pour effectuer un zoom vers l'avant ou vers l'arrière, appuyez sur 5 ou sur 0.
- Pour vous déplacer sur une photo agrandie, faites-la défiler vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

Modifier les clips vidéo

Pour modifier des clips vidéo dans la Galerie et créer des clips vidéo personnalisés, faites défiler jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez Options > Modifier > Fusionner, Changer son, Ajouter du texte, Couper ou Créer un muvee. Voir « Galerie », p. 31.

Conseil ! Vous pouvez utiliser Réalisateur pour créer des clips vidéo personnalisés. Sélectionnez les clips vidéo et les photos à partir desquels créer un muvee et sélectionnez Options > Modifier > Créer un muvee. Voir « Réalisateur », p. 59. L'éditeur vidéo prend en charge les formats de fichier vidéo 3gp et .mp4, ainsi que les formats de fichier audio .aac, .amr, .mp3 et .wav.

Les clips vidéo personnalisés sont enregistrés automatiquement dans le dossier Images & vidéo de la Galerie. Les clips sont enregistrés sur la carte mémoire. Si la carte mémoire n'est pas disponible, la mémoire de l'appareil est utilisée.

Ajouter des photos, des vidéos, du son et du texte

Vous pouvez ajouter des photos, des clips vidéo et du texte à clip vidéo sélectionné dans la Galerie pour créer des clips vidéo personnalisés.

Pour combiner une photo ou un clip vidéo avec le clip vidéo sélectionné, dans le dossier Images & vidéo, sélectionnez Options > Modifier > Fusionner > Photo ou Clip vidéo. Sélectionnez le fichier souhaité et appuyez sur Sélect..

Pour ajouter un nouveau clip audio et remplacer le clip audio original dans le clip vidéo, sélectionnez Options > Modifier > Changer son et un clip audio.

Pour ajouter du texte au début ou à la fin du clip vidéo, sélectionnez Options > Modifier > Ajouter du texte, saisissez le texte que vous souhaitez ajouter et appuyez

sur **OK**. Puis sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez ajouter le texte : **Début** ou **Fin**.

Découper un clip vidéo

Vous pouvez découper le clip vidéo et ajouter des indications de début et de fin pour exclure certaines sections du clip vidéo. Dans le dossier Images & vidéo, sélectionnez Options > Modifier > Couper.

Pour lire le clip vidéo sélectionné dès le début, sélectionnez Options > Lecture.

Conseil! Pour effectuer une capture d'écran d'un clip vidéo, appuyez sur la touche de modification.

Pour sélectionner les sections du clip vidéo à inclure dans le clip vidéo personnalisé et en définir le début et la fin, faites défiler jusqu'à l'endroit souhaité de la vidéo et sélectionnez Options > Marq. début ou Marque fin. Pour modifier le point de début ou de fin de la section sélectionnée, faites défiler jusqu'au repère souhaité et appuyez sur la touche de défilement. Vous pouvez ensuite déplacer le repère sélectionné vers l'avant ou vers l'arrière dans le plan de montage chronologique.

Pour supprimer tous les repères, sélectionnez Options> Supprimer > Toutes les marques.

Pour prévisualiser le clip vidéo, sélectionnez Options > Lecture sect. marquée. Pour vous déplacer dans le plan de montage chronologique, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Pour interrompre la lecture du clip vidéo, appuyez sur Pause. Pour poursuivre la lecture du clip, sélectionnez Options > Lecture. Pour revenir dans l'écran Couper clip vidéo, appuyez sur Retour.

Pour enregistrer les modifications et revenir dans la Galerie, appuyez sur Effectué.

Envoyer des vidéos

Pour envoyer la vidéo, sélectionnez Options > Envoyer > Par multimédia, Par e-mail, Par Bluetooth, Par infrarouge ou Envoyer sur le Web. Contactez votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations concernant la taille maximale de message multimédia que vous pouvez envoyer.

Conseil! Si vous voulez envoyer un clip vidéo plus volumineux que la taille maximum du message multimédia autorisée par votre prestataire de services, vous pouvez envoyer le clip via la technologie sans fil Bluetooth. Voir « Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth », p. 109. Vous pouvez également transférer vos vidéos sur un ordinateur compatible via la connectivité Bluetooth, un câble de données USB ou un lecteur de carte mémoire compatible.

Diaporama

Dans la barre d'outils active, sélectionnez Lancer le diaporama pour afficher un diaporama des photos en mode plein écran. Le diaporama commence par le fichier sélectionné. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Pause Pour interrompre le diaporama.
- Continuer Pour reprendre le diaporama éventuellement interrompu.
- Fin Pour fermer le diaporama.

Pour parcourir les photos, appuyez sur ◄ (précédente) ou sur ♠ (suivante) (disponible uniquement si Zoom et panoramique est désactivé).

Pour régler le tempo du diaporama, avant de le lancer, sélectionnez Options > Diaporama > Paramètres > Intervalle entre diapos..

Pour que le diaporama passe en douceur d'une diapositive à une autre et pour que la galerie effectuent des zooms avant et arrière de manière aléatoire sur les photos, sélectionnez Zoom et panoramique.

Pour ajouter du son au diaporama, sélectionnez Options > Diaporama > Paramètres et l'une des options suivantes :

- Musique Sélectionnez Activée ou Désactivée.
- Plage Sélectionnez un fichier musical dans la liste.

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez la touche de volume située sur le côté de l'appareil.

Présentations

Les présentations vous permettent de visualiser les fichiers SVG (Scalable Vector Graphics), tels que les dessins animés et les cartes. Les images SVG conservent leur apparence à l'impression ou lorsqu'elles sont affichées avec des dimensions et des résolutions différentes. Pour visualiser les fichiers SVG, sélectionnez le dossier Diaporama, sélectionnez une image, puis choisissez Options > Lecture.

Pour faire un zoom avant, appuyez sur $\ \ \, 5 \,$. Pour faire un zoom arrière, appuyez sur $\ \ \, 0 \,$.

Pour basculer entre le mode plein écran et le mode d'écran normal, appuyez sur $\ _{f x}$.

Imprimer des photos

Pour imprimer des photos à l'aide de Impr. de photos, sélectionnez la photo que vous voulez imprimer et l'option d'impression dans la galerie, l'appareil photo, l'éditeur de photos ou la visionneuse de photos.

Utilisez Impr. de photos pour imprimer vos photos à l'aide d'un câble de données USB compatible ou via la connectivité Bluetooth. Vous pouvez aussi enregistrer des photos sur une carte mémoire compatible (si disponible) et les imprimer à l'aide d'une imprimante compatible dotée d'un lecteur de carte mémoire.

Vous ne pouvez imprimer que des photos au format .jpeg. Les photos prises avec l'appareil photo sont automatiquement enregistrées au format .jpeg.

Pour imprimer sur une imprimante compatible PictBridge, connectez le câble de données avant de sélectionner l'option d'impression.

Sélectionner une imprimante

Lorsque vous utilisez Impr. de photos pour la première fois, une liste d'imprimantes disponibles s'affiche une fois que vous avez sélectionné la photo. Sélectionnez une imprimante. L'imprimante est définie comme imprimante par défaut.

Si vous avez connecté une imprimante compatible PictBridge à l'aide d'un câble de données compatible, par exemple le Nokia Connectivity CA-53, l'imprimante s'affiche automatiquement.

Si l'imprimante par défaut n'est pas disponible, une liste des périphériques d'impression disponibles s'affiche.

Pour changer l'imprimante par défaut, sélectionnez Options > Paramètres > Imprimante par défaut.

Aperçu avant impression

L'aperçu avant impression ne s'ouvre que lorsque vous lancez l'impression d'une photo dans la galerie.

Les photos sélectionnées s'affichent à l'aide des configurations prédéfinies. Pour modifier la configuration, utilisez les touches de défilement gauche et droite pour parcourir les configurations disponibles pour l'imprimante sélectionnée. Si les photos ne tiennent pas sur une page, faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher les autres pages.

Paramètres d'impression

Les options de service disponibles varient selon les capacités de l'équipement d'impression que vous avez sélectionné.

Pour définir l'imprimante par défaut, sélectionnez Options > Imprimante par défaut.

Pour sélectionner le format du papier, sélectionnez Taille du papier, le format du papier dans la liste et sélectionnez OK. Sélectionnez Annuler pour revenir à l'écran précédent.

Impression en ligne

L'application Tir. en ligne vous permet de commander l'impression de vos photos en ligne et de les recevoir directement à la maison ou dans un magasin où vous pouvez aller les chercher. Vous pouvez également commander différents produits affichant la photo sélectionnée, par exemple des tasses ou des tapis de souris.

Les produits disponibles dépendent du prestataire de services.

Afin d'utiliser Tir. en ligne, vous devez disposer au minimum d'un fichier de configuration de service d'impression installé. Ces fichiers sont disponibles auprès des prestataires de services d'impression qui prennent en charge Tir. en ligne.

Commander des tirages

Vous ne pouvez imprimer que des photos au format .jpeg.

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Galerie > Images & vidéo.

- 1 Sélectionnez une ou plusieurs photos dans la Galerie et Options > Imprimer > Commander des tirages.
- 2 Sélectionnez un prestataire de services dans la liste.
- 3 Sélectionnez Options et l'une des options suivantes : Ouvrir - Pour démarrer la connexion au prestataire de services.

Infos pour afficher des informations sur le prestataire de services, par exemple, l'adresse d'un magasin, les détails de contact et des liens Web pour obtenir plus d'informations sur le prestataire de services.

Supprimer pour supprimer le prestataire de services de la liste.

Journal pour afficher les détails des commandes précédentes.

4 Si le service est fourni par un magasin indépendant, vous êtes connecté au prestataire de services et l'écran d'aperçu des photos affiche les photos sélectionnées dans la Galerie. Sélectionnez Options et l'une des options suivantes :

Aperçu – Pour afficher la photo avant de commander une impression. Faites défiler vers le bas ou vers le haut pour visualiser les photos.

Commander - Pour soumettre votre commande.

Modifier la commande - Pour modifier les détails du produit et indiquer le nombre de tirages par photo.

Dans l'écran de la commande, vous pouvez sélectionner le produit et le type de produit que vous souhaitez commander. Les options et produits disponibles dépendent du prestataire de services.

Faites défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser et modifier les détails relatifs aux autres photos.

Modifier les infos client - Pour modifier les informations concernant le client et la commande.

Ajouter une photo - Pour ajouter des photos à la commande.

Supprimer photo – Pour supprimer des photos de la commande.

5 Si le service est proposé par une chaîne de magasins, vous êtes connecté au prestataire de services et devez sélectionner un magasin dans lequel récupérer vos tirages. L'écran d'aperçu affiche les photos sélectionnées dans la Galerie. Les options de navigation et les critères de recherche des magasins peuvent varier selon le prestataire de services. Vous pouvez vérifier des détails, tels que les heures d'ouverture du magasin sélectionné, en choisissant Options > Infos (si ces informations sont fournies par le prestataire de services).

Faites défiler jusqu'au point de reprise des photos souhaité et appuyez sur la touche de défilement. Vous pouvez prévisualiser les photos avant la commande, modifier les détails de la photo ou les informations client, ou encore ajouter ou supprimer des photos de la commande. Pour commander les tirages, sélectionnez Options > Commander.

Partager en ligne

L'application Partg en ligne vous permet de partager vos photos et vidéos en ligne dans des albums en ligne, des weblogs ou d'autres services de partage en ligne compatibles sur le Web. Vous pouvez télécharger du contenu, enregistrer des postes non terminés pour les poursuivre ultérieurement et afficher le contenu des albums. Les types de contenu pris en charge dépendent du prestataire de services.

Prise en main

Pour utiliser Partg en ligne, vous devez vous inscrire au service auprès d'un prestataire de services de partage de photos en ligne. Vous pouvez généralement vous inscrire au service sur la page Web du prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir plus de détails sur l'inscription à ce service. Pour plus d'informations sur les prestataires de services compatibles, consultez le site Web www.nokia.com/support.

Lorsque vous accédez au service pour la première fois dans l'application Partg en ligne, vous êtes invité à créer un nouveau compte et à définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour ce compte. Vous pouvez accéder ultérieurement aux paramètres du compte via Options > Paramètres dans l'application Partg en ligne. Voir « Paramètres de partage en ligne », p. 42.

Télécharger des fichiers

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Galerie > Images & vidéo, les fichiers que vous souhaitez télécharger et Options > Envoyer > Envoyer sur le Web. Vous pouvez également accéder à l'application Partg en ligne à partir de l'appareil photo principal.

L'écran Sélect. serv. s'ouvre. Pour créer un nouveau compte pour un service, sélectionnez Options > Ajouter compte ou l'icône de service mentionnant le texte Créer

nouveau dans la liste de services. Si vous avez créé un nouveau compte hors ligne ou si vous avez modifié les paramètres d'un compte ou d'un service via un navigateur Web sur un ordinateur compatible, pour mettre à jour la liste de services sur votre appareil, sélectionnez Options > Récupérer des services. Pour sélectionner un service, appuyez sur la touche de défilement.

Lorsque vous sélectionnez le service, les photos et vidéos sélectionnées sont affichées en état de modification. Vous pouvez ouvrir et afficher les fichiers, les réorganiser, y ajouter du texte, voire même de nouveaux fichiers.

Pour annuler le processus de téléchargement sur le Web et enregistrer le poste créé sous forme de brouillon, sélectionnez Retour > Enregistrer brouillon. Si le téléchargement a déjà commencé, sélectionnez Annuler > Enregistrer brouillon.

Ouvrir le service en ligne

Pour afficher les photos et vidéos téléchargées dans le service en ligne ainsi que les brouillons et les éléments envoyés dans votre appareil, dans Images & vidéo sélectionnez Options > Ouvrir le service en ligne. Si vous avez créé un nouveau compte hors ligne ou si vous avez

modifié les paramètres d'un compte ou d'un service via un navigateur Web sur un ordinateur compatible, sélectionnez Options > Récupérer des services pour mettre à jour la liste de services sur votre appareil. Sélectionnez un service dans la liste.

Après avoir ouvert un service, sélectionnez soit :

- Ouvrir dans nav. Web pour vous connecter au service sélectionné et afficher les albums téléchargés et les brouillons dans le navigateur Web. L'écran peut varier en fonction du prestataire de services.
- Brouillons Pour afficher et modifier les brouillons et les télécharger sur le Web
- Envoyé Pour afficher les 20 dernières entrées créées avec l'appareil
- Nouveau message Pour créer une nouvelle entrée

Les options disponibles peuvent varier en fonction du prestataire de services.

Paramètres de partage en ligne

Pour modifier les paramètres de Partg en ligne, dans l'application Partg en ligne, sélectionnez Options > Paramètres.

Mes comptes

Dans Mes comptes, vous pouvez créer de nouveaux comptes ou modifier des comptes existants. Pour créer

un nouveau compte, sélectionnez Options > Ajouter compte. Pour modifier un compte existant, sélectionnez un compte et Options > Modifier. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nom du compte - Pour saisir le nom souhaité pour le compte.

Fournisseur de services – Pour sélectionner le prestataire de services que vous souhaitez utiliser. Vous ne pouvez pas modifier le prestataire de services pour un compte existant, vous devez créer un nouveau compte pour le nouveau prestataire de services. Si vous supprimez un compte dans Mes comptes, les services associés au compte sont également supprimés de votre appareil, y compris les éléments envoyés pour le service.

Nom d'utilisateur et Mot de passe - Pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe créés pour votre compte lorsque vous vous êtes enregistré au service en ligne.

Taille photo envoyée - Pour sélectionner la taille à laquelle les photos sont téléchargées sur le service.

Paramètres appl.

Taille photos affichées - Pour sélectionner la taille à laquelle la photo est affichée sur l'écran de votre appareil. Ce paramètre n'affecte pas la taille de la photo téléchargée.

Taille du texte affiché - Pour sélectionner la taille de police utilisée pour afficher du texte dans des brouillons et

dans des éléments envoyés ou lorsque vous ajoutez ou modifiez du texte dans une nouvelle entrée.

Avancés

Fournisseurs serv. – Pour afficher ou modifier les paramètres du prestataire de services, ajouter un nouveau prestataire de service ou afficher les détails d'un prestataire de services. Si vous modifiez le prestataire de services, toutes les informations de Mes comptes pour le prestataire de services précédent sont perdues. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres des prestataires de services prédéfinis.

Pt d'accès par déf. - Pour modifier le point d'accès utilisé pour vous connecter au service en ligne, sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez.

Applications multimédia

Clé d'accès musique (Nokia N73 Music Edition)

Cette section présente la clé d'accès musique de votre Nokia N73 Music Edition.

Grâce à la clé d'accès musique, vous pouvez accéder rapidement au Lecteur audio et à la Radio.

Pour ouvrir l'affichage En écoute dans Lecteur audio, appuyez sur **1**. Pour créer des listes de lecture, voir « Listes de lecture », p. 49.

Pour ouvrir la Radio, maintenez la touche a enfoncée. Pour écouter la Radio et configurer les paramètres, voir « Visual Radio », p. 55. Pour fermer la Radio, sélectionnez Quitter.

Conseil! Pour quitter l'application ouverte et arrêter la musique en arrière-plan, appuyez deux fois sur spour revenir en mode veille.



Lecteur audio

Lecteur audio prend en charge des fichiers comportant des extensions AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP,

3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF et M3U. Lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités d'un format de fichier ou toutes les variantes des formats de fichier.

Pour plus d'informations sur le lecteur, sélectionnez **Options** > **Aide** pour accéder à l'aide contextuelle.

Attention: Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le hautparleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Lire une chanson

- 1 Appuyez sur 😯 et sélectionnez Lect. audio.
- 2 Déplacez la touche de défilement pour naviguer jusqu'à votre chanson ou artiste préféré ou jusqu'à une autre catégorie, puis appuyez sur la touche de défilement pour ouvrir les listes de catégories.
- 3 Appuyez sur la touche de défilement pour commencer à lire la chanson sélectionnée. Utilisez la touche de défilement pour parcourir les commandes.
- Conseil! Pour ouvrir l'affichage En écoute du lecteur à partir de tout autre affichage de votre

Nokia N73 Music Edition, appuyez sur *1*7. Pour repasser à l'affichage précédent, appuyez à nouveau sur cette touche.

Pour sélectionner plus de musique à lire dans l'affichage En écoute, sélectionnez Options > Aller au menu Musique.

Pour actualiser la musicothèque après avoir mis à jour la sélection de chansons dans votre appareil, allez à Menu Musique et sélectionnez Options > Rafraîchir biblio music..

Les chansons d'une carte mémoire compatible sont uniquement disponibles lorsque la carte mémoire est insérée.

Indicateurs

Icônes dans Lecteur audio:

Pour répéter la chanson

Pour répéter tout

되 — Pour activer la lecture aléatoire

— Pour désactiver le haut-parleur (affiché dans la fenêtre contextuelle du volume)



Modes de lecture

Lecture aléatoire

- Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire, sélectionnez Options > Aléatoire.
- 2 Sélectionnez Désactivée ou Activée. L'affichage En écoute apparaît avec ou sans l'icône de lecture aléatoire 🔄 dans le coin supérieur droit.

Répéter la lecture

- Pour répéter la chanson actuelle, toutes les chansons ou pour désactiver la répétition, sélectionnez
 Options > Répétition.
- 2 Sélectionnez Désactivée, Toutes les pistes ou Répéter le morceau. L'affichage En écoute apparaît avec ou sans l'icône Répéter toutes les pistes to un Répéter le morceau to dans le coin supérieur droit.

Modifier le son

Egaliseur

Pour modifier la tonalité de la lecture de la musique, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour utiliser un des paramètres prédéfinis de l'égaliseur, sélectionnez-le avec la touche de défilement, puis sélectionnez Activer. Chaque présélection comporte différents paramètres sur un égaliseur graphique à 5 bandes.

Modifier les sonorités de l'égaliseur

- 1 Pour créer une nouvelle sonorité, sélectionnez Options > Nouvelle sonorité. Pour modifier une sonorité existante, sélectionnez Options > Modifier. La sonorité par défaut ne peut pas être modifiée.
- 2 Pour régler les paramètres de fréquence, déplacez la touche de défilement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une fréquence basse, moyenne ou élevée et vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume de la bande de fréquence sélectionnée.
- 3 Pour réinitialiser les paramètres à leurs valeurs originales, sélectionnez Options > Remettre à zéro.

Pour supprimer une sonorité, faites défiler jusqu'à celle-ci et appuyez sur **C**. La sonorité par défaut ne peut pas être supprimée.

Réglages du son

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour améliorer les basses, sélectionnez Options > Paramètres audio.

Aller à Music shop

Dans Music shop, vous pouvez rechercher, parcourir ou acheter de la musique à télécharger sur votre appareil. La variété, la disponibilité et l'apparence des services de Music shop peuvent varier.

- 1 Dans Menu Musique, sélectionnez Options > Aller à Music shop. (Cette option n'est pas disponible si l'adresse Web du service de musique n'a pas été définie. Voir « Paramètres de Music shop », p. 46).
- 2 Sélectionnez l'une des options à l'écran pour rechercher, parcourir ou sélectionner des sonneries.

Paramètres de Music shop

Les paramètres peuvent également être prédéfinis et non modifiables.

Vous devez disposer de connexions Internet valides pour utiliser ce service. Pour plus de détails, voir « Points d'accès », p. 134.

La disponibilité et l'apparence des paramètres de Music shop peuvent varier.

L'adresse Web de Music shop doit également être définie dans les paramètres de Music shop.

Pour modifier ou définir l'adresse Web de Music shop, accédez au Menu Musique et sélectionnez Options > Aller à Music shop. (Music shop peut également être disponible en tant que raccourci distinct dans le dossier Opérateur.)

Dans Music shop, sélectionnez Options > Paramètres. Définissez les éléments suivants :

Adresse: - Saisissez l'adresse Web du service Music shop.

Nom d'utilisateur: - Saisissez votre nom d'utilisateur pour Music shop. Si ce champ demeure vide, vous devez saisir votre nom d'utilisateur lors de la connexion.

Mot de passe: - Saisissez votre mot de passe pour Music shop. Si ce champ demeure vide, vous devez saisir votre mot de passe lors de la connexion.

Transférer de la musique

Vous pouvez transférer de la musique depuis un ordinateur compatible ou depuis d'autres appareils compatibles utilisant un câble USB compatible ou la connectivité Bluetooth. Pour plus de détails sur la connexion de votre appareil, voir « Connexions », p. 107.

Les exigences de l'ordinateur :

- Système d'exploitation Microsoft Windows XP (ou ultérieur).
- Une version compatible du Lecteur Windows Media.
 Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur la compatibilité du Lecteur Windows Media dans la section Nokia N73 du site Web Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 ou ultérieur. Le logiciel est disponible pour installation dans le kit de vente du CD-ROM.

Méthode de connexion :

- Câble de données USB (miniUSB USB)
- Ordinateur compatible avec la connectivité Bluetooth

Transférer depuis un ordinateur PC

Vous pouvez utiliser trois méthodes différentes pour transférer des fichiers :

- Pour afficher votre appareil sur l'ordinateur en tant que disque dur externe où vous pouvez transférer des fichiers de données, réalisez la connexion à l'aide du câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth. Si vous utilisez le câble USB, sélectionnez Transfert de données comme méthode de connexion dans votre appareil. Cette méthode vous permet de contrôler ce que vous déplacez et où vous le déplacez, mais vous ne pouvez pas voir toutes les informations de fichier. Vous risquez de ne pas pouvoir transférer de matériel protégé contre la copie. Pour actualiser la musicothèque après avoir mis à jour la sélection de chansons dans votre appareil, allez à Menu Musique et sélectionnez Options > Rafraîchir biblio music..
- Pour synchroniser la musique avec le Lecteur Windows Media, raccordez le câble USB et sélectionnez Lecteur Média comme méthode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être installée dans l'appareil.
- Pour utiliser Nokia Music Manager dans Nokia PC Suite, fixez le câble USB et sélectionnez PC Suite comme méthode de connexion.

Transférer de la musique

Le Lecteur Windows Media et Nokia Music Manager dans Nokia PC Suite ont été optimisé pour transférer des fichiers musicaux. Pour des informations relatives au transfert de musique avec Nokia Music Manager, reportez-vous au guide de l'utilisateur Nokia PC Suite fourni sur le CD-ROM avec votre Nokia N73.

La fonctionnalité de synchronisation de musique peut varier selon la version de l'application Lecteur Windows Media. Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides et à l'aide du Lecteur Windows Media.

Synchronisation manuelle

Après avoir connecté votre appareil à un ordinateur compatible, le Lecteur Windows Media sélectionne la synchronisation manuelle s'il n'y a pas suffisamment de place dans votre appareil. Grâce à la synchronisation manuelle, vous pouvez sélectionner les chansons et listes de lecture que vous souhaitez déplacer, copier ou supprimer.

La première fois que vous connectez votre appareil, vous devez entrer un nom correspondant au nom de votre appareil dans le Lecteur Windows Media.

Pour transférer des sélections manuelles :

- 1 Une fois votre appareil connecté au Lecteur Windows Media, sélectionnez votre appareil dans le volet de navigation, si plusieurs appareils sont connectés.
- 2 Faites glisser les chansons ou albums dans la liste pour synchronisation. Pour supprimer des chansons ou des albums, sélectionnez un élément dans la liste et cliquez sur Supprimer de la liste.
- 3 Vérifiez si la liste contient les fichiers que vous souhaitez synchroniser et si la capacité de l'appareil est suffisante. Cliquez sur Démarrer la synchronisation pour démarrer la synchronisation.

Synchronisation automatique

Pour modifier l'option de transfert de fichier par défaut dans le Lecteur Windows Media, cliquez sur la flèche sous Synchroniser, sélectionnez votre appareil et cliquez sur Configurer la synchronisation. Effacez ou activez la case à cocher Synchroniser l'appareil mobile automatiquement.

Si la case à cocher **Synchroniser l'appareil mobile automatiquement** est activée et si vous connectez votre appareil, la musicothèque de votre Nokia N73 est automatiquement mise à jour en fonction des listes de lecture sélectionnées dans le Lecteur Windows Media.

Si aucune liste de lecture n'a été sélectionnée, l'ensemble de la musicothèque de l'ordinateur est sélectionnée pour synchronisation. Veuillez notez que la musicothèque de votre ordinateur peut contenir plus de fichiers que ne peut en contenir la carte mémoire de votre appareil et la carte mémoire compatible avec votre Nokia N73 (si elle est insérée). Reportez-vous à l'aide du Lecteur Windows Media pour plus d'informations.

Les listes de lecture de votre appareil ne sont pas synchronisées avec celles du Lecteur Windows Media.

Gestion des fichiers

Par défaut, le Lecteur Windows Media organise les chansons en dossiers, par exemple en fonction du nom de l'artiste ou de l'album. Si vous utilisez d'autres méthodes de transfert des données, telles que le **Stockage de masse**, il se peut que vous deviez limiter le nombre de fichiers de chaque dossier pour des performances optimales. N'enregistrez pas plus de 50 fichiers ou dossiers par dossier.

Listes de lecture

Créer une liste de lecture

Pour créer une liste de lecture de chansons :

- 1 Sélectionnez Options > Créer liste de lecture dans l'affichage Listes de lecture.
- 2 Entrez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez OK ou appuyez sur la touche de défilement.

- 3 Développez et réduisez le titre d'un artiste pour trouver les chansons que vous souhaitez inclure dans la liste de lecture. Appuyez sur la touche de défilement pour ajouter des éléments. Pour afficher la liste des chansons sous le titre d'un artiste, déplacez la touche de défilement vers la droite. Pour masquer la liste des chansons, déplacez la touche de défilement vers la gauche.
- 4 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez Effectué.

Ajouter des chansons à une liste de lecture

Vous pouvez ajouter des chansons à une liste de lecture existante ou créer tout d'abord une nouvelle liste de lecture.

- 1 Dans une liste de chansons, sélectionnez Options > Ajouter des morceaux.
- 2 Développez et réduisez le titre d'un artiste pour trouver les chansons que vous souhaitez inclure dans la liste de lecture. Appuyez sur la touche de défilement pour ajouter des éléments. Pour afficher la liste des chansons sous le titre d'un artiste, déplacez la touche de défilement vers la droite. Pour masquer la liste des chansons, déplacez la touche de défilement vers la gauche.
- 3 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez Effectué.
- **Conseil! Vous pouvez même ajouter des chansons dans une liste de lecture en cours de lecture.

Pour rechercher une chanson, saisissez tout d'abord des lettres à l'aide du clavier.

Trier des chansons

- 1 Sélectionnez Options > Trier la liste dans un affichage Liste de lecture.
- 2 La chanson sélectionnée est déjà prête à être déplacée. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour la déplacer ou laissez-la au même endroit.
- 3 Sélectionnez Déplacer.
- **4** Faites défiler jusqu'à la chanson que vous souhaitez déplacer.
- 5 Sélectionnez Sélect..
- **6** Faites défiler jusqu'à une nouvelle position.
- 7 Sélectionnez Déplacer.
- 8 Lorsque vous avez trié la liste, sélectionnez Effectué.
- ** Conseil! Pour sélectionner et déplacer, vous pouvez également appuyer sur la touche de défilement.

Supprimer des chansons d'une liste de lecture

Vous pouvez supprimer des chansons d'une liste de lecture.

- 1 Faites défiler jusqu'à une chanson dans une liste de lecture.
- 2 Sélectionnez Options > Suppr. de liste lecture.
- 3 Sélectionnez Oui pour confirmer. Cette action ne supprime pas la chanson de l'appareil. Elle la supprime uniquement de la liste de lecture.

Ajouter des éléments depuis des affichages à une liste de lecture

Vous pouvez ajouter des chansons, albums, artistes, genres et compositeurs depuis différents affichages du Menu Musique à des listes de lecture nouvelles ou existantes.

- Dans un affichage ouvert depuis le Menu Musique, sélectionnez un élément.
- 2 Sélectionnez Options > Ajouter à liste lect. > Liste de lecture enregistrée ou Nouvelle liste de lecture.
- 3 Si vous avez sélectionné Nouvelle liste de lecture, saisissez un nom pour la liste de lecture, puis sélectionnez OK. Si vous avez sélectionné Liste de lecture enregistrée, sélectionnez la liste de lecture et OK.
- Conseil! Dans certains des affichages, vous pouvez sélectionner plusieurs chansons à ajouter en sélectionnant Options > Marquer/Enlever > Marquer.
- * Conseil! Vous pouvez ajouter une chanson que vous écoutez actuellement à une liste de lecture.

Détails de la liste de lecture

Dans l'affichage Listes de lecture, sélectionnez Options > Détails liste de lecture. Les informations suivantes sont affichées :

Nom - Le nom de la liste de lecture

Morceaux - Le nombre actuel de chansons dans la liste de lecture

Emplacement - Emplacement de la liste de lecture

Date - La date de la dernière modificiation de la liste de lecture

Heure – L'heure de la dernière modificiation de la liste de lecture

Listes de lecture automatiques

Les listes de lecture suivantes apparaissent automatiquement dans l'affichage des listes de lecture :

Pistes fréquentes - Inclut les 40 chansons les plus lues parmi les chansons les plus récemment lues

Dernières pistes lues - Inclut les 40 chansons les plus récemment lues en sens inverse, en terminant par la chanson la plus récemment lue.

Derniers ajouts - Inclut les chansons ajoutées à la musicothèque durant la semaine passée.

Options disponibles

Les éléments suivants sont disponibles comme options dans différents affichages du lecteur audio :

Aller à Lecture en cours – Ouvre un affichage qui présente des informations sur la chanson en cours de lecture

Aller à Music shop - Ouvre une connexion sans fil jusqu'à un Web shop où vous pouvez rechercher, parcourir et acheter de la musique

Rafraîchir biblio music. - Met à jour la liste de la musicothèque en scannant la mémoire de l'appareil et la carte mémoire de votre appareil pour rechercher de nouvelles chansons et supprimer des liens brisés

Détails du morceau/Détails liste de lecture/Détails biblio. musicale - Affiche des informations sur l'élément sélectionné

Aide - Ouvre l'application d'aide

Créer liste de lecture - Ouvre un affichage où vous pouvez créer une nouvelle liste de lecture

Envoyer - Vous permet d'envoyer l'élément sélectionné à un autre appareil compatible

Supprimer - Supprime l'élément sélectionné après confirmation. La chanson est définitivement supprimée de la mémoire de l'appareil ou d'une carte mémoire compatible (si elle est installée).

Renommer - Renomme l'élément sélectionné

Ajouter à liste lect. - Ajoute l'élément sélectionné à une liste de lecture existante ou à une nouvelle liste de lecture

Image de l'album - Ouvre un affichage qui indique l'image actuellement jointe à l'album ou au morceau sélectionné.

Vous pouvez modifier ou ajouter l'image de l'album à l'aide des images de votre appareil.

Marquer/Enlever - Vous permet de sélectionner plusieurs éléments pour l'action

Définir en sonnerie – Sélectionne la chanson sélectionnée comme sonnerie pour le profil actif. Pour des performances optimales, conservez les sonneries dans la mémoire de l'appareil.

Trier la liste - Réorganise les morceaux d'une liste de lecture

Options uniquement disponibles dans l'affichage En écoute

Aller au menu Musique - Ouvre l'affichage Menu Musique

Aléatoire - Active ou désactive le mode aléatoire. En mode aléatoire, les chansons sont lues dans un ordre aléatoire.

Répétition - Répète la chanson ou toutes les chansons de la liste en cours de lecture.

Egaliseur – Ouvre un affichage où vous pouvez régler la balance de fréquence du son.

Lancer la visualisation – Sélectionne une image ou une animation indiquant qu'une piste est en cours de lecture. Sélectionnez Fermer pour revenir à l'affichage En écoute.

Paramètres audio - Ouvre un affichage où vous pouvez modifier la balance du son, l'image stéréo et la réponse des basses.

Renommer des éléments

- Sélectionnez un Artiste, Album, Genre ou Compositeur dans la liste.
- 2 Sélectionnez Options > Renommer.
- 3 Saisissez le nouveau nom, puis sélectionnez OK. Toutes les chansons appartenant à l'artiste, à l'album, au genre ou au compositeur sélectionné sont mises à jour.

Afficher et modifier le détail des chansons

Dans une liste de chansons, sélectionnez Options > Détails du morceau. Les informations suivantes sont affichées et modifiables :

Nom du morceau - Le nom de la chanson

Artiste - Le nom de l'artiste

Album - Le nom de l'album auguel cette chanson appartient

Numéro de plage - La position de la chanson dans l'album auquel elle appartient

Année - L'année durant laquelle l'album est sorti

Genre - Le style auquel appartient cette chanson

Compositeur - Le nom du compositeur de cette chanson

Commentaire - Toute autre information sur cette chanson

Pour afficher des détails tels que le Format, Durée et Copyright, sélectionnez Options > Afficher détails fichier dans l'affichage Détails du morceau.

Détails de la musicothèque

Dans le Menu Musique, sélectionnez Options > Détails biblio. musicale. Les informations suivantes sont affichées :

Morceaux - Le nombre actuel de chansons dans la musicothèque

Durée - La longueur totale des chansons actuelles

Utilisée - La taille totale des fichiers dans la musicothèque

Rafraîchie - La date de la dernière modificiation de la musicothèque

Définir une chanson comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une chanson.
- 2 Sélectionnez Options > Définir en sonnerie. La chanson sélectionnée a été définie comme sonnerie pour le profil actif.

Modifier l'image de l'album

- 1 Sélectionnez une chanson.
- 2 Sélectionnez Options > Image de l'album.
- 3 Sélectionnez Options > Changer.
- 4 Parcourez les images de la galerie de votre appareil, puis sélectionnez Sélect, visualisation:
- 5 Pour restaurer l'image de l'album originale, sélectionnez Rétablir l'original.

A propos du son codé

Des applications telles que le Lecteur Windows Media et Nokia Audio Manager (incluses dans Nokia PC Suite) encodent des fichiers audio avec des codecs comme WMA ou MP3 pour économiser de l'espace de stockage. L'encodage est réalisé en supprimant ces parties du signal audio qui ne sont pas audibles ou qui le sont à peine.

Quel que soit l'encodeur ou la qualité du codec, la qualité sonore du fichier obtenu n'est pas aussi bonne que celle de l'original.

Les codecs de base pris en charge par cet appareil sont AAC, WMA et MP3. Tous ont différentes variantes.

Débits binaires

Lors de l'encodage de son, la qualité du son obtenu dépend du du taux d'échantillonage et du débit binaire utilisés pour l'encodage. Le taux d'échantillonnage est exprimé en milliers d'échantillons par seconde (kHz). Pour de la musique sur CD, le taux d'échantillonnage est fixé à 44,1 kHz. Le débit binaire est exprimé en kilobits par seconde (Kbit/s). Plus le débit binaire est élevé, meilleure est la qualité du son.

Le niveau de qualité requis peut dépendre de vos exigences, des kits oreillette utilisé et du bruit environnant. Pour les MP3, un débit binaire comprit entre 128 et 192 Kbit/s donne généralement des résultats suffisamment bons por écouter de la musique pop avec votre appareil. WMA ou AAC offre généralement un résultat similaire aux MP3, avec un débit binaire inférieur d'un cran (96-160 Kbit/s). Des variantes de AAC, comme AAC+ et AAC+ amélioré (eAAC+) offre un son de qualité CD à des débits binaires de 48 Kbit/s. La musique classique et la musique comportant des nuances nécessitent généralement un débit binaire supérieur que la musique pop de base.

Pour des discours ou d'autres sources où la qualité du son est moins importante que l'économie d'espace, vous pouvez utiliser des débits binaires compris entre 8 et 64 Kbit/s. Pour des débits binaires inférieurs, WMA ou AAC donnent généralement de meilleurs résultats que les MP3.

Débit binaire variable

Votre appareil prend également en charge un débit binaire variable (VBR). Un débit binaire variable signifie que le débit binaire de l'encodage varie avec la complexité du matérau encodé. Si vous utilisez un débit binaire variable, l'encodage est optimisé afin de conserver une qualité sonore constante durant toute la piste, plutôt que de perdre en qualité lors de sections musicales complexes, comme c'est le cas avec un codage à débit binaire constant (CBR).



Flash

Avec Lecteur Flash, vous pouvez visualiser, lire et interagir avec des fichiers flash compatibles adaptés aux appareils mobiles.

Organiser des fichiers flash

Appuyez sur 👣 et sélectionnez Applications > Flash.

Pour ouvrir un dossier ou lire un fichier flash, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour envoyer un fichier flash à un appareil compatible, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche d'appel.

Pour copier un fichier flash dans un autre dossier, sélectionnez Options > Organiser > Copier dans dossier.

Pour déplacer un fichier flash dans un autre dossier, sélectionnez Options > Organiser > Dépl. vers dossier.

Pour créer un dossier où organiser vos fichiers flash, sélectionnez Options >Organiser > Nouveau dossier.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour supprimer un fichier flash, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur [.

Lire des fichiers flash

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Applications > Flash. Faites défiler jusqu'à un fichier flash et appuyez sur la touche de défilement.

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez la touche de volume située sur le côté de l'appareil.

Si disponible, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Pause - Pour interrompre la lecture

Arrêter - Pour arrêter la lecture

Qualité - Pour sélectionner la qualité de lecture Si la lecture est lente et inégale, sélectionnez Normale ou Faible.

Plein écran - Pour lire le fichier en utilisant tout l'écran Pour revenir à l'affichage normal, sélectionnez Ecran normal.

Même si elles ne sont pas visibles en plein écran, les fonctions sont toujours disponibles lorsque vous appuyez sur une touche écran.

Adapt. à taille écran - Pour lire le fichier dans sa taille originale après avoir effectué un zoom

Panoramique activé - Pour pouvoir vous déplacer sur l'écran avec la touche de défilement lorsque vous avez effectué un zoom



Visual Radio

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Radio. Vous pouvez utiliser l'application comme une radio FM traditionnelle avec syntonisation automatique et stations enregistrées ou, si vous vous branchez sur des stations offrant le service Visual Radio, avec des informations visuelles s'affichant en parallèle à l'écran et relatives au programme radiophonique. Le service Visual Radio utilise des données par paquets (service réseau). Vous pouvez écouter la radio FM tout en utilisant d'autres applications.

Conseil! Pour accéder à Visual Radio en mode veille actif sur votre appareil Nokia N73 Music Edition, maintenez enfoncée la touche 7. Il est possible que vous n'ayez pas accès au service Visual Radio, car les opérateurs et les stations radiophoniques de votre région ne le prennent pas en charge.

Vous pouvez normalement effectuer un appel ou répondre à un appel entrant tout en écoutant la radio. Lorsqu'un appel est en cours, la radio est coupée.

La radio sélectionne la bande de fréquences utilisée en fonction des informations relatives au pays reçues par le biais du réseau. Si ces informations ne sont pas disponibles, vous serez peut-être invité à sélectionner votre région ou vous pourrez la sélectionner dans les paramètres Visual Radio. Voir « Paramètres », p. 57.

Écouter la radio

Notez que la qualité de la diffusion radiophonique dépend de la couverture de la station radio dans cette zone particulière.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Appuyez sur $\{g\}$ et sélectionnez Radio. Pour lancer une recherche de station, sélectionnez $[\ \ \ \ \ \ \ \]$ ou $[\ \ \ \ \ \ \ \]$. Pour modifier la fréquence manuellement, sélectionnez Options > Réglage manuel.

Si vous avez précédemment enregistré des stations radiophoniques, sélectionnez Nou Nou Nour accéder à la station enregistrée suivante ou précédente, ou appuyez sur la touche numérique correspondante pour sélectionner l'emplacement mémoire d'une station.

Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume. Pour écouter la radio en utilisant le haut-parleur, sélectionnez Options > Activer le haut-parleur.

Attention: Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le hautparleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour afficher les stations disponibles en fonction de la localisation, sélectionnez **Options** > **Répertoire stations** (service réseau).

Pour enregistrer la station actuellement sélectionnée dans votre liste de stations, sélectionnez Options > Mémoriser station. Pour ouvrir la liste des stations enregistrées, sélectionnez Options > Stations.

Pour revenir au mode veille et laisser la radio FM en arrière-plan, sélectionnez Options > Ecoute en fond.

Afficher le contenu visuel

Pour connaître la disponibilité et les coûts ainsi que pour vous inscrire au service, contactez votre prestataire de services.

Pour afficher le contenu visuel disponible pour une station sélectionnée, sélectionnez ou Options > Activer service visuel. Si l'ID du service visuel n'a pas été enregistré pour la station, saisissez-le ou sélectionnez Récupérer pour le rechercher dans le répertoire de stations (service réseau).

Lorsque la connexion au service visuel est établie, l'écran affiche le contenu visuel actuel.

Pour régler les paramètres d'affichage pour le contenu visuel, sélectionnez Options > Paramètres d'affichage.

Stations enregistrées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations radiophoniques dans la radio. Pour ouvrir votre liste de stations, sélectionnez **Options** > **Stations**.

Pour écouter une station enregistrée, sélectionnez Options > Station > Ecouter. Pour afficher le contenu visuel disponible avec le service Visual Radio pour une station, sélectionnez Options > Station > Activer service visuel.

Pour modifier les détails des stations, sélectionnez Options > Station > Modifier.

Paramètres

Sélectionnez Options > Paramètres et l'une des options suivantes :

Sonnerie d'accueil - Pour choisir d'activer ou non une tonalité lorsque l'application démarre.

Démarrage automat. - Sélectionnez Oui afin que le service Visual Radio démarre automatiquement lorsque vous sélectionnez une station enregistrée qui propose le service visuel.

Point d'accès - Pour sélectionner le point d'accès utilisé lors de la connexion de données. Aucun point d'accès n'est nécessaire si vous utilisez l'application comme une radio FM ordinaire.

Zone actuelle – Pour sélectionner la région dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ce paramètre s'affiche uniquement s'il n'y a aucune couverture réseau lorsque l'application démarre.



RealPlayer

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Applications > RealPlayer. RealPlayer vous permet de lire des clips vidéo ou de diffuser des fichiers multimédia « over the air ». Un lien de diffusion peut être activé lorsque vous naviguez sur

des pages Web, ou il peut être stocké dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible (si elle est insérée).

RealPlayer prend en charge des fichiers avec les extensions telles que .3gp, .mp4 ou .rm. Toutefois, RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichier ou toutes les variantes d'un format de fichier. Par exemple, RealPlayer tente d'ouvrir tous les fichiers .mp4, mais certains fichiers .mp4 peuvent renfermer du contenu qui n'est pas compatible avec les normes 3GPP et donc, il n'est pas pris en charge par cet appareil.

Lire des clips vidéo

- 1 Pour lire un fichier multimédia stocké dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire (si elle est insérée), sélectionnez Options > Ouvrir et l'une des options suivantes :
 - Dern. clips ouverts Pour lire l'un des six derniers fichiers lus dans RealPlayer
 Clip enregistré Pour lire un fichier enregistré
 - Clip enregistré Pour lire un fichier enregistré dans Galerie.
 - Voir « Galerie », p. 31.
- 2 Recherchez un fichier et appuyez sur

 pour lire le fichier.

Raccourcis durant la lecture :

- Pour rembobiner le fichier multimédia, maintenez la touche penfoncée.
- Pour désactiver le son, maintenez enfoncée la touche de volume sur le côté de l'appareil jusqu'à ce que s'affiche. Pour activer le son, maintenez la touche de volume enfoncée jusqu'à ce que (1) s'affiche.

Diffuser du contenu « over the air »

De nombreux prestataires de service requièrent que vous utilisiez un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres vous autorisent à utiliser un point d'accès WAP.

Les points d'accès peuvent être configurés lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois.

Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Dans RealPlayer, vous pouvez utiliser uniquement des adresses URL rtsp://. Cependant, RealPlayer fait la différence entre un lien http et un fichier .ram.

Pour diffuser du contenu « over the air », sélectionnez un lien de diffusion dans Galerie, sur une page Web, ou reçu dans un message texte ou un message multimédia. Avant que la diffusion du contenu en direct ne commence, votre appareil se connecte au site et télécharge le fichier. Le contenu n'est pas enregistré dans votre appareil.

Recevoir les paramètres RealPlayer

Vous pouvez recevoir les paramètres RealPlayer sous la forme d'un message texte spécifique de votre prestataire de services. Voir « Données et paramètres », p. 71. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Modifier les paramètres RealPlayer

Sélectionnez Options > Paramètres et l'une des options suivantes :

Vidéo - Pour que RealPlayer répète automatiquement les clips vidéo une fois leur lecture terminée.

Connexion - Pour choisir d'utiliser ou non un serveur proxy, pour modifier le point d'accès par défaut et pour définir la portée du port lors de la connexion. Contactez votre prestataire de services pour connaître les paramètres corrects.

Param. proxy

Utiliser serv. proxy - Pour utiliser un serveur proxy, sélectionnez **Oui**.

Adresse proxy - Saisissez l'adresse IP du serveur proxy.

N° de port proxy - Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

☆ Glossaire: Les serveurs proxy sont des serveurs intermédiaires entre les serveurs multimédia et leurs utilisateurs. Certains prestataires de services les utilisent pour apporter une sécurité supplémentaire ou pour accélérer l'accès aux pages du navigateur contenant des clips audio ou vidéo.

Paramètres réseau

Pt d'accès par défaut - Recherchez le point d'accès que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à Internet, puis appuyez sur

.

Temps de connexion – Pour préciser le temps après lequel RealPlayer se déconnecte du réseau lorsque vous suspendez la lecture d'un clip multimédia via un lien réseau. Sélectionnez Défini par utilisat. et appuyez sur . Saisissez le temps, puis sélectionnez OK.

Port UDP le plus bas – Saisissez le numéro de port le plus bas parmi tous les ports du serveur. La valeur minimale est 1024.

Port UDP le plus haut - Saisissez le numéro de port le plus haut parmi tous les ports du serveur. La valeur maximale est 65535.

Sélectionnez Options > Param. avancés pour modifier les valeurs de bande passante pour les différents réseaux.



Réalisateur

Pour créer des muvees, appuyez sur 😯 et sélectionnez Galerie > Images & vidéo > Options > Modifier > Créer un muvee.

Les muvees sont des clips vidéo courts, modifiés, qui peuvent contenir une vidéo, des images, de la musique et du texte. Le Quick muvee est automatiquement créé par l'application Réalisateur une fois que vous avez sélectionné le style pour le muvee. Réalisateur utilise la musique et le texte par défaut associés au style choisi. Dans un muvee personnalisé, vous pouvez sélectionner vos propres clips vidéo et musicaux, vos images et votre style, et vous pouvez également ajouter un message d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez envoyer des muvees dans un message multimédia.

Les muvees peuvent être enregistrés dans le dossier Images & vidéo de la Galerie au format de fichier .3gp.

Créer un muvee rapide

- 1 Dans la Galerie, sélectionnez les images et vidéos pour le muvee et Options > Modifier > Créer un muvee. L'écran de sélection du style s'ouvre.
- 2 Sélectionnez un style pour le muvee dans la liste des styles.
- 3 Sélectionnez Options > Créer un muvee.

Créer un muvee perso

1 Dans la Galerie, sélectionnez les images et vidéos pour le muvee et Options > Modifier > Créer un muvee. L'écran de sélection du style s'ouvre.

- 2 Faites défiler jusqu'au style souhaité et sélectionnez Options > Personnaliser.
- 3 Sélectionnez les clips que vous voulez inclure dans votre muvee dans Vidéos & images ou Musique.

 Dans Vidéos & images, vous pouvez définir l'ordre dans lequel les fichiers sont joués dans le muvee. Pour sélectionner le fichier que vous souhaitez déplacer, appuyez sur . Faites défiler pour atteindre la position en dessous de celle où vous souhaitez placer le fichier sélectionné et appuyez sur . Pour ajouter ou supprimer des images et vidéos du muvee, sélectionnez Options > Ajouter/Supprimer.

 Pour découper les clips vidéo, dans Vidéos & images,

sélectionnez Options > Sélectionnez le contenu. Voir « Sélectionner du contenu », p. 61.

Dans Message, vous pouvez ajouter un texte d'ouverture et de fermeture à un muvee.

Dans Durée, vous pouvez définir la longueur du muvee.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Défini par l'utilisateur - Pour définir la durée du muvee.

Message multimédia - La durée du muvee est optimisée pour l'envoi dans un message multimédia Pareil que musique - Pour que la durée du muvee soit la même que celle du clip musical choisi.

et les clips vidéo sélectionnés dans le muvee. 4 Sélectionnez Options > Créer un muvee. L'écran d'aperçu s'ouvre.

Auto-sélection - Pour inclure toutes les images

- 5 Pour prévisualiser le muvee personnalisé avant de l'enregistrer, sélectionnez Options > Regarder.
- 6 Pour enregistrer le muvee, sélectionnez Options > Enregistrer.

Pour créer un nouveau muvee personnalisé en utilisant les mêmes paramètres de style, sélectionnez **Options** > **Modifier le muvee**.

Sélectionner du contenu

Pour modifier les clips vidéo sélectionnés, dans le dossier Vidéos & images, sélectionnez Options > Sélectionnez le contenu. Vous pouvez choisir les parties d'un clip vidéo que vous souhaitez inclure dans le muvee ou l'en exclure. Le curseur indique : rouge = parties supprimées, vert = parties ajoutées et gris = parties neutralisés.

Pour inclure une partie du clip vidéo dans le muvee, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez Options > Inclure. Pour exclure une partie, sélectionnez Options > Exclure. Pour exclure une photo, sélectionnez Options > Exclure prise de vue.

Pour que l'application Réalisateur inclue ou exclue de manière aléatoire une partie du clip vidéo, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez Options > Marquer neutre.

Pour que l'application **Réalisateur** inclue ou exclue de manière aléatoire des parties du clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Tt marquer neutre**.

Paramètres

Dans l'écran de sélection du style, sélectionnez Options > Personnaliser > Paramètres pour modifier les options suivantes :

Mémoire utilisée - Pour sélectionner l'emplacement où vous stockez vos muvees.

Résolution – Pour sélectionner la résolution de vos muvees. Sélectionnez Automatique pour utiliser la résolution optimale basée sur le nombre et la longueur des clips vidéo que vous avez sélectionnés.

Nom muvee par défaut - Donnez un nom par défaut aux muvees.

Gestion du temps



Horloge

Appuyez sur 👣 et sélectionnez Applications > Horloge. Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez Options > Régler alarme. Lorsqu'une alarme est activée, 🔀 s'affiche.

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez Arrêter ou pour arrêter l'alarme pendant 5 minutes, sélectionnez Répéter.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez Arrêter, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez Non pour mettre l'appareil hors tension ou Oui pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas Oui lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pour annuler une alarme, sélectionnez Applications > Horloge > Options > Désactiver alarme.

Paramètres de l'horloge

Pour modifier les paramètres de l'horloge, appuyez sur $\{g \in S \mid f \in S \mid f \in S \}$ Options > Paramètres.

Pour modifier la date ou l'heure, sélectionnez Heure ou Date.

Pour modifier l'horloge affichée en mode veille, sélectionnez Type d'horloge > Analogique ou Numérique.

Pour permettre au réseau de téléphonie mobile de mettre à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau), sélectionnez Heure de l'opérateur > Mise à jour automatique.

Pour changer la sonnerie de l'alarme, sélectionnez Sonnerie alarme horl..

Horloge mondiale

Pour ajouter des villes la liste, sélectionnez **Options** > **Ajouter une ville**. Vous pouvez ajouter un maximum de 15 villes à la liste.

Pour définir votre ville actuelle, recherchez la ville et sélectionnez **Options** > **Ma ville actuelle**. La ville s'affiche dans l'écran principal Horloge et l'heure de votre appareil est modifiée selon la ville sélectionnée. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.



Agenda

Utilisez Agenda pour vous souvenir de réunions et d'anniversaires et pour faire le suivi de vos tâches et autres notes.


Créer des entrées d'agenda

☆ Raccourci: Dans l'affichage Jour, Semaine ou Mois de l'agenda, appuyez sur n'importe quelle touche (1 - 0). Une entrée rendez-vous est ouverte et les caractères que vous avez tapés sont ajoutés au champ Sujet. Dans la vue des tâches, appuyez sur une touche quelconque pour ouvrir une entrée de note.

1 Appuyez sur § et sélectionnez Agenda > Options > Nouvelle entrée, puis l'une des options suivantes : Réunion - Pour vous souvenir d'un rendez-vous à une date et une heure spécifiques.
Mémo - Pour créer une

Mémo - Pour créer une entrée générale pour un jour.

Anniversaire - Pour vous



- 2 Complétez les champs. Pour définir une alarme, sélectionnez Alarme > Activée et définissez Heure de l'alarme et Date de l'alarme. Pour ajouter une description à un rendez-vous, sélectionnez Options > Ajouter description.
- 3 Pour enregistrer l'entrée, sélectionnez Effectué.

Lorsque l'agenda signale une note, sélectionnez Silence pour désactiver la sonnerie de l'agenda. Le texte du rappel restera à l'écran. Pour arrêter l'alarme de l'agenda,



sélectionnez Arrêter. Pour mettre l'alarme en mode répétition, sélectionnez Répéter.

☆ Conseil! Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un PC compatible à l'aide du logiciel Nokia PC Suite. Lorsque vous créez une entrée d'agenda, définissez l'option Synchronisation désirée.

Affichages d'agenda

⇒ Conseil ! Sélectionnez Options > Paramètres pour modifier l'écran affiché lorsque vous ouvrez l'agenda ou pour définir un autre jour comme étant le premier jour de la semaine.

Dans l'écran Mois, les dates possédant des entrées d'agenda sont marquées d'un petit triangle dans le coin inférieur droit. Dans l'écran Semaine, les mémos et les anniversaires sont placés avant 8 h. Pour basculer entre les affichages Mois, Semaine, Jour ou Tâches, appuyez sur * .

Pour aller à une date donnée, sélectionnez Options > Chercher date. Pour atteindre la date d'aujourd'hui, appuyez sur # .

Pour envoyer une date d'agenda à un appareil compatible, sélectionnez Options > Envoyer.

Pour imprimer des entrées d'agenda sur une imprimante Basic Print Profile (BPP) compatible munie de la connectivité Bluetooth (comme l'imprimante mobile HP Deskjet 450 ou HP Photosmart 8150), sélectionnez Options > Imprimer.

Gérer vos entrées d'agenda

La suppression d'entrées de Agenda fait gagner de la mémoire à votre appareil.

Pour supprimer plusieurs événements à la fois, sélectionnez l'affichage Mois, puis sélectionnez Options > Supprimer entrée > Avant la date ou Toutes les entrées.

Pour indiquer que la tâche a été effectuée, sélectionnez-la dans la liste, puis sélectionnez Options > Tâche effectuée.

Paramètres de l'agenda

Pour modifier les paramètres Sonnerie de l'agenda, Affichage par défaut, Début de la semaine et Titre affich. semaine, sélectionnez Options > Paramètres.



Messagerie

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Messagerie (service réseau). Dans Messagerie, vous pouvez créer, envoyer, recevoir, afficher, modifier et organiser des messages texte, des messages multimédia, des messages e-mail et des messages texte spécifiques contenant des données. Vous pouvez également recevoir des messages de service Web, des messages diffusés sur une cellule et envoyer des commandes services. Les messages et les données transmis via la connectivité Bluetooth ou infrarouge sont reçus dans le dossier Msgs reçus de l'application Messagerie.

Pour créer un nouveau message, sélectionnez Nouveau msg.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Messagerie contient les dossiers suivants :

Msgs reçus - Messages reçus, à l'exception des messages e-mail et des messages diffusés sur une cellule. Les messages e-mail sont stockés dans Bte aux lettres.

Mes dossiers - Organisez vos messages en dossiers.

Conseil! Pour éviter d'écrire à nouveau les messages souvent envoyés, utilisez les textes du dossier Modèles. ■ Bte aux lettres - Pour vous connecter à votre boîte aux lettres distante et récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion. Voir « E-mail », p. 76.

Brouillons - Les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés sont stockés dans ce dossier.

Msgs envoyés - Les 20 derniers messages envoyés à l'exception des messages envoyés via une connexion Bluetooth ou infrarouge, sont stockés dans ce dossier. Pour modifier le nombre de messages à enregistrer, voir « Paramètres Autre », p. 79.

A envoyer - Les messages en attente d'envoi sont stockés dans ce dossier.

☆ Exemple: Les messages sont placés dans le dossier À envoyer, par exemple lorsque votre appareil se situe en dehors de la zone couverte par le réseau. Vous pouvez également planifier l'envoi des messages e-mail la prochaine fois que vous vous connecterez à la boîte aux lettres distante.

Rapports - Vous pouvez demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau). La réception d'un rapport d'envoi d'un message

multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.

> ⟨Conseil! Lorsque vous avez ouvert un des dossiers par défaut, vous pouvez passer d'un dossier à l'autre en appuyant sur ● ou sur ◆ □.

Pour saisir et envoyer des demandes de services (également connues sous le nom de commandes USSD), comme des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de services, sélectionnez Options > Cmde de services dans l'écran principal de Messagerie.

Diffusion sur cellules (service réseau) vous permet de recevoir des messages sur de nombreux sujets, tels que des informations sur la météo ou la circulation routière, de votre prestataire de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre prestataire de services. Dans l'écran principal Messagerie, sélectionnez Options > Diffusion sur cellules. Dans l'écran principal, vous pouvez afficher l'état d'un sujet, le numéro du sujet, son nom et s'il possède un indicateur () de suivi.

Les messages diffusés sur cellules ne peuvent pas être reçus sur les réseaux UMTS. Une connexion de données par paquets peut empêcher la réception des messages d'information sur cellule.

Écrire du texte

ABC, **abc** et **Abc** indiquent le mode de caractère sélectionné. **123** indique le mode numérique.

Saisie de texte traditionnelle


s'affiche lorsque vous rédigez un texte en utilisant la saisie de texte traditionnelle.

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique
 (1 9) jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Tous les caractères disponibles pour une touche numérique ne figurent pas sur la touche.
- Si la lettre suivante est située sur la même touche que la lettre actuelle, attendez que le curseur apparaisse (ou appuyez sur pour écourter le délai), puis saisissez la lettre.
- Pour insérer un espace, appuyez sur 0. Pour déplacer le curseur sur la ligne suivante, appuyez trois fois sur 0.

Écriture prédictive

Vous pouvez taper n'importe quelle lettre d'une simple pression de touche L'écriture prédictive se base sur un dictionnaire intégré dans lequel vous pouvez aussi ajouter de nouveaux mots. _____ s'affiche lorsque vous rédigez un texte en utilisant l'écriture prédictive.

- 1 Pour activer l'écriture prédictive, appuyez sur Set et sélectionnez Activer saisie préd. Vous activez ainsi l'écriture prédictive pour tous les éditeurs de l'appareil.
- 2 Pour écrire le mot souhaité, appuyez sur les touches 2 9. Appuyez une seule fois sur chaque touche pour une lettre. Par exemple, pour écrire « Nokia » lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, appuyez sur



6 pour N, 6 pour o,5 pour k, 4 pour i et 2 pour a.

La suggestion de mot est modifiée chaque fois que vous appuvez sur une touche.

- 3 Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez en appuyant sur → ou appuyez sur → pour ajouter un espace.
 - Si le mot est incorrect, appuyez plusieurs fois sur pour afficher les unes après les autres les correspondances trouvées par le dictionnaire ou appuyez sur a et sélectionnez Saisie prédictive > Correspondances.

Si le caractère ? s'affiche à la suite d'un mot, le mot ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur Orthogr., saisissez le mot en utilisant la saisie de texte traditionnelle et sélectionnez

- OK. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est saturé, un nouveau mot remplace le mot ajouté le plus ancien.
- 4 Commencez à écrire le prochain mot.

Écrire des mots composés

Écrivez la première partie d'un mot composé, pour confirmer, appuyez sur . Écrivez la dernière partie du mot composé. Pour terminer le mot composé, appuyez sur pour ajouter un espace.

Désactiver l'écriture prédictive

Pour désactiver l'écriture prédictive pour tous les éditeurs de l'appareil, appuyez sur 🗞 et sélectionnez Saisie prédictive > Désactivée.

⇒ Conseil! Pour activer ou désactiver l'écriture prédictive, appuyez sur # deux fois rapidement.

Conseils concernant la saisie de texte

Pour insérer un numéro en mode lettre, maintenez la touche numérique voulue enfoncée.

Pour basculer entre la saisie de lettres et la saisie de chiffres, maintenez la touche # enfoncée.

Pour basculer entre les différents modes de caractères, appuyez sur # .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur **C**. Pour effacer plusieurs caractères, maintenez la touche **C** enfoncée.

Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous 1.

Pour ouvrir une liste de caractères spéciaux, maintenez la touche * enfoncée.

⇒ Conseil! Pour insérer plusieurs caractères spéciaux en même temps, appuyez sur 5 lors de la sélection de chaque caractère.

Écrire et envoyer des messages

Avant de pouvoir créer un message multimédia ou écrire un message e-mail, les paramètres de connexion appropriés doivent être installés. Voir « Recevoir des paramètres MMS et e-mail », p. 70 et « E-mail », p. 76.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

1 Sélectionnez Nouveau msg et l'une des options suivantes :

Message texte - Pour envoyer un message texte. Message multimédia - Pour envoyer un message multimédia (MMS).

E-mail - Pour envoyer un e-mail.

- Si vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres des messages e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez Enreq..
- Dans le champ A, appuyez sur pour sélectionner les destinataires ou les groupes dans Contacts, ou saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire. Pour ajouter un point-virgule (;) afin de séparer les destinataires, appuyez sur * . Vous pouvez également copier et coller le numéro ou l'adresse à partir du Presse-papiers.



- 3 Dans le dossier Sujet, entrez le sujet du message multimédia ou de l'e-mail. Pour modifier les champs visibles, sélectionnez Options > Champs d'adresse.
- 4 Dans le champ de message, écrivez votre texte. Pour insérer un modèle, sélectionnez Options > Insérer ou Insérer objet > Modèle.
- 5 Pour ajouter un objet multimédia à un message multimédia, sélectionnez Options > Insérer objet > Photo, Clip audio ou Clip vidéo. Lorsque du son est ajouté, s'affiche.

- Vous ne pouvez pas envoyer des clips vidéo enregistrés au format .mp4 dans un message multimédia. Pour modifier le format d'enregistrement des vidéos, voir « Paramètres vidéo », p. 30.
- 6 Pour prendre une nouvelle photo ou enregistrer un son ou une vidéo à inclure dans un message multimédia, sélectionnez Options > Insérer nouveau > Photo, Clip audio ou Clip vidéo. Pour insérer une nouvelle diapositive dans le message, sélectionnez Diapositive. Pour visualiser le message multimédia, sélectionnez Options > Aperçu.
- 7 Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, sélectionnez Options > Insérer > Photo, Clip audio, Clip vidéo ou Note. Les pièces jointes des messages e-mail sont indiquées par .
 - ☆ Conseil! Pour envoyer d'autres types de fichiers sous forme de pièces jointes, ouvrez l'application appropriée et sélectionnez Options > Envoyer > Par e-mail, si disponible.
- 8 Pour envoyer le message, sélectionnez Options > Envoyer ou appuyez sur .
- Remarque: Il se peut que votre appareil indique que votre message a été envoyé au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Votre appareil peut ne pas indiquer si le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, contactez votre prestataire de services.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message. Dans la barre de navigation, vous pouvez voir le témoin de longueur de message (affichage de la longueur restante). Par exemple, 10/2 signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères au texte à envoyer en deux messages.

Les messages e-mail sont automatiquement placés dans le dossier A envoyer avant d'être envoyés. L'e-mail demeure tout d'abord dans le dossier A envoyer avec l'état Placé dans file d'attente si l'envoi ne réussit pas et avec l'état Echec si l'envoi a échoué à plusieurs reprises.

Conseil! Vous pouvez combiner des images, de la vidéo, du son et du texte dans une présentation et l'envoyer dans un message multimédia. Commencez à créer un message multimédia et sélectionnez

Options > Créer présentation. Cette option ne s'affiche que si Mode création MMS est défini sur Assisté ou sur Libre. Voir « Messages multimédia », p. 75.

Recevoir des paramètres MMS et e-mail

Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services sous forme de message. Voir « Données et paramètres », p. 71.

Entrer manuellement des paramètres MMS

- 1 Appuyez sur \$\mathfrak{G}\$, puis sélectionnez Outils > Param. > Connexion > Points d'accès et définissez les paramètres pour le point d'accès de la messagerie multimédia. Voir « Connexion », p. 133.
- 2 Appuyez sur {§ et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Message multimédia > Point d'accès utilisé et le point d'accès créé comme connexion préférée. Voir aussi « Messages multimédia », p. 75.

Avant de pouvoir envoyer, recevoir, récupérer, transférer des messages e-mail et y répondre, vous devez :

- Configurer correctement un point d'accès Internet.
 Voir « Connexion », p. 133.
- Définir correctement vos paramètres e-mail. Si vous sélectionnez Bte aux lettres dans l'écran principal de Messagerie et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres des messages e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez Enreg.. Voir aussi « E-mail », p. 76.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.



Boîte de réception - recevoir des messages

Dans le dossier Msgs reçus, imidique la présence d'un message texte non lu, imidique la présence un message multimédia non lu, imidique la présence d'un essage multimédia non lu, imidique la présence d'un message multimédia non lu, imidique la présence d'un essage multimédia non lu, imidique la présence d'un essage multimédia non lu, imidique la présence d'une connexis non lu, imidique la présence

Lorsque vous recevez un message, et 1 nouveau message s'affichent en mode veille. Pour ouvrir le message, sélectionnez Afficher. Pour ouvrir un message dans Msgs reçus, accédez-y et appuyez sur .

Pour répondre sous forme de message, sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Pour imprimer un message texte ou multimédia sur une imprimante Basic Print Profile (BPP) compatible munie de la connectivité Bluetooth (comme l'imprimante mobile HP Deskjet 450 ou HP Photosmart 8150), sélectionnez Options > Imprimer.

Messages multimédia

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Vous pouvez recevoir une notification lors de la réception d'un message multimédia, qui est en attente dans le centre de messagerie multimédia. Pour établir une connexion de données afin de récupérer les messages sur votre téléphone, sélectionnez Options > Récupérer.

Lorsque vous ouvrez un message multimédia (*__), vous pouvez voir une image et un message. [3] s'affiche si le message contient du son ou [3] apparaît s'il contient une vidéo. Pour lire le son ou la vidéo, sélectionnez l'indicateur.

Pour afficher les objets multimédia inclus dans le message, sélectionnez Options > Objets.

Si le message inclut une présentation multimédia, s'affiche. Pour exécuter la présentation, sélectionnez l'indicateur.

Données et paramètres

Votre appareil peut recevoir toutes sortes de messages contenant des données (***):

Message de configuration - Vous pouvez recevoir les paramètres de votre prestataire de services ou du service de gestion des informations d'une société. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez Options > Tout enregistrer.

Carte de visite - Pour enregistrer les données dans Contacts, sélectionnez Options > Enreg. carte visite. Les certificats ou fichiers audio joints à la carte de visite ne sont pas sauvegardés.

Sonnerie - Pour enregistrer la sonnerie, sélectionnez Options > Enregistrer.

Logo opértr - Pour afficher le logo en mode veille au lieu de l'identification personnelle de l'opérateur réseau, sélectionnez Options > Enregistrer.

Entrée agenda - Pour enregistrer l'invitation, sélectionnez Options > Enreg. dans Agenda.

Message Web - Pour enregistrer le signet dans la liste des signets du navigateur Web, sélectionnez Options > Ajouter aux signets. Si le message contient à la fois des signets et des paramètres de point d'accès, pour enregistrer les données, sélectionnez Options > Tout enregistrer.

Notif.\ne-m. - La note vous indique le nombre de nouveaux messages e-mail présents dans votre boîte aux lettres distante. Une notification plus complète peut comprendre des informations plus détaillées.

Messages de service Web

Les messages de service Web () sont des notifications (par exemple, des titres de l'actualité) et peuvent contenir un message texte ou un lien. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services.



Boîte aux lettres

Si vous sélectionnez **Bte aux lettres** et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres des messages e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Enreg.**. Voir aussi « E-mail », p. 76.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace automatiquement **Bte aux lettres** dans l'écran principal **Messagerie**. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Lorsque vous l'ouvrez, l'appareil vous demande si vous voulez vous connecter à la boîte aux lettres (Etablir connexion vers boîte aux lettres?).

Pour vous connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux titres de messages e-mail ou de nouveaux messages, sélectionnez Oui. Lorsque vous affichez les messages en ligne, vous êtes continuellement connecté à une boîte aux lettres distante via une connexion de données. Voir aussi « Connexion », p. 133.

Pour afficher les messages e-mail précédemment récupérés en mode hors connexion, sélectionnez Non. Lorsque vous affichez des messages e-mail en mode hors connexion, votre appareil n'est pas connecté à la boîte aux lettres distante.

Récupérer des messages e-mail

Si vous êtes en mode hors connexion, sélectionnez **Options** > **Connexion** pour établir une connexion à une hoîte aux lettres distante.

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1 Lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres distante, sélectionnez Options > Télécharger e-mail, puis : Nouveau - Pour récupérer tous les nouveaux messages e-mail.

Sélectionnés - Pour récupérer uniquement les messages e-mail marqués.

Tous – Pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.

Pour mettre fin à la récupération des messages, sélectionnez **Annuler**.

2 Après avoir récupéré les messages e-mail, vous pouvez continuer à les afficher en mode connexion ou sélectionnez Options > Déconnexion pour mettre fin à la connexion et afficher les messages e-mail en mode hors connexion.

Indicateurs d'état des messages e-mail :

to Le nouvel e-mail (mode hors connexion ou en ligne) n'a pas été récupéré sur votre appareil.

ba Le nouvel e-mail a été récupéré sur votre appareil. Le message e-mail a été lu, mais n'a pas été récupéré sur votre appareil.

a Le message e-mail a été lu.

Les titres des messages e-mail ont été lus et le contenu du message a été supprimé de l'appareil.

3 Pour ouvrir un message e-mail, appuyez sur . Si le message e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes en mode hors connexion, le système vous demande si vous voulez récupérer ce message dans la boîte aux lettres.

Pour afficher les pièces jointes d'un message e-mail, ouvrez un message qui possède l'indicateur de pièce jointe ① et sélectionnez Options > Pièces jointes. Si la pièce jointe comporte un indicateur grisé, elle n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez Options > Télécharger.

Pour imprimer un message e-mail sur une imprimante Basic Print Profile (BPP) compatible munie de la connectivité Bluetooth (comme l'imprimante mobile HP Deskjet 450 ou HP Photosmart 8150), sélectionnez Options > Imprimer.

Récupérer des messages e-mail automatiquement

Pour récupérer des messages automatiquement, sélectionnez Options > Paramètres e-mail > Connex. automatique > Récup. des en-têtes > Toujours activée ou Uniq. ds rés. abonné et définissez quand et à quelle fréquence les messages sont récupérés.

La récupération automatique des messages e-mail peut augmenter vos frais de communication en raison du trafic des données.

Supprimer des messages e-mail

Pour supprimer le contenu d'un message e-mail de l'appareil tout en le conservant dans la boîte aux lettres distante, sélectionnez Options > Supprimer. Dans Suppr. message de:, sélectionnez Téléphone uniquem..

L'appareil crée un double des titres d'e-mails dans la boîte aux lettres distante. Ainsi, bien que vous supprimiez le contenu du message, son en-tête est conservé sur l'appareil. Si vous souhaitez également supprimer l'en-tête, vous devez d'abord supprimer le message de votre boîte aux lettres distante puis établir une connexion de l'appareil à la boîte aux lettres distante pour actualiser l'état.

Pour supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante, sélectionnez Options > Supprimer. Dans Suppr. message de:, sélectionnez Tél. et serveur.

Si vous êtes en mode hors connexion, l'e-mail est d'abord supprimé de votre appareil. Lors de la connexion suivante à la boîte aux lettres distante, il est automatiquement supprimé de celle-ci. Si vous utilisez le protocole POP3, les messages marqués comme devant être supprimés ne sont supprimés qu'une fois la connexion à la boîte aux lettres distante interrompue.

Pour annuler la suppression d'un e-mail à la fois de l'appareil et du serveur, recherchez un message e-mail marqué comme devant être supprimé lors de la connexion suivante (((a)) et sélectionnez Options > Annul. suppression.

Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez Options > Déconnexion.

Afficher des messages sur une carte SIM

Avant de pouvoir afficher des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

- 1 Dans l'écran principal Messagerie, sélectionnez Options > Messages SIM.
- 2 Sélectionnez Options > Marquer/Enlever > Marquer ou Tout marquer pour marquer les messages.
- 3 Sélectionnez Options > Copier. Une liste de dossiers s'affiche.
- 4 Pour lancer la copie, sélectionnez un dossier et OK. Pour afficher les messages, ouvrez le dossier.

Paramètres de Messagerie

Renseignez tous les champs signalés par la mention A définir ou par un astérisque rouge. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services. Vous pouvez aussi obtenir les paramètres de votre prestataire de services dans un message de configuration.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Messages texte

Appuyez sur $\{\hat{y}\}$ et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Message texte, puis l'une des options suivantes :

Ctres de messagerie - Affiche une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.

Ctre msgerie utilisé - Sélectionne le centre de messagerie utilisé pour la remise de messages texte.

Encodage caractères - Pour utiliser la conversion de caractères vers un autres système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez Réduit.

Recevoir accusé - Déterminez si le réseau envoie des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Validité du message - Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie attend avant de vous renvoyer le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le destinataire n'est pas joignable pendant la période de validité, le message sera supprimé du centre de messagerie.

Msg envoyé comme - Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est en mesure de convertir des messages texte en ces autres formats. Contactez votre opérateur réseau.

Connexion préférée - Sélectionnez le connexion utilisée pour l'envoi des messages texte : Réseau GSM ou données par paquets, si pris en charge par le réseau. Voir « Connexion », p. 133.

Rép. par même ctre - Déterminez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée via le même numéro de centre de messages texte (service réseau).

Messages multimédia

Appuyez sur { et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Message multimédia, puis l'une des options suivantes :

Taille de la photo – Pour définir le format de la photo dans un message multimédia. Originale (affiché uniquement lorsque Mode création MMS est défini sur Assisté ou Libre), Petite ou Grande.

Mode création MMS - Si vous sélectionnez Assisté, l'appareil vous avertit lorsque vous tentez d'envoyer un message qui pourrait ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez Limité, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages qui ne sont pas pris en charge.

Point d'accès utilisé - Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion préférée pour le centre de messagerie multimédia.

Récupération MMS - Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir les messages multimédia. Pour recevoir les messages multimédia automatiquement sur votre réseau domestique (l'opérateur dont la carte SIM est dans votre appareil), sélectionnez Autom. ds rés. abon.. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un message multimédia que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia.

Lorsque vous vous trouvez hors du réseau national, l'envoi et la réception de messages multimédia peuvent vous coûter plus cher.

Si vous sélectionnez Récupération MMS > Tjrs automatique, votre appareil peut établir automatiquement une connexion de données par paquets pour récupérer le message à la fois dans et en dehors de votre réseau domestique.

Messages anonymes – Déterminez si vous voulez rejeter les messages provenant d'un envoyeur anonyme.

Publicités - Indiquez si vous voulez recevoir ou non des publicités de messages multimédia.

Accusés de réception - Déterminez si vous souhaitez que l'état du message envoyé apparaisse dans le journal

(service réseau). La réception d'un rapport d'envoi d'un message multimédia envoyé à une adresse e-mail peut ne pas être possible.

Refuser envoi accusé - Déterminez si vous ne voulez pas que votre appareil envoie des rapports d'envoi de messages multimédia reçus.

Validité du message – Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie attend avant de vous renvoyer le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le destinataire n'est pas joignable pendant la période de validité, le message sera supprimé du centre de messagerie.

E-mail

Appuyez sur 👣 et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > E-mail, puis l'une des options suivantes :

Boîtes aux lettres - Sélectionnez une boîte aux lettres pour modifier les paramètres suivants : Param. connexion, Param. utilisateur, Param. récupération et Connex. automatique.

Boîte utilisée - Choisissez la boîte aux lettres que vous souhaitez utiliser pour l'envoi des messages e-mail.

Pour créer une nouvelle boîte aux lettres, sélectionnez Options > Nouvelle boîte dans l'écran principal de la boîte aux lettres.

Param. connexion

Pour modifier les paramètres des messages e-mail que vous recevez, sélectionnez **E-mails entrants** et l'une des options suivantes :

Nom d'utilisateur - Entrez votre nom d'utilisateur, qui vous est donné par votre prestataire de services.

Mot de passe - Saisissez votre mot de passe. Si vous laissez ce champ vide, vous serez invité à fournir un mot de passe lorsque vous essaierez de vous connecter à votre boîte aux lettres distante.

Serveur mail entrant- Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur de messagerie qui reçoit vos messages e-mail.

Point d'accès utilisé - Sélectionnez un point d'accès Internet. Voir « Connexion », p. 133.

Nom bte aux lettres - Entrez un nom pour la boîte aux lettres.

Type bte aux lettres - Définit le protocole e-mail recommandé par votre prestataire de services de boîte aux lettres distante. Les options sont POP3 et IMAP4. Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une fois et ne peut pas être modifié si vous avez enregistré ou quitté les paramètres de boîte aux lettres. Si vous utilisez le protocole POP3, les messages e-mail ne sont pas automatiquement mis à jour lorsque vous êtes en mode

connexion. Pour afficher les derniers messages e-mail, vous devez vous déconnecter et établir une nouvelle connexion à votre boîte aux lettres.

Sécurité (ports) - Sélectionnez l'option de sécurité utilisée pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.

Port - Définissez un port pour la connexion.

Connex. sécur. APOP (pour POP3 uniquement) – Utilisé avec le protocole POP3 pour crypter l'envoi de mots de passe vers le serveur e-mail distant lors de la connexion à la boîte aux lettres.

Pour modifier les paramètres des messages e-mail que vous envoyez, sélectionnez E-mails sortants et l'une des options suivantes :

Mon adresse e-mail - Écrivez l'adresse e-mail qui vous a été donnée par votre prestataire de services. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.

Serveur mail sortant- Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur de messagerie qui reçoit vos messages e-mail. Il se peut que vous ne puissiez utiliser que le serveur mail sortant de votre opérateur réseau. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Point d'accès utilisé - Sélectionnez un point d'accès Internet. Voir « Connexion », p. 133.

Les paramètres de Nom d'utilisateur, Mot de passe, Sécurité (ports) et Port sont identiques à ceux de F-mails entrants.

Param. utilisateur

Mon nom - Saisissez votre nom ici. Votre nom remplacera votre adresse e-mail sur l'appareil du destinataire si celuici prend en charge cette fonction.

Envoyer message - Indiquez le mode d'envoi du message e-mail à partir de votre appareil. Sélectionnez Immédiatement pour que l'appareil se connecte à la boîte aux lettres lorsque vous sélectionnez Envoyer message. Si vous sélectionnez Lors connex. suiv., l'e-mail est envoyé lors de votre prochaine connexion à la boîte aux lettres distante.

Garder une copie - Déterminez si vous voulez enregistrer une copie du message e-mail dans votre boîte aux lettres distante et à l'adresse définie dans Mon adresse e-mail.

Insérer signature - Sélectionnez si vous souhaitez joindre une signature à vos messages e-mail.

Signal. nouvel e-mail - Choisissez si vous souhaitez recevoir les nouvelles indications d'e-mail, comme une sonnerie ou une note, lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans votre boîte aux lettres.

Param. récupération

E-mail à récupérer - Déterminez les parties du message e-mail qui seront récupérées : En-têtes uniq., En partie (ko) (pour POP3 uniquement) ou Msgs & p. jointes (pour POP3 uniquement).

E-mails à récupérer - Définissez le nombre de nouveaux messages e-mail qui sont récupérés dans la boîte aux lettres.

Accès dossier IMAP4 (pour IMAP4 uniquement) – Définissez le chemin d'accès aux dossiers auxquels vous voulez vous abonner.

Abonn. aux dossiers (pour IMAP4 uniquement) – Abonnez-vous aux autres dossiers dans la boîte aux lettres et récupérez le contenu à partir de ces dossiers.

Connex. automatique

Récup. des en-têtes - Choisissez si vous voulez que l'appareil récupère les nouveaux messages e-mail automatiquement. Vous pouvez définir quand et à quelle fréquence les messages sont récupérés.

La récupération automatique des messages e-mail peut augmenter vos frais de communication en raison du trafic des données.

Messages de service Web

Appuyez sur { et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Message service. Choisissez de recevoir ou non les messages de service. Si vous souhaitez que l'appareil active automatiquement le navigateur et

établisse une connexion réseau pour récupérer des contenus lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez Télécharger msgs > Automatiquement.

Messages diffusés sur une cellule

Vérifiez les sujets disponibles et leurs numéros avec votre prestataire de services. Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Diffusion cellules, puis l'une des options suivantes :

Réception - Choisissez de recevoir ou non les messages diffusés sur une cellule.

Langues - Sélectionnez les langues dans lesquelles vous voulez recevoir vos messages : Toutes, Sélectionnées ou Autres.

Détection sujet - Choisissez si l'appareil cherche automatiquement les nouveaux numéros de sujet et enregistre les nouveaux numéros sans nom dans la liste des sujets.

Paramètres Autre

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Autre, puis l'une des options suivantes :

Enreg. msgs envoyés - Choisissez si vous voulez enregistrer une copie de chaque message texte, multimédia ou e-mail envoyé dans le dossier Msgs envoyés.

Nbre de msgs enreg. - Définissez combien de messages envoyés sont enregistrés dans le dossier Msgs envoyés à la fois. La limite par défaut est de 20 messages. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.

Vue dossiers - Permet de passer de la vue dossiers 1 ligne à 2 lignes.

Mémoire active - Si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil, sélectionnez la mémoire dans laquelle vous voulez enregistrer les messages :

Mémoire du tél. ou Carte mémoire.



Chat

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Applications > Chat.

Chat (service réseau) vous permet de converser avec d'autres utilisateurs via des messages instantanés et de rejoindre des forums de discussion (groupes Chat) consacrés à des sujets déterminés. Divers prestataires de services gèrent des serveurs Chat compatibles auxquels vous pouvez vous connecter lorsque vous êtes inscrit à un service Chat. La prise en charge des fonctionnalités peut varier en fonction des prestataires de services.

Sélectionnez Conversations pour démarrer ou poursuivre une conversation avec un utilisateur Chat, Contacts Chat pour créer, modifier ou afficher l'état en ligne de vos

contacts Chat, **Groupes Chat** pour démarrer ou poursuivre une conversation de groupe avec plusieurs utilisateurs Chat ou **Sessions** pour afficher une session Chat précédemment enregistrée.

Recevoir des paramètres Chat

Vous devez enregistrer les paramètres pour accéder au service que vous voulez utiliser. Le prestataire de services qui offre le service Chat peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte spécifique. Voir « Données et paramètres », p. 71. Vous pouvez aussi entrer les paramètres manuellement. Voir « Paramètres de serveur Chat », p. 82.

Se connecter à un serveur Chat

- 1 Pour vous connecter au serveur Chat utilisé, ouvrez Chat et Options > Se connecter. Pour changer le serveur Chat utilisé et enregistrer de nouveaux serveurs Chat, voir « Paramètres de serveur Chat », p. 82.
- 2 Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur pour établir la connexion. L'ID utilisateur et le mot de passe vous sont fournis par votre prestataire de services.
- 3 Pour vous déconnecter, sélectionnez Options > Se déconnecter.

Modifier vos paramètres Chat

Sélectionnez Options > Paramètres > Paramètres Chat et l'une des options suivantes :

Utiliser nom d'écran (affiché uniquement si le serveur prend en charge les groupes Chat) – Pour entrer un surnom, sélectionnez Oui.

Disponibilité affichée – Pour permettre aux autres utilisateurs de visualiser si vous êtes en ligne, sélectionnez Pour tous.

Autoriser les msgs de - Pour autoriser les messages de tous les utilisateurs, sélectionnez Ts les utilisateurs.

Autoriser invitations de – Pour autoriser les invitations uniquement des contacts Chat, sélectionnez Contacts Chat. Les invitations Chat sont envoyées par les contacts Chat désireux de rejoindre leurs groupes.

Vitesse défil. msgs - Sélectionnez la vitesse à laquelle les nouveaux messages s'affichent.

Trier contacts Chat - Sélectionnez la manière dont vous souhaitez trier vos contacts Chat : Par ordre alphab. ou Par état en ligne.

Rafraîch. disponibilité - Pour sélectionner comment mettre à jour les informations spécifiant si vos contacts Chat sont en ligne ou hors connexion, sélectionnez Automatique ou Manuel.

Contacts hors connex. - Spécifiez si les contacts Chat dont l'état est hors connexion doivent apparaître dans la liste des contacts Chat.

Couleur msgs perso – Spécifiez la couleur des messages Chat envoyés.

Couleur msgs reçus - Spécifiez la couleur des messages Chat reçus.

Signalisation Chat - Changez le signal émis par le téléphone lorsque vous recevez un nouveau message Chat.

Rechercher des utilisateurs et des groupes Chat

Pour rechercher des groupes, dans l'affichage Groupes Chat, sélectionnez Options > Chercher. Vous pouvez effectuer la recherche en fonction du Nom du groupe, de la Rubrique et des Membres (ID utilisateur).

Pour rechercher des utilisateurs, dans l'affichage Contacts Chat, sélectionnez Options > Nouv. contact Chat > Chercher sur serveur. Vous pouvez effectuer la recherche en fonction du Nom de l'utilisateur, de l'ID utilisateur, du N° de téléphone et de l'Adresse e-mail.

Rejoindre les groupes Contact

L'affichage **Groupes Chat** contient une liste de groupes Chat que vous avez enregistrées ou que vous avez rejoints actuellement.

Pour rejoindre un groupe Chat enregistré, appuyez sur 🍙 .

Pour quitter un groupe Chat, sélectionnez Options > Quitter groupe Chat.

Chat

Une fois que vous avez rejoint un groupe Chat, vous pouvez afficher les messages qui y sont échangés et envoyer vos propres messages.

Pour envoyer un message, rédigez-le dans le champ de l'éditeur de message et appuyez sur

.

Pour envoyer un message privé à un participant, sélectionnez Options > Envoyer msg privé.

Pour répondre à un message privé reçu, sélectionnez-le, puis choisissez **Options** > **Répondre**.

Pour inviter des contacts Chat en ligne à rejoindre le groupe Chat, sélectionnez Options > Envoyer invitation.

Pour empêcher la réception de messages provenant de certains participants déterminés, sélectionnez Options > Options de blocage.

Enregistrer des sessions Chat

Pour enregistrer les messages échangés pendant une conversation ou lorsque vous avez rejoint un groupe Chat, sélectionnez Options > Enregistrer session. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez Options > Arrêter enreg. Pour visualiser les sessions enregistrées, dans l'écran principal, sélectionnez Sessions.

Afficher et démarrer des conversations

L'affichage Conversations contient la liste des participants à des conversations individuelles avec lesquels vous possédez une conversation en cours. Les conversations en cours sont automatiquement fermées lorsque vous quittez Chat.

Pour afficher une conversation, faites défiler jusqu'à un participant, puis appuyez sur

.

Pour poursuivre la conversation, rédigez votre message et appuyez sur

.

Pour revenir à la liste des conversations sans fermer la conversation, sélectionnez Retour. Pour fermer la conversation, sélectionnez Options > Terminer convers..

Pour démarrer une nouvelle conversation, sélectionnez Options > Nvelle conversation.

Pour enregistrer un participant à une conversation dans vos contacts Chat, sélectionnez Options > Ajout ds cont. Chat.

Pour envoyer des réponses automatiques à des messages entrants, sélectionnez Options > Activer rép. autom.. Vous pouvez toujours recevoir des messages.

Contacts Chat

Dans l'affichage Contacts Chat, vous pouvez récupérer les listes de contacts Chat à partir du serveur ou ajouter un nouveau contact Chat à une liste de contacts. Lorsque vous vous connectez au serveur, la liste de contacts Chat précédemment utilisée est récupérée automatiquement à partir du serveur.

Paramètres de serveur Chat

Sélectionnez Options > Paramètres > Paramètres serveurs. Le prestataire de services qui offre le service Chat peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte spécifique. L'ID utilisateur et le mot de passe vous sont fournis par votre prestataire de services au moment de l'enregistrement au service. Si vous ne connaissez pas votre ID utilisateur ou votre mot de passe, contactez votre prestataire de services.

Serveurs - Affiche la liste de tous les serveurs Chat définis.

Serveur par défaut - Changez le serveur Chat auquel vous voulez vous connecter.

Type connexion Chat – Pour vous connecter automatiquement au démarrage de Chat, sélectionnez A l'ouvert. appl..

Pour ajouter un nouveau serveur à votre liste de serveurs Chat, sélectionnez Serveurs > Options > Nouveau serveur. Entrez les paramètres suivants :

Nom du serveur - le nom du serveur Chat

Point d'accès utilisé - le point d'accès que vous souhaitez utiliser pour le serveur

Adresse Web - l'adresse URL du serveur Chat

ID utilisateur - votre ID utilisateur

Mot de passe - votre mot de passe de connexion



Contacts (Annuaire)

Appuyez sur 😯 et sélectionnez Contacts. Dans les Contacts, vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, comme des numéros de téléphone, des adresses ou des adresses e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une image miniature à une fiche de contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, ce qui vous permet d'envoyer simultanément des SMS ou des e-mails à de nombreux destinataires. Vous pouvez ajouter des données de contact reçues (cartes de visite) dans le dossier Contacts. Voir « Données et paramètres », p. 71. Les informations sur les contacts ne peuvent être envoyées ou échangées qu'avec des appareils compatibles.

Pour voir le nombre de contacts, de groupes et la mémoire disponible dans Contacts, sélectionnez Options > Infos contacts.

Enregistrer et modifier les noms et les numéros

- 1 Sélectionnez Options > Nouveau contact.
- 2 Renseignez les champs souhaités et sélectionnez Effectué.

Pour modifier des fiches de contact dans Contacts, recherchez la fiche de contact que vous voulez modifier puis sélectionnez Options > Modifier. Vous pouvez également rechercher le contact souhaité en entrant les premières lettres de son nom dans le champ de recherche. Une liste des contacts commençant par ces lettres s'affiche à l'écran.

☆ Conseil! Vous pouvez ajouter et modifier des fiches de contact en utilisant Nokia Contacts Editor disponible dans Nokia PC Suite.

Pour associer une petite photo onglet à une fiche de contact, ouvrez la fiche de contact, sélectionnez Options > Modifier > Options > Ajouter imagette. La photo onglet s'affiche lorsque le contact vous appelle.

Pour écouter l'identificateur vocal attribué au contact, faites défiler jusqu'à une fiche de contact et appuyez sur la touche de défilement. Puis sélectionnez Options > Ecouter Id. vocal. Voir « Numérotation vocale », p. 89.

Pour envoyer des données de contact, sélectionnez la carte que vous souhaitez envoyer. Sélectionnez Options > Envoyer > Par message texte, Par multimédia, Par e-mail, Par Bluetooth ou Par infrarouge. Voir « Messagerie », p. 65 et « Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth », p. 109.

Conseil! Pour imprimer des fiches de contact sur une imprimante Basic Print Profile (BPP) compatible munie de la connectivité Bluetooth (comme l'imprimante mobile HP Deskjet 450 ou HP Photosmart 8150), sélectionnez Options > Imprimer.

Pour ajouter un contact à un groupe, sélectionnez Options > Ajouter au groupe (n'apparaît que si vous avez créé un groupe). Voir « Créer des groupes de contacts », p. 87.

☆ Conseil! Pour vérifier à quels groupes appartient un contact, recherchez le contact et sélectionnez Options > Appart. aux grpes.

Pour supprimer une fiche de contact dans Contacts, sélectionnez une fiche et appuyez sur C. Pour supprimer plusieurs fiches de contact à la fois, appuyez sur Ø et sur pour marquer les contacts, puis appuyez sur pour les supprimer.

Numéros et adresses par défaut

Vous pouvez attribuer des numéros ou des adresses par défaut à une fiche de contact. De cette façon, si un contact a plusieurs numéros ou adresses, vous pouvez aisément l'appeler ou lui envoyer un message à un certain numéro ou adresse. Le numéro par défaut est également utilisé pour la numérotation vocale.

- 1 Dans Contacts, sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez Options > Numéros préférés.
 - 3 Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez Attribuer.
- 4 Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.

Le numéro ou l'adresse par défaut est souligné(e) dans la fiche de contact.

Copier des contacts

Pour copier individuellement des noms et numéros d'une carte SIM sur votre appareil, appuyez sur 🚱 et sélectionnez Contacts > Options > Contacts SIM > Répertoire SIM. Sélectionnez le ou les noms à copier, puis sélectionnez Options > Copier ds Contacts.

Pour copier les contacts vers votre carte SIM, appuyez sur ${\bf f}_{{\bf f}}^{o}$ et sélectionnez Contacts. Sélectionnez les noms que vous souhaitez copier et Options > Copier ds rép. SIM, ou Options > Copier > Vers le répertoire SIM. Seuls les champs de la carte de contact qui sont pris en charge par la carte SIM seront copiés.

* Conseil! Vous pouvez synchroniser vos fiches de contact vers un PC compatible avec Nokia PC Suite.

Répertoire SIM et autres services SIM

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Contacts > Options > Contacts SIM > Répertoire SIM pour voir les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM. Dans le répertroire SIM, vous pouvez ajouter, modifier ou copier des numéros de contacts et vous pouvez effectuer des appels.

Pour afficher la liste des numéros autorisés, sélectionnez Options > Contacts SIM > Liste des nº autorisés. Ce paramètre est affiché uniquement si votre carte SIM le gère.

Pour limiter les appels depuis votre appareil vers des numéros de téléphone sélectionnés, sélectionnez Options > Activer N° autorisés. Vous avez besoin de votre code PIN2 pour activer et désactiver l'option Appels autorisés ou pour modifier vos contacts pour lesquels les appels sont autorisés. Contactez votre prestataire de services si vous ne disposez pas du code. Pour ajouter des nouveaux numéros dans la liste des numéros autorisés, sélectionnez Options > Nouv. contact SIM. Ces fonctions nécessitent le code PIN2.

Lorsque vous utilisez Liste N° autorisés, les connexions de données par paquets sont impossibles, à l'exception de l'envoi des messages texte sur une connexion de données

par paquets. Dans ce cas, le numéro de centre des messages et le numéro de téléphone du destinataire doivent être inclus dans la liste des appels autorisés.

Lorsque l'option Liste N° autorisés est activée, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Ajouter des sonneries pour les contacts

Lorsqu'un contact ou un membre du groupe vous appelle, l'appareil joue la sonnerie choisie (si le numéro de téléphone de l'appelant est joint à l'appel et que votre appareil l'identifie).

- Appuyez sur
 pour ouvrir une fiche de contact ou sélectionnez un groupe de contacts dans la liste des groupes.
- 2 Sélectionnez Options > Sonnerie. Une liste de sonneries s'affiche.
- 3 Sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez utiliser pour un contact particulier ou pour le groupe sélectionné.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez Sonnerie par défaut dans la liste des sonneries.

Créer des groupes de contacts

- Dans Contacts, appuyez sur pour ouvrir la liste des groupes.
- 2 Sélectionnez Options > Nouveau groupe.
- 3 Saisissez un nom pour le groupe ou utilisez le nom par défaut et sélectionnez OK.
- 4 Ouvrez le groupe et sélectionnez Options > Ajouter membres.
- 5 Recherchez un contact et appuyez sur pour le marquer. Pour ajouter plusieurs membres à la fois, répétez cette opération pour tous les contacts que vous voulez ajouter.
- 6 Sélectionnez OK pour ajouter des contacts au groupe.

Pour renommer un groupe, sélectionnez Options > Renommer, entrez le nouveau nom et sélectionnez OK.

Supprimer des membres d'un groupe

- 1 Dans la liste des groupes, ouvrez le groupe que vous voulez modifier.
- 2 Recherchez le contact et sélectionnez Options > Retirer du groupe.
- 3 Sélectionnez Oui pour supprimer le contact du groupe.

Effectuer des appels

Appels vocaux

- Conseil! Pour augmenter ou diminuer le volume durant un appel, utilisez la touche de volume située sur le côté de l'appareil.
- 1 En mode veille, tapez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Pour supprimer un fichier, appuyez sur . Pour les appels internationaux, appuyez sur deux fois pour obtenir le caractère + (remplace le code d'accès international) et saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire), et enfin le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur bour appeler le numéro.
- 3 Appuyez sur pour terminer l'appel (ou pour l'annuler).

Le fait d'appuyer sur umet fin à l'appel en cours, même si une autre application est active.

Pour effectuer un appel depuis Contacts, appuyez sur § et sélectionnez Contacts. Recherchez le nom souhaité ou saisissez les premières lettres du nom dans le champ Recherche. Les contacts correspondants s'affichent sous forme de liste. Pour appeler, appuyez sur . Sélectionnez le type d'appel Appel vocal.

Vous devez copier les contacts de votre carte SIM vers le dossier Contacts avant de pouvoir émettre un appel. Voir « Copier des contacts », p. 85.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), maintenez la touche **1** enfoncée en mode veille. Voir aussi « Renvoi d'appel », p. 140.

⇒ Conseil ! Pour changer le numéro de votre boîte vocale, appuyez sur ﴿ et sélectionnez Outils > Bte vocale > Options > Changer numéro. Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services) et sélectionnez OK.

Pour appeler un numéro récemment composé en mode veille, appuyez sur . Faites défiler jusqu'au numéro et appuyez sur .

Effectuer un appel de conférence

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez Options > Nouvel appel. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- 3 Lorsque le deuxième appel aboutit, pour joindre le premier participant à l'appel en conférence, sélectionnez Options > Conférence.

Pour ajouter un nouveau participant à l'appel, répétez l'étape 2 et sélectionnez ensuite Options > Conférence > Ajouter à la confér.. Votre appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris. Pour avoir une conversation privée avec l'un des participants, sélectionnez Options > Conférence > Privée. Sélectionnez un participant et sélectionnez Privée. L'appel de conférence est mis en attente sur votre appareil. Les autres participants peuvent poursuivre l'appel en conférence. Une fois la conversation privée terminée, sélectionnez Options > Conférence > Ajouter à la confér. pour reprendre l'appel en conférence.

Pour exclure un participant, sélectionnez Options > Conférence > Exclure participant, recherchez le participant et sélectionnez Exclure.

4 Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur = .

Effectuer un appel abrégé

Pour activer la fonction d'appel abrégé, appuyez sur set sélectionnez Outils > Param. > Appel > Appels abrégés > Activés.

Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé (**2** - **9**), appuyez sur \S et sélectionnez Outils > Appel abr.. Recherchez la touche à laquelle vous

souhaitez attribuer le numéro de téléphone et sélectionnez Options > Attribuer. 1 est réservé à la boîte vocale.

Pour appeler en mode veille, appuyez sur la touche d'appel abrégé puis sur 🕒 .

Numérotation vocale

Votre appareil prend en charge les commandes vocales améliorées. Les commandes vocales améliorées ne dépendent pas de la voix du locuteur, donc, l'utilisateur n'enregistre pas les identificateurs vocaux à l'avance. Au lieu de cela, l'appareil crée un identificateur vocal pour les entrées de contacts et le compare à l'identificateur vocal prononcé. La reconnaissance vocale de l'appareil s'adapte à la voix du principal utilisateur pour mieux reconnaître les commandes vocales.

L'identificateur vocal d'un contact est le nom ou le surnom enregistré sur la fiche de contact. Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé, ouvrez une fiche de contact et sélectionnez Options > Ecouter ld. vocal.

Effectuer un appel avec un identificateur vocal

Remarque: L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le hautparleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

- 1 Pour activer la numérotation vocale, en mode veille, maintenez la touche écran droite enfoncée. Si vous utilisez un kit oreillette compatible doté d'une touche, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message Parlez maintenant. Prononcez clairement le nom ou le surnom qui est enregistré sur la fiche de contact.
- 3 L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Après un délai d'attente de 2,5 secondes, l'appareil compose le numéro.

Si le contact reconnu n'était pas correct, sélectionnez Suivant pour afficher une liste des autres correspondances, ou Quitter pour annuler la numérotation vocale.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour le nom, l'appareil sélectionne le numéro par défaut, le cas échéant. Si aucun numéro n'est défini par défaut, l'appareil sélectionne le premier numéro disponible parmi : Portable, Portable (privé), Portable (prof.), Téléphone, Tél. (domicile) et Tél. (travail).

Appels vidéo

Lorsque vous effectuez un appel vidéo (service réseau), vous pouvez voir une vidéocommunication bidirectionnelle en temps réel entre vous et le destinataire de l'appel. L'image vidéo en direct ou prise par l'appareil photo de votre appareil est montrée au destinataire de l'appel vidéo.

Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez disposer d'une carte USIM et vous trouver sous la couverture d'un réseau UMTS. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services d'appel vidéo et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Un appel vidéo n'est possible qu'entre deux parties. L'appel vidéo peut être effectué vers un appareil mobile compatible ou un client RNIS. Les appels vidéo ne peuvent pas être effectués tant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

Icônes:

Vous ne recevez pas de vidéo (soit le destinataire n'envoie pas de vidéo, soit le réseau ne la transmet pas). Vous avez refusé l'envoi de vidéo à partir de votre appareil. Pour envoyer plutôt une image fixe, voir « Appel », p. 132.

Même si vous avez refusé l'envoi de vidéo durant un appel vidéo, l'appel est chargé comme un appel vidéo. Vérifiez les tarifs de votre prestataire de services.

- 1 Pour débuter un appel vidéo, saisissez le numéro de téléphone en mode veille ou sélectionnez Contacts et un contact.
- 2 Sélectionnez Options > Appeler > Appel vidéo.

L'appareil photo secondaire à l'avant est utilisé par défaut lors d'appels vidéo.

Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre quelques

minutes. Attente de l'image vidéo est affiché. Si l'appel échoue, par exemple, les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou l'équipement cible n'est pas compatible, l'appareil vous demande si vous voulez essayer un appel normal ou envoyer un message texte ou multimédia à la place.

L'appel vidéo est actif lorsque vous pouvez voir deux images vidéo et entendre le son dans le haut-parleur. Le destinataire de l'appel peut refuser l'envoi de vidéo (), auguel cas vous entendez le son et vous pourriez voir une image fixe ou un fond d'écran gris.

Pour passer de l'affichage de la vidéo à l'écoute du son uniquement, sélectionnez Activer/Désactiver > Envoi de vidéos, Envoi de sons ou Envoi sons & vidéos.



Pour effectuer un zoom sur votre propre image, utilisez les touches de zoom pour sélectionner Zoom avant ou Zoom arrière l'indicateur de zoom s'affiche en haut de l'écran

Pour changer l'emplacement des images vidéo envoyées sur l'écran, sélectionnez Chaer ordre photos.

Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur 🔳 .

Partage vidéo

Utilisez Partage vidéo (service réseau) pour envoyer de la vidéo en direct ou un clip vidéo depuis votre appareil mobile vers un autre appareil mobile compatible durant un appel vocal. Invitez simplement un destinataire à afficher la vidéo en direct ou un clip vidéo que vous souhaitez partager. Le partage commence automatiquement lorsque le destinataire accepte l'invitation.

Le haut-parleur est actif lorsque vous activez Partage vidéo. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur pour l'appel vocal tout en partageant la vidéo, vous pouvez également utiliser un casque compatible. Lorsqu'un appel vocal est actif, sélectionnez Options > Partager vidéo > Direct ou Clip.

Pour mettre fin au partage vidéo, sélectionnez Arrêter. Le partage vidéo s'interrompt également lorsque l'appel vocal actif se termine.

Exigences du partage vidéo

Comme Partage vidéo nécessite une connexion UMTS, votre capacité à utiliser Partage vidéo dépend de la disponibilité réseau 3G. Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser Partage vidéo, vous devez :

- Vérifiez que votre appareil est configuré pour des connexions de personne à personne. Voir « Paramètres », p. 92.
- Vérifiez que vous disposez d'une connexion UMTS active et que vous êtes dans la couverture réseau UMTS. Voir « Paramètres », p. 92. Si vous lancez la session de partage alors que vous êtes dans la zone de couverture UMTS et que vous basculez vers le réseau GSM, la session de partage est arrêtée, mais votre appel vocal continue. Lancer Partage vidéo n'est pas possible si vous êtes en dehors de la couverture réseau UMTS (par exemple, dans un réseau GSM).
- Vérifiez que l'expéditeur et le destinataire sont inscrits pour utiliser le réseau UMTS. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage et que l'appareil du destinataire est désactivé, est en dehors de la zone de couverture UMTS, ne dispose pas de la fonction Partage vidéo ou n'est pas configuré pour des connexions de personne à personne, le destinataire

ne sait pas que vous lui envoyez une invitation. Cependant, vous recevez un message d'erreur indiquant que le destinataire ne peut pas accepter l'invitation.

Paramètres

Paramètres de connexion de personne à personne

Une connexion de personne à personne est également connue en tant connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre appareil avant que vous puissiez utiliser Partage vidéo. La configuration d'un mode SIP vous permet d'établir une connexion de personne à personne en direct avec un autre appareil compatible. Le mode SIP doit également être établi pour recevoir une session de partage.

Demandez les paramètres de mode SIP à votre prestataire de services et enregistrez-les dans votre appareil. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres par liaison radio ("over the air') ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Si vous connaissez l'adresse SIP d'un destinataire, vous pouvez la saisir sur la fiche de contact de la personne. Ouvrez Contacts dans le menu principal de votre appareil et ouvrez la fiche de contact (ou créez une nouvelle fiche pour cette personne). Sélectionnez Options > Ajouter détail > SIP ou Partager vue (l'option appropriée dépend

de l'opérateur réseau). Entrez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez aussi utiliser le numéro de téléphone du destinataire déjà enregistré avec l'indicatif du pays, par exemple +358, pour partager des vidéos. Si le numéro de téléphone enregistré dans **Contacts** n'inclut pas l'indicatif du pays, vous pouvez entrer le numéro avec l'indicatif du pays lors de l'envoi de l'invitation.

Paramètres de connexion UMTS

Pour établir votre connexion UMTS, procédez comme suit :

- Contactez votre prestataire de services afin de conclure un contrat afin que vous puissiez utiliser le réseau LIMTS.
- Vérifiez que les paramètres de connexion du point d'accès UMTS de votre appareil sont configurés correctement. Pour plus d'informations, voir « Connexion », p. 133.

Partager des vidéos en direct et des clips vidéo

Pour recevoir une session de partage, l'appareil du destinataire doit prendre en charge Partage vidéo et le destinataire doit configurer les paramètres requis sur son

téléphone mobile. Vous et le destinataire devez tous les deux être enregistrés au service avant de pouvoir commencer le partage.

Vidéo en direct

- 1 Lorsqu'un appel vocal est actif, sélectionnez Options > Partager vidéo > Direct et ouvrez le clapet.
- 2 Votre appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP que vous avez ajoutée à la fiche de contact du destinataire. Si le destinataire a plusieurs adresses SIP dans la fiche de contact, sélectionnez l'adresse SIP à laquelle vous souhaitez envoyer l'invitation et Sélect. pour envoyer l'invitation.
 - Si l'adresse SIP du destinataire n'est pas disponible, entrez une adresse SIP. Sélectionnez OK pour envoyer l'invitation.
 - Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, entrez le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays, s'il n'a pas déjà été enregistré dans Contacts.
- 3 Le partage commence automatiquement lorsque le destinataire accepte l'invitation. Le haut-parleur est actif. Vous pouvez également utiliser un casque compatible pour l'appel vocal.
- 4 Sélectionnez Pause pour arrêter provisoirement la session de partage. Sélectionnez Continuer pour reprendre le partage.

5 Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez Arrêter. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin.

Pour enregistrer la vidéo en direct que vous avez partagé, appuyez sur Enreg. pour accepter la requête Enregistrer le clip vidéo partagé?. La vidéo partagée est enregistrée dans le dossier Images & vidéo dans la Galerie.

Clip vidéo

- 1 Lorsqu'un appel vocal est actif, sélectionnez Options > Partager vidéo > Clip.
 - Une liste des clips vidéo enregistrés sur la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible s'ouvre.
- 2 Sélectionnez un clip vidéo que vous souhaitez partager. Un écran d'aperçu s'ouvre. Pour prévisualiser le clip, sélectionnez Options > Lecture.
- 3 Sélectionnez Options > Inviter.
 Vous risquez de devoir convertir le clip vidéo dans un format approprié afin de pouvoir le partager.
 Le clip doit être converti pour être partagé.
 Continuer?apparaît. Sélectionnez OK.
 Le téléphone envoie l'invitation à l'adresse SIP que vous avez ajoutée à la fiche de contact du destinataire.
 Si le destinataire a plusieurs adresses SIP dans la fiche de contact, sélectionnez l'adresse SIP à laquelle vous souhaitez envoyer l'invitation et Sélect. pour envoyer l'invitation

- Si l'adresse SIP du destinataire n'est pas disponible, entrez une adresse SIP. Sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation.
- Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, entrez le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays, s'il n'a pas déjà été enregistré dans Contacts.
- **4** Le partage commence automatiquement lorsque le destinataire accepte l'invitation.
- 5 Sélectionnez Pause pour arrêter provisoirement la session de partage. Sélectionnez Options > Continuer pour reprendre le partage. Pour l'avance rapide ou le rembobinage du clip vidéo, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
- 6 Pour lire à nouveau le clip vidéo, appuyez sur Lecture.
- 7 Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez Arrêter. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin.

Si vous accédez à d'autres applications tout en partageant un clip vidéo, le partage est interrompu. Pour revenir à l'écran de partage vidéo et poursuivre le partage, en mode veille actif, sélectionnez **Options** > **Continuer**. Voir « Mode veille actif mode », p. 125.

Accepter une invitation

Lorsque quelqu'un vous envoie une invitation de partage, un message d'invitation vous indique le nom de l'appelant ou son adresse SIP. Si votre appareil n'est pas configuré sur Silencieux, il sonne lorsque vous recevez une invitation.

Si quelqu'un vous envoie une invitation de partage et que votre appareil est hors tension ou que vous n'êtes pas couvert par le réseau UMTS, vous ne saurez pas que vous avez reçu une invitation.

Lorsque vous recevez une invitation, sélectionnez soit :

Accepter - Pour activer la session de partage.

Rejeter - Pour refuser l'invitation. L'expéditeur reçoit un message indiquant que vous avez refusé l'invitation. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fin pour refuser la session de partage et déconnecter l'appel vocal.

Lorsque vous recevez un clip vidéo, pour désactiver le son du clip, appuyez sur Silence.

Pour mettre fin au partage vidéo, sélectionnez Arrêter. Le partage vidéo s'interrompt également lorsque l'appel vocal actif se termine.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à l'appel, appuyez sur 🕒 .

Pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant, sélectionnez Silence.

Conseil! Pour régler les sonneries de l'appareil pour différents environnements et événements (par exemple, pour rendre l'appareil silencieux), voir « Modes – Configuration des sonneries », p. 122.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, appuyez sur = . Si vous avez activé la fonction Renvoi appel > Appels vocaux > Si occupé pour renvoyer les appels, le renvoi d'appel est également appliqué à tout appel entrant rejeté. Voir « Renvoi d'appel », p. 140.

Lorsque vous rejetez un appel entrant, vous pouvez aussi envoyer un message texte à l'appelant en lui disant pourquoi vous n'avez pas pu répondre à l'appel. Sélectionnez Options > Envoyer SMS. Vous pouvez modifier le texte avant de l'envoyer. Pour définir cette option et écrire un message texte standard, voir « Appel », p. 132.

Répondre à ou rejeter un appel vidéo

Lorsqu'un appel vidéo arrive, 🔏 s'affiche.

**Conseil! Vous pouvez attribuer une sonnerie aux appels vidéo. Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Modes.

Appuyez sur pour répondre à l'appel vidéo. Autoriser l'envoi de l'image vidéo à l'appelant? s'affiche à l'écran. Pour lancer l'envoi de vidéo, sélectionnez Oui.

Si vous n'activez pas l'appel vidéo, l'envoi de la vidéo n'est pas activé et vous entendez uniquement le son de l'appelant. Un écran vert s'affiche au lieu de l'image vidéo. Pour remplacer l'écran vert par une image fixe prise par l'appareil photo de votre appareil, voir « Appel », Photo ds appel vidéo, p. 132.

Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur 🔳 .

Appel en attente (service réseau)

Vous pouvez répondre à un appel tout en ayant un autre appel en cours si vous avez activé la fonction Appel en attente dans Outils > Paramètres > Appel > Appel en attente.

Pour répondre à l'appel en attente, appuyez sur Le premier appel est alors mis en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre, sélectionnez Alterner. Sélectionnez Options > Transférer pour prendre un appel entrant ou un appel en attente avec un appel déjà en cours et pour mettre fin aux appels. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur a. Pour mettre fin aux deux appels, sélectionnez Options > Finir tous les appels.

Options disponibles pendant un appel vocal

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel vocal sont en fait des services réseau. Sélectionnez Options au cours d'un appel pour accéder aux options suivantes :

Couper le son ou Micro, Répondre, Rejeter, Permuter, Suspendre ou Reprendre, Activer combiné, Activer ht-parleur ou Activer mains libres (si un kit oreillette compatible Bluetooth est branché), Terminer appel actif ou Finir tous les appels, Nouvel appel, Conférence, Transférer et Ouvrir mode veille actif. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Remplacer - Pour mettre fin à un appel en cours et le remplacer par la réponse à l'appel en attente.

Envoyer MMS (sur les réseaux UMTS uniquement) – Pour envoyer une image ou une vidéo dans un message multimédia à l'autre participant de l'appel. Vous pouvez modifier le message et changer de destinataire avant l'envoi. Appuyez sur pour envoyer le fichier à un équipement compatible (service réseau).

Envoyer DTMF - Pour envoyer des signaux DTMF (par exemple, un mot de passe). Tapez le signal DTMF ou recherchez-le dans Contacts. Pour saisir un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez plusieurs fois sur * . Sélectionnez OK pour envoyer le signal.

☆ Conseil! Vous pouvez ajouter des signaux DTMF dans les champs Numéro de téléphone ou DTMF d'une fiche de contact.

Options disponibles pendant un appel vidéo

Sélectionnez Options durant un appel vidéo pour accéder aux options suivantes: Activer ou Désactiver (vidéo, audio ou les deux), Activer combiné (si vous avez connecté un casque compatible doté de la connectivité Bluetooth à l'appareil et si vous souhaitez réacheminer le son vers votre appareil) ou Activer mains libres (pour acheminer le son vers un casque compatible doté de la connectivité Bluetooth que vous avez connecté à votre appareil), Activer ht-parleur, Terminer appel actif, Ouvrir mode veille actif, Utiliser viseur principal/Utiliser viseur second., Chger ordre photos, Zoom avant/Zoom arrière et Aide.

Les options disponibles peuvent varier.



Pour gérer les numéros des appels en absence, reçus et composés, appuyez sur \S et sélectionnez Applications > Journal > Dern. appels. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Pour effacer toutes les listes d'appels récents, sélectionnez Options > Effac. dern. appels dans l'écran principal Derniers appels. Pour effacer le contenu d'un journal, ouvrez le journal en question et sélectionnez Options > Effacer liste. Pour effacer un seul événement, ouvrez le journal, sélectionnez l'événement et appuyez sur .

Durée appels

Pour gérer la durée approximative de vos appels entrants et sortants, appuyez sur g et sélectionnez Applications > Journal > Durées d'appel.

Pour définir l'affichage des compteurs de durée pendant qu'un appel est en cours, sélectionnez Applications > Journal > Options > Paramètres > Affich. durée d'appel > Oui ou Non.

Remarque: Le temps d'appel effectivement facturé par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation. etc.

Pour effacer des compteurs de durée, sélectionnez Options > Mettre cptrs à zéro. Pour ce faire, vous devez disposer du code verrou. Voir « Tél. et carte SIM », p. 136.

Donn. paquets

Pour vérifier le volume de données envoyées et reçues au cours de connexions de données par paquets, appuvez sur 😯 et sélectionnez Applications > Journal > Donn. paquets. Par exemple, vos connexions par paquets de données peuvent être facturées sur la base du volume de données envoyées et recues.

Surveiller les événements de communication

Icônes du Journal:

Entrant



♠ ■ Communications en absence

Pour gérer tous les appels vidéo ou les connexions de données enregistrées par l'appareil, appuvez sur 😯 et sélectionnez **Applications** > **Journal**, puis appuyez sur la touche de défilement vers la droite pour ouvrir le journal général. Le nom de l'émetteur ou du destinataire, le numéro de téléphone, le nom du



prestataire de services ou le point d'accès sont affichés pour chaque communication. Vous pouvez filtrer le journal de façon à afficher un seul type d'événement et créer des fiches de contact à partir des informations contenues dans le iournal.

Conseil! Pour afficher une liste des messages envoyés, appuyez sur 😭 et sélectionnez Messagerie > Msgs envoyés.

Les sous-événements, tels que les messages texte envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Pour ajouter un numéro de téléphone inconnu du Journal à vos contacts, sélectionnez Options > Ajouter ds Contacts.

Pour filtrer le journal, sélectionnez Options > Filtre et un filtre.

Pour effacer définitivement le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages, sélectionnez Options > Effacer journal. Sélectionnez Oui pour confirmer.

Pour définir la Durée du journal, sélectionnez Options > Paramètres > Durée du journal. Les événements du

journal restent dans la mémoire de l'appareil pendant un nombre de jours défini. Ils sont ensuite automatiquement effacés pour libérer de la mémoire. Si vous sélectionnez Aucun journal, le contenu des différents journaux, le journal des derniers appels ainsi que les accusés de réception des messages sont définitivement supprimés.

Pour afficher les détails d'un événement de communication, dans l'écran du journal général, recherchez un événement et appuyez sur la touche de défilement .

Conseil! Dans l'écran affichant les détails, vous pouvez copier le numéro de téléphone dans le Pressepapiers et le coller dans un SMS, par exemple. Sélectionnez Options > Copier numéro.

Compteur de données par paquets et compteur de connexions: Pour connaître la quantité de données qui a été transférée (en kilo-octets) ainsi que la durée d'une connexion de données par paquets, sélectionnez une communication entrante ou sortante indiquée par Paqu., puis sélectionnez Options > Afficher détails.

Navigateurs Web



Services

Apppuyez sur **\$\mathfrak{G}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\mathfrak{E}\mathfrak{G}\ma**

Divers prestataires de services gèrent des pages spécifiquement conçues pour les équipements mobiles ; vous pouvez visualiser ces pages avec le navigateur Services. Ces pages utilisent le langage WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou HTML (Hypertext Markup Language).

Pour afficher des pages Web au format HTML (Hypertext Markup Language) sur Internet telles qu'elles ont été conçues à l'origine, utilisez plutôt Web. Voir « Web », p. 104.

Pour connaître la disponibilité des services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services. Les prestataires de services vous donneront également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.

Point d'accès

Pour accéder à une page, vous avez besoin des paramètres du service relatif à la page que vous voulez utiliser. Le prestataire de services qui offre ce service peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte spécifique. Voir « Données et paramètres », p. 71. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sur le site Web d'un prestataire de services.

Entrer manuellement les paramètres

- 1 Appuyez sur § et sélectionnez Outils > Param. > Connexion > Points d'accès, puis définissez les paramètres pour un point d'accès. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services. Voir « Connexion », p. 133.
- 2 Appuyez sur § et sélectionnez Services > Options > Gestionn. de signets > Ajouter signet. Écrivez le nom du signet et l'adresse de la page définis pour le point d'accès actuel.
- 3 Pour définir le point d'accès créé comme point d'accès par défaut, sélectionnez Options > Paramètres > Point d'accès.

Écran des signets

L'écran des signets s'affiche lorsque vous ouvrez Services.

Votre appareil peut contenir des liens et des signets préinstallés correspondant à des sites Internet tiers. Vous pouvez aussi accéder à d'autres sites tiers à l'aide de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia, qui ne fournit aucune garantie quant à ceux-ci, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, veillez à prendre toutes les précautions en matière de sécurité et de contenu.

hindique la page de démarrage définie pour le point d'accès par défaut.

Sécurité de connexion

Si le témoin de sécurité **n** est affiché pendant une connexion, la transmission des données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Sélectionnez Options > Détails > Sécurité pour afficher les détails relatifs à la connexion, le statut du cryptage et

les informations relatives au serveur et à l'authentification de l'utilisateur.

Les certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services, comme des services bancaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services. Voir aussi « Gestion des certificats », p. 138.

Naviguer

Important: N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour télécharger une page, sélectionnez un signet ou écrivez l'adresse dans le champ ().

Dans une page de navigateur, les nouveaux liens apparaissent soulignés en bleu et les liens précédemment visités en violet. Les images qui jouent le rôle de liens sont entourées d'une bordure bleue.

Pour ouvrir des liens et effectuer des sélections, appuyez sur

.

Raccourci: Utilisez # pour atteindre la fin de la page et * pour aller au début de la page.

Pour revenir à la page précédente pendant que vous naviguez, sélectionnez Retour. Si Retourn'est pas disponible, sélectionnez Options > Options navigation >

Historique pour afficher une liste chronologique des pages que vous avez visitées durant une session de navigation.

Pour récupérer le contenu le plus récent du serveur, sélectionnez Options > Options navigation > Recharger.

Pour enregistrer un signet, sélectionnez **Options** > **Enreg. comme signet**.

☆ Conseil! Pour accéder à l'écran des signets pendant que vous naviguez, maintenez la touche ● enfoncée. Pour retourner dans l'écran du navigateur, sélectionnez Options > Retour à la page.

Pour enregistrer une page pendant que vous naviguez, sélectionnez Options > Options avancées > Enregistrer page. Vous pouvez enregistrer des pages dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire compatible (si elle est insérée) et les parcourir hors connexion. Pour accéder aux pages ultérieurement, appuyez sur als l'écran de signets pour ouvrir l'écran Pages enregistrées.

Pour saisir une nouvelle adresse URL, sélectionnez Options > Options navigation > Aller à adresse Web.

Pour ouvrir une sous liste de commandes ou d'actions pour la page actuellement ouverte, sélectionnez **Options** > **Options** de service.

Vous pouvez télécharger des fichiers qui ne peuvent pas être affichés dans le navigateur, tels que des sonneries, des images, des logos opérateur, des thèmes et des clips vidéo. Pour télécharger un élément, sélectionnez le lien puis appuyez sur .

Lorsque vous commencez à télécharger, une liste des téléchargements en cours, en attente et terminés s'affiche pour la session de navigation en cours. Vous pouvez aussi afficher la liste en sélectionnant Options > Téléchargements. Dans la liste, sélectionnez un élément, puis choisissez Options pour interrompre, reprendre ou annuler les téléchargements en cours ou pour ouvrir, enregistrer et supprimer les téléchargements terminés.

Télécharger et acheter des éléments

Vous pouvez télécharger des éléments tels que des sonneries, des images, des logos opérateur, des thèmes et des clips vidéo. Ces éléments peuvent être fournis gratuitement ou vous pouvez les acheter. Les éléments téléchargés sont gérés par leurs applications respectives sur votre appareil, par exemple, une photo téléchargée est enregistrée dans Galerie.

Important: N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests Java™.

 Pour télécharger l'élément, sélectionnez le lien puis appuyez sur

- 2 Choisissez l'option adéquate pour acheter l'élément, par exemple, « Acheter ».
- 3 Lisez attentivement toutes les informations fournies. Pour continuer le téléchargement, sélectionnez Accepter. Pour annuler le téléchargement, sélectionnez Annuler

Mettre fin à une connexion

Pour mettre fin à la connexion et afficher hors connexion la page du navigateur, sélectionnez Options > Options avancées > Déconnexion ou pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur, sélectionnez Options > Quitter.

Vider le cache

Les informations ou services auxquels vous avez accédés sont enregistrés dans la mémoire cache de l'appareil.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez Options > Options avancées > Vider le cache.

Paramètres

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Point d'accès – Pour changer le point d'accès par défaut. Voir « Connexion », p. 133. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Page d'accueil - Pour définir la page d'accueil.

Afficher photos & objets - Pour choisir de charger ou non des images durant la navigation. Si vous choisissez Non, pour télécharger des images ultérieurement lors de la navigation, sélectionnez Options > Afficher les photos.

Taille de police - Pour choisir la taille du texte.

Signets automatiques – Pour activer ou désactiver la collecte automatique des signets. Si vous souhaitez continuer à collecter les signets automatiques tout en masquant le dossier dans l'écran des signets, sélectionnez Cacher dossier.

Taille de l'écran - Pour sélectionner ce qui s'affiche lorsque vous naviguez. Tches écran uniq. ou Plein écran.

Page de recherche - Pour définir une page Web qui est téléchargée lorsque vous sélectionnez Options

navigation > **Ouvrir page rech.** dans l'écran des signets ou lorsque vous naviguez.

Volume - Si vous souhaitez que le navigateur émette les sons incorporés aux pages Web, sélectionnez un niveau de volume.

Récupération - Si vous souhaitez que la mise en page soit affichée le plus précisément possible, lorsque vous êtes en mode Affichage optimisé, sélectionnez Par qualité. Si vous ne souhaitez pas télécharger les feuilles de style en cascade externes, sélectionnez Par vitesse.

Cookies – Pour activer ou désactiver la réception et l'envoi de cookies.

Confirm. envoi DTMF - Pour choisir de confirmer ou non avant que l'appareil n'envoie de tonalités DTMF durant un appel vocal. Voir aussi « Options disponibles pendant un appel vocal », p. 96.

Script Java/ECMA - Pour activer ou désactiver l'utilisation de scripts.

Avertiss. de sécurité - Pour masquer ou afficher les avertissements relatifs à la sécurité.

Encodage par défaut - Si les caractères du texte ne s'affichent pas correctement, vous pouvez choisir un autre encodage selon la langue.



Apppuyez sur 🚱 et sélectionnez Internet > Web (service réseau).

Grâce à Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (Hypertext Markup Language) sur Internet, telles qu'elles sont conçues à l'origine. Vous pouvez aussi parcourir des pages Web spécialement conçues pour les équipements mobiles et utiliser le langage XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou le langage WML (Wireless Markup Language).

Grâce à Web, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur une page, utiliser Mini plan et Aperçu de la page pour naviguer sur des pages, lire des flux Web et des blogs, attribuer des signets à des pages Web et télécharger du contenu, par exemple.

Pour connaître la disponibilité des services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services. Les prestataires de services vous donneront également des instructions sur le mode d'emploi de leurs services.

Pour accéder à une page, vous avez besoin des paramètres du service relatif à la page que vous voulez utiliser. Le prestataire de services qui offre ce service peut vous envoyer ces paramètres sous forme d'un message texte spécifique. Voir « Données et paramètres », p. 71. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Mini plan

Vous pouvez utiliser Mini plan pour afficher et rechercher des informations dans des pages Web qui en contiennent de grandes quantités. Lorsque Mini plan est activé, le Web effectue automatiquement un zoom arrière et affiche un aperçu de la page Web sur laquelle vous naviguez. Pour vous déplacer sur la page, faites défiler vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous trouvez les informations souhaitées, cessez de faire défiler et Mini plan vous indique l'endroit souhaité. Pour activer Mini plan, sélectionnez Options > Paramètres > Mini plan > Activé.

Aperçu de la page

Lorsque vous parcourez une page Web qui renferme une grande quantité d'informations, vous pouvez utiliser Aperçu de la page pour visualiser le type d'information contenu dans la page.

Pour afficher un aperçu de la page en cours, appuyez sur **8** . Pour rechercher l'endroit souhaité de la page, appuyez sur ♠, ♥, ◄ ou ♠. Appuyez **8** à nouveau pour effectuer un zoom avant et afficher la partie souhaitée de la page.

Flux et blogs sur le Web

Important: N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Les flux Web sont des fichiers xml se trouvant sur des pages Web et largement utilisés par la communauté des blogs pour partager les titres des dernières entrées ou les dernières entrées dans leur entièreté, par exemple des nouvelles récentes. Il est fréquent de trouver des flux Web sur des pages Web, Blog et Wiki. Pour souscrire à un flux Web sur des pages Web, sélectionnez Options > Souscrire. Pour afficher les flux Web auxquels vous avez souscrits, dans l'écran des signets Web, sélectionnez Flux RSS.

Les blogs ou weblogs sont des journaux sur le Web. Pour télécharger un blog ou un flux Web sur le Web, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement

Naviguer

Important: N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour télécharger une page, sélectionnez un signet et appuyez sur la touche de défilement. Vous pouvez également saisir l'adresse dans le champ (
).

Raccourcis clavier

- Appuyez sur pour fermer la fenêtre en cours si plusieurs fenêtres sont ouvertes.
- Appuyez sur 1 pour ouvrir vos signets.
- Appuyez sur pour rechercher un texte dans la page en cours.
- Appuyez sur 3 pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur 5 pour répertorier toutes les fenêtres ouvertes.
- Appuyez sur 8 pour afficher un aperçu de la page.
 Appuyez 8 à nouveau pour effectuer un zoom avant et afficher les informations souhaitées.
- Appuyez sur 9 pour accéder à une page web différente.
- Appuyez sur **n** pour accéder à la page de démarrage.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la page, appuyez sur # ou sur * .

Pour autoriser ou empêcher l'ouverture automatique de fenêtres multiples, sélectionnez Options > Paramètres > Bloquer fen. context. > Oui.

Pour afficher les pages Web que vous avez visitées durant la session de navigation actuelle, sélectionnez Options > Options navigation > Historique. Pour afficher automatiquement la liste des pages précédentes lorsque vous revenez à la page précédente, sélectionnez Options > Paramètres > Historique > Activé.

Terminer la connexion

Pour mettre fin à la connexion au Web, sélectionnez Options > Options avancées > Déconnexion.

Pour supprimer les informations rassemblées par le serveur réseau sur vos visites dans les diverses pages Web, sélectionnez Options > Options avancées > Supprimer cookies.

Pour vider la mémoire temporaire qui stocke les informations sur vos visites dans les diverses pages Web, sélectionnez Options > Options avancées > Vider le cache.

Connexions



Connectivité Bluetooth

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Les appareils compatibles peuvent inclure des téléphones mobiles, des ordinateurs et des accessoires comme des kits oreillette et des kits voiture. Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer des images, des clips vidéo, de la musique, des clips audio et des notes, pour vous connecter sans fil à votre PC compatible (afin, par exemple, de transférer des fichiers); ou pour vous connecter à une imprimante compatible pour imprimer des images avec Impr. de photos. Voir « Imprimer des photos », p. 38.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, votre appareil et l'autre équipement ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Les deux équipements doivent simplement être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 qui prend en charge les modes

suivants: Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access profile, Synchronization Profile et Human Interface Device Profile. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

☆ Glossaire: Un mode correspond à un service ou à une fonction et définit comment différents appareils se connectent. Par exemple, le mode Handsfree est utilisé entre l'équipement mains libres et l'appareil mobile. Pour que les appareils soient compatibles, ils doivent prendre en charge les mêmes modes.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignezvous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrièreplan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Lorsque l'appareil est verrouillé, vous ne pouvez pas utiliser la connectivité Bluetooth. Voir « Sécurité », p. 136 pour plus d'informations sur le verrouillage de l'appareil.

Paramètres

Appuyez sur $\{g\}$ et sélectionnez Outils > Bluetooth. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous êtes invité à définir une dénomination pour l'appareil. Une fois la connectivité Bluetooth activée et l'option Visibilité de mon tél. réglée sur Visible par tous, votre appareil et son nom peuvent s'afficher sur les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth d'autres utilisateurs.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Pour vous connecter sans fil à un autre appareil compatible, positionnez d'abord la connectivité Bluetooth sur **Activé** et établissez une connexion.

Visibilité de mon tél. – Pour que votre appareil puisse être détecté par d'autres appareils doté de la technologie sans fil Bluetooth, sélectionnez Visible par tous. Pour que votre téléphone ne puisse pas être détecté par d'autres équipements, sélectionnez Masqué.

Nom de mon tél. - Modifiez le nom de votre appareil.

Mode SIM distant - Pour activer un autre appareil, tel qu'un accessoire de kit voiture compatible, pour utiliser la carte SIM dans l'appareil et établir la connexion au réseau, sélectionnez Activé.

Mode SIM distant

Pour utiliser le mode SIM distant avec un accessoire de kit voiture compatible, activez la connectivité Bluetooth et le mode SIM distant avec votre appareil. Pour que ce mode puisse être activé, les deux appareils doivent d'abord être liés et la liaison initiée depuis l'autre appareil. Pour établir la liaison, utilisez un code d'authentification à 16 chiffres et définissez l'autre appareil comme autorisé. Voir « Lier des équipements », p. 110. Activez la carte SIM distante depuis l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est activé sur votre Nokia N73, SIM distante s'affiche en mode veille. La connexion au réseau sans fil est désactivée, comme indiqué par ** dans l'indicateur de puissance du signal, et vous ne pouvez pas utiliser les services de la carte SIM ou les fonctions nécessitant un réseau cellulaire.

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels. Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil. Pour émettre des appels

depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage.

Pour quitter le mode SIM distant, appuyez sur la touche marche/arrêt et sélectionnez Quitter SIM distante.

Conseils de sécurité

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez Bluetooth > Désactivé ou Visibilité de mon tél. > Masqué. De cette façon, vous pouvez mieux contrôler qui peut détecter appareil avec la technologie sans fil Bluetooth et s'y connecter.

Ne liez pas votre téléphone à un équipement inconnu. De cette façon, vous pouvez mieux protéger votre appareil contre les contenus nuisibles.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

Témoins de connectivité Bluetooth

 Lorsque \$\\$ s'affiche en mode veille, la connectivité Bluetooth est active.

- Lorsque (*) clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.
- Lorsque (*) apparaît en continu, les données sont en cours de transmission via la connectivité Bluetooth.
- ⇒ Conseil ! Pour envoyer du texte via la connectivité Bluetooth, ouvrez Notes, saisissez le texte et sélectionnez Options > Envoyer > Par Bluetooth.
- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké. Par exemple, pour envoyer une image à un autre équipement compatible, ouvrez l'application Galerie.
- 2 Sélectionnez l'élément et Options > Envoyer > Par Bluetooth. Les appareils munis de la technologie sans fil Bluetooth qui se trouvent dans la portée commencent à apparaître à l'écran. Icônes d'équipements : ordinateur, téléphone, appareil audio ou vidéo et autre appareil. Pour interrompre la recherche, sélectionnez Arrêter.
- Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si l'autre équipement requiert une liaison préalablement à la transmission de données, une sonnerie retentit et vous êtes invité à saisir un code d'authentification. Voir « Lier des équipements », p. 110.
- 5 Une fois la connexion établie, Envoi de données en cours s'affiche.

Le dossier Msgs envoyés dans Messagerie ne stocke pas les messages envoyés à l'aide de la connectivité Bluetooth.

☆ Conseil! Lors de la recherche d'équipements, certains équipements peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour connaître l'adresse unique de votre appareil, saisissez le code *#2820# en mode veille

Lier des équipements

Pour ouvrir l'écran des équipements liés (*), \$), dans l'écran principal de l'application **Bluetooth**, appuyez sur •.

Avant la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser le même code. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini en usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

Pour établir une liaison avec un appareil, sélectionnez Options > Ajouter équipement. Les appareils munis de la technologie sans fil Bluetooth qui se trouvent dans la portée commencent à apparaître à l'écran. Sélectionnez l'appareil et saisissez le code d'authentification. Le même code d'authentification doit également être saisi sur l'autre appareil. Une fois la liaison établie, l'équipement est enregistré dans l'écran Équipements liés. Les appareils liés sont indiqués par * dans la recherche d'appareils.

Pour définir un appareil comme étant autorisé ou non autorisé, sélectionnez-le et sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Défini autorisé - Les connexions entre votre appareil et le présent appareil peuvent être réalisées à votre insu. Aucune acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Utilisez cet état pour vos propres équipements (votre kit oreillette compatible ou votre PC, par exemple) ou pour des équipements qui appartiennent à des personnes de confiance. 1 indique les équipements autorisés dans l'écran Équipements liés.

Défini non autorisé - Chacune des demandes de connexion provenant de cet équipement doit être acceptée séparément.

Pour annuler une liaison, sélectionnez l'équipement, puis sélectionnez Options > Supprimer. Si vous souhaitez annuler toutes les liaisons, sélectionnez Options > Tout supprimer.

☆ Conseil ! Si vous annulez une liaison à un équipement alors qu'une connexion est établie avec cet équipement, la liaison à l'appareil est instantanément supprimée et la connexion est désactivée.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une sonnerie retentit et vous êtes invité à accepter ou à refuser le message. Si vous l'acceptez, s'affiche et l'élément est placé dans le dossier Msgs reçus dans Messagerie. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont signalés par ** Voir « Boîte de réception recevoir des messages », p. 70.

Désactiver la connectivité Bluetooth

Pour désactiver la connectivité Bluetooth, sélectionnez Bluetooth > Désactivé.



Connexion infrarouge

La connexion infrarouge vous permet de transférer des données comme les cartes de visite, les notes d'agenda et les fichiers multimédias avec un appareil compatible. Voir aussi « Modem », p. 112 ;

Ne dirigez pas les rayons infrarouges (IR) vers les yeux d'une personne et veillez à ce qu'ils ne soient pas en interférence avec d'autres appareils émettant des rayons infrarouges. Cet appareil est un produit laser de Classe 1.

Envoyer et recevoir des données par liaison infrarouge

- 1 Vérifiez que les ports infrarouges des appareils d'émission et de réception sont bien dirigés l'un vers l'autre et qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. La distance idéale entre les deux appareils peut atteindre 1 mètre (3 pieds).
- 2 L'utilisateur de l'appareil de réception active le port infrarouge.
 - Pour activer le port infrarouge de votre appareil pour la réception de données par infrarouge, appuyez sur \mathfrak{S} et sélectionnez **Outils** > **Infrarouge**.
- 3 L'utilisateur de l'appareil émetteur sélectionne la fonction infrarouge désirée pour démarrer le transfert de données.
 - Pour envoyer des données par infrarouge, recherchez le fichier désiré dans une application ou le gestionnaire de fichiers et sélectionnez Options > Envoyer > Par infrarouge.

Si le transfert de données ne démarre pas dans la minute qui suit l'activation du port infrarouge, la connexion est interrompue et doit être réactivée.

Tous les éléments reçus par liaison infrarouge sont placés dans le dossier Msgs reçus dans Messagerie. Les nouveaux messages reçus par infrarouge sont indiqués par †

Lorsque •••• clignote, votre appareil essaie d'établir la connexion avec l'autre appareil ou bien la connexion a été interrompue.

Lorsque ******* est affiché en permanence, la connexion infrarouge est activée et votre appareil est prêt à envoyer ou à recevoir des données par son port infrarouge.



Câble USB

Appuyez sur 🛟 et sélectionnez Outils > Câble USB.

Dans Mode câble de données, sélectionnez l'application à laquelle la connexion du câble de données USB est destinée : Lecteur Média, PC Suite, Impr. de photos ou Stockage de masse. Pour que l'appareil demande l'objet de la connexion chaque fois que le câble de données compatible est connecté, sélectionnez Dder lors de la connex..

Connexions à un PC

Vous pouvez utiliser votre appareil avec diverses applications de communication de données et de connectivité PC compatibles. Avec Nokia PC Suite vous pouvez, par exemple, transférer des images entre votre appareil et un PC compatible.

Établissez toujours une connexion à partir du PC pour lancer une synchronisation avec votre appareil.



Modem

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem pour vous connecter à Internet à l'aide d'un PC compatible.

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Outils > Modem.

Pour pouvoir utiliser votre appareil comme modem, vous devez procéder comme suit :

- Installez le logiciel de données adéquat sur votre PC.
- Abonnez-vous aux services réseau adéquat auprès de votre prestataire de services ou de votre prestataire de services Internet.
- Installez les pilotes adéquats sur votre PC. Vous devez installer des pilotes permettant une connexion via un câble de données USB compatible et peut-être installer ou mettre à jour la connectivité Bluetooth ou des pilotes infrarouge.

Pour connecter votre appareil à un PC compatible par liaison infrarouge, appuyez sur la touche de défilement. Vérifiez que les ports infrarouges de votre appareil et du PC sont bien dirigés l'un vers l'autre et qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux. Voir « Connexion infrarouge », p. 111.

Notez qu'il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines autres fonctions de communication lorsque l'appareil est employé comme modem.

Vous trouverez des instructions détaillées sur l'installation dans le manuel d'utilisation de l'application Nokia PC Suite.

⇒ Conseil! Lorsque vous utilisez Nokia PC Suite pour la première fois, pour connecter votre appareil à un PC compatible et pour utiliser Nokia PC Suite, utilisez l'assistant « Se connecter » disponible dans Nokia PC Suite.



Gestionnaire de connexions

Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Outils > Connex.. Pour afficher l'état des connexions de données ou pour mettre fin aux connexions avec les réseaux GSM et UMTS, sélectionnez Con. donn. act..

Connexions de données

Dans l'écran des connexions actives, vous pouvez voir les connexions de données ouvertes : appels de données (\mathbf{D}), connexions de données par paquets ($\mathbf{3}^{\mathbf{6}}$ ou $\mathbf{2}^{\mathbf{6}}$).

Remarque: Le temps d'appel effectivement facturé par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, etc.

Pour mettre fin à une connexion, sélectionnez Options > Déconnexion. Pour mettre fin à toutes les connexions ouvertes, sélectionnez Options > Tout déconnecter.

Pour afficher les détails d'une connexion, sélectionnez Options > Détails. Les détails qui apparaissent dépendent du type de connexion.



Synchronisation

Appuyez sur <a>F et sélectionnez Outils > Sync. Sync vous permet de synchroniser vos notes, votre agenda ou vos contacts avec différentes applications compatibles de gestion d'agenda ou de contacts sur un ordinateur compatible ou sur Internet. Vous pouvez aussi créer ou modifier des paramètres de synchronisation.

L'application de synchronisation utilise la technologie SyncML pour assurer la synchronisation. Pour plus d'informations sur la compatibilité SyncML, contactez le fournisseur de l'application avec laquelle vous voulez synchroniser les données de votre appareil.

Vous pouvez recevoir les paramètres de synchronisation dans un message texte spécifique. Voir « Données et paramètres », p. 71.

Synchroniser les données

Dans l'écran principal de Sync, vous pouvez voir les différents modes de synchronisation. Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires, par exemple quelles applications sont synchronisées, pour synchroniser des données dans votre appareil avec une base de données distante sur un serveur ou un appareil compatible.

- 1 Sélectionnez un mode de synchronisation et Options > Synchroniser. L'état de la synchronisation s'affiche à l'écran.
 - Pour annuler la synchronisation avant la fin du processus, sélectionnez **Annuler**.
- 2 Vous êtes averti lorsque la synchronisation est terminée. Sélectionnez Oui pour afficher le fichier journal qui indique l'état de la synchronisation et le nombre d'entrées ajoutées, mises à jour, supprimées ou annulées (non synchronisées) dans votre appareil ou sur le serveur.



Gestionnaire de consoles

Mises à jour du logiciel

Vous pouvez afficher et mettre à jour la version du logiciel actuel de votre appareil et vérifier la date d'une mise à jour précédente possible (service réseau).

Appuyez sur 🛟 et sélectionnez Outils > Gest. term..

Pour vérifier si des mises à jour du logiciel sont disponibles, sélectionnez Options > Chercher mises à jour. Sélectionnez un point d'accès Internet lorsque vous y êtes invité.

Si une mise à jour est disponible, des informations relatives à celles-ci s'affichent. Sélectionnez Accepter pour accepter de télécharger la mise à jour ou Annuler pour annuler le téléchargement. Le téléchargement peut durer plusieurs minutes. Vous pouvez utiliser votre appareil pendant le téléchargement.

Le téléchargement des mises à jour du logiciel peut impliquer le transfert de grandes quantités de données. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations sur le coût des transmissions de données.

Assurez-vous que la batterie de votre appareil dispose de suffisamment d'autonomie ou branchez le chargeur avant de démarrer la mise à jour.

Attention: Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez Oui et Accepter pour installer la mise à jour ou Non pour

l'installer ultérieurement à l'aide de Options > Installer la mise à jour. L'installation peut durer plusieurs minutes.

L'appareil met à jour le logiciel, puis redémarre. Pour terminer la mise à jour, sélectionnez OK. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un point d'accès Internet. L'appareil envoie l'état de la mise à jour du logiciel au serveur.

Pour afficher les paramètres du mode serveur utilisé pour les mises à jour de logiciel, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Modes serveur

Pour vous connecter à un serveur et obtenir des paramètres de configuration pour votre appareil, sélectionnez un mode, puis Options > Début configuration.

Pour créer un nouveau mode serveur, sélectionnez Options > Nouv. mode serveur. Pour modifier un mode serveur, sélectionnez Options > Modifier mode.

Paramètres du mode serveur

Contactez votre prestataire de services pour connaître les paramètres corrects.

Nom du serveur - Saisissez un nom pour le serveur de configuration.

ID serveur - Saisissez l'ID unique pour identifier le serveur de configuration.

Mot de passe serv. - Saisissez un mot de passe pour identifier votre appareil sur le serveur.

Point d'accès - Sélectionnez un point d'accès à utiliser lors de la connexion au serveur.

Adresse de l'hôte - Saisissez l'adresse URL du serveur.

Port - Saisissez le numéro de port du serveur.

Nom d'utilisateur et Mot de passe - Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Autoriser config. - Pour recevoir les paramètres de configuration du serveur, sélectionnez Oui.

Auto-accept. demandes - Si vous souhaitez que l'appareil vous demande confirmation avant d'accepter une configuration du serveur, sélectionnez Non.

Authentification réseau - Sélectionnez si l'authentification réseau est utilisée.

Nom utilisr réseau et Mot de passe réseau – Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe réseau pour identifier votre appareil sur le serveur. Ces options sont uniquement affichées si l'authentification réseau est utilisée.

Bureau



Calculatrice

Pour additionner, soustraire, multiplier et diviser, calculer des racines carrées et des pourcentages, appuyez sur 😜 et sélectionnez Bureau > Calculatr



Remarque: La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.



Convertisseur

Pour convertir les mesures d'une unité dans une autre. appuyez sur 🚱 et sélectionnez Bureau > Convert..

Convertisseur est une fonction limitée, des erreurs d'arrondis risquent de se produire.

- 1 Dans le champ Type, sélectionnez la mesure que vous voulez utiliser.
- 2 Dans le premier champ Unité, sélectionnez l'unité depuis laquelle vous voulez effectuer la conversion. Dans le champ Unité suivant, sélectionnez l'unité vers laquelle vous souhaitez effectuer la conversion.

3 Dans le premier champ Quantité, saisissez la valeur que vous souhaitez convertir. La valeur convertie s'affiche alors automatiquement dans l'autre champ Quantité.

Définir une devise de référence et des taux de change

Sélectionnez Type > Devise > Options > Taux de change. Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement choisir une devise de référence et ajouter des taux de change. Le taux de la devise de référence est toujours 1.



Remarque: Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux de change car tous les taux de change précédents sont remis à zéro.



Notes

Pour écrire des notes, appuyez sur 😯 et sélectionnez Bureau > Notes. Vous pouvez envoyer des notes à des équipements compatibles et les fichiers de texte simple (format TXT) que vous recevez peuvent être enregistrés dans **Notes**.

Pour imprimer une note sur une imprimante Basic Print Profile (BPP) compatible munie de la connectivité Bluetooth (comme l'imprimante mobile HP Deskjet 450 ou HP Photosmart 8150), sélectionnez Options > Imprimer.



Enregistreur

Pour enregistrer des mémos vocaux, appuyez sur \S et sélectionnez Bureau > Enregistr.. Pour enregistrer une conversation téléphonique, ouvrez Enreg. vocal pendant un appel vocal. Les deux correspondants entendent un bip retentir toutes les 5 secondes pendant l'enregistrement.



Quickoffice

Pour utiliser l'application Quickoffice, appuyez sur \S et sélectionnez Bureau > Quickoffice. Une liste des fichiers aux formats .doc, .xls et .ppt enregistrés sur votre appareil dans les dossiers et sous-dossiers C:\Data\Documents et E:\Documents sur la carte mémoire s'ouvre.

Pour ouvrir un fichier dans l'application correspondante, appuyez sur

. Pour trier les fichiers, sélectionnez

Options > Trier les fichiers.

Pour ouvrir Quickword, Quickcell ou Quickpoint, appuyez sur
→ pour accéder à l'écran désiré.

Quickword

Grâce à Quickword, vous pouvez afficher des documents Microsoft Word sur l'écran de votre appareil. Quickword prend en charge les couleurs, la mise en gras, en italique et le soulignement.

Quickword prend en charge l'affichage de documents enregistrés au format .doc dans Microsoft Word 97 ou ultérieur. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Voir aussi « Plus d'infos », p. 120.

Afficher des documents Word

Pour vous déplacer dans le document, utilisez la touche de défilement.

Pour rechercher un texte dans le document, sélectionnez Options > Rechercher.

Vous pouvez aussi sélectionner Options puis :

Aller à - Pour aller au début, à la position sélectionnée dans le document ou à la fin du document.

Zoom - Pour faire un zoom avant ou un zoom arrière.

Début auto-défilement - pour lancer le défilement automatique du document. Pour arrêter le défilement, appuyez sur .

Quickcell

Grâce à Quickcell, vous pouvez lire des documents Microsoft Excel sur l'écran de votre appareil.

Quickcell prend en charge l'affichage des fichiers tableurs au format .xls dans Microsoft Excel 97 ou ultérieur. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Voir aussi « Plus d'infos », p. 120.

Afficher des feuilles de calcul

Pour vous déplacer dans la feuille de calcul, utilisez la touche de défilement.

Pour basculer entre plusieurs feuilles de calcul, sélectionnez Options > Feuille de calcul.

Panoramique – Pour naviguer par blocs dans la feuille de calcul actuelle. Un bloc contient des colonnes et des lignes représentées par un écran. Pour afficher les colonnes et les lignes, utilisez la touche de défilement pour sélectionner un bloc et OK.

Pour parcourir une feuille de calcul et y rechercher un texte dans une valeur ou une formule, sélectionnez **Options** > **Chercher**.

Pour changer la façon d'afficher la feuille de calcul, sélectionnez Options, puis :

Zoom - Pour faire un zoom avant ou un zoom arrière.

Figer les volets - Pour garder la ligne, la colonne sélectionnée (ou les deux) visible tout en vous déplaçant dans la feuille de calcul

Redimensionner- Pour ajuster la taille des colonnes et des lignes

Quickpoint

Grâce à Quickpoint, vous pouvez visualiser des présentations Microsoft PowerPoint sur l'écran de votre appareil.

Quickpoint prend en charge l'affichage des présentations créées au format .ppt dans Microsoft PowerPoint 2000 ou ultérieur. Les variantes ou caractéristiques des formats de fichier mentionnés ne sont pas toutes prises en charge.

Voir aussi « Plus d'infos », p. 120.

Afficher des présentations

Pour vous déplacer entre les diapositives, le plan et les notes, appuyez sur ◀ ou ♠.

Pour passer à la diapositive suivante ou précédente dans la présentation, appuyez sur 🖣 ou sur 🖨.

Pour afficher la présentation en mode plein écran, sélectionnez Options > Plein écran.

Pour agrandir ou réduire l'affichage des éléments dans le plan de la présentation en mode plan, sélectionnez Options > Plan > Développer entrée.

Plus d'infos

Si vous rencontrez des problèmes avec Quickword, Quickcell ou Quickpoint, visitez le site www.quickoffice.com pour plus d'informations. Vous pouvez également bénéficier du support technique en envoyant un e-mail à l'adresse support\$60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Adobe Reader vous permet de lire des documents PDF sur l'écran de votre appareil.

Cette application a été optimisée pour le contenu de documents PDF lus sur des combinés ou d'autres appareils mobiles et offre uniquement un nombre limité de fonctionnalités par rapport aux versions pour ordinateurs. Pour accéder à des documents et les ouvrir :

- Appuyez sur § et sélectionnez Bureau > Adobe PDF.
 Sélectionnez Options > Chercher fichier pour parcourir et ouvrir des documents enregistrés dans la mémoire de l'appareil et sur une carte mémoire compatible.
- Ouvrez la pièce jointe à des messages e-mail reçus (service réseau).
- Envoyez un document à l'aide de la connectivité Bluetooth à votre Msgs reçus dans Messagerie.
- Utilisez Gest. fichiers pour parcourir et ouvrir des documents enregistrés dans la mémoire de l'appareil et sur la carte mémoire.
- Naviguer dans des pages Web. Avant de naviguer, veillez à ce que votre appareil soit équipé d'un point d'accès Internet. Voir « Points d'accès », p. 134.

Gérer des fichiers PDF

Pour parcourir et gérer des fichiers PDF, appuyez sur et sélectionnez Bureau > Adobe PDF. Vos fichiers récents sont répertoriés dans l'affichage des fichiers. Pour ouvrir un document, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur .

Vous pouvez aussi sélectionner Options puis :

Chercher fichier – Pour rechercher des fichiers PDF dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.

Paramètres - Pour modifier le niveau de zoom par défaut et le mode d'affichage des documents PDF.

Visualiser des fichiers PDF

Lorsqu'un fichier PDF est ouvert, sélectionnez Options et soit :

Zoom - Pour effectuer un zoom avant, un zoom arrière ou agrandir selon un pourcentage sélectionné. Vous pouvez également redimensionner le document en fonction de la largeur de l'écran ou adapter toute la page PDF à l'écran.

Chercher - Pour rechercher un texte dans le document.

Afficher – Pour afficher le document en mode plein écran. Vous pouvez également faire pivoter le document PDF de 90 degrés dans toutes les directions.

Aller à - Pour vous déplacer jusqu'à une page sélectionnée, jusqu'à la page suivante ou précédente, jusqu'à la première ou la dernière page.

Enregistrer – Pour enregistrer le fichier sur la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.

Paramètres - Pour modifier le niveau de zoom par défaut et le mode d'affichage par défaut.

Détails - Pour afficher les propriétés du document PDF.

Plus d'infos


Pour plus d'informations, accédez au site Web www.adobe.com.

Pour partager des questions, suggestions et informations sur l'application, accédez au forum d'utilisateurs Adobe Reader for Symbian OS à l'adresse http://adobe.com/support/forums/main.html.

Personnaliser votre appareil

TELECOM

- Pour utiliser l'écran de veille pour accéder plus rapidement aux applications que vous utilisez le plus souvent, voir « Mode veille actif mode », p. 125.
- Pour changer l'image d'arrière-plan du mode veille ou ce qui s'affiche sur l'écran de veille, voir « Changer le look de votre appareil », p. 124.
- Pour personnaliser les sonneries, voir « Modes - Configuration des sonneries », p. 122 et « Aiouter des sonneries pour les contacts », p. 86.



- Pour modifier l'horloge affichée en mode veille, appuyez sur 🚱 et sélectionnez Applications > Horloge > Options > Paramètres > Type d'horloge > Analogique ou Numérique.
- Pour modifier le texte d'accueil et insérer une image ou une animation, appuyez sur 😭 et sélectionnez Outils >



- Pour changer l'affichage du menu, dans le menu principal, sélectionnez Options > Changer de vue > Icones ou Liste.
- Pour réorganiser le menu principal, dans le menu principal, sélectionnez Options > Déplacer, Dépl. vers dossier, ou Nouveau dossier. Vous pouvez placer les applications peu utilisées dans des dossiers et déplacer les applications souvent utilisées vers le menu principal.



Modes - Configuration des sonneries

Pour régler et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et autres sonneries pour divers événements, environnements ou groupes d'appelants, appuyez sur 😜 et sélectionnez Outils > Modes.

Pour changer de mode, appuyez sur (i) en mode veille. Recherchez le mode à activer et sélectionnez OK.

Pour modifier un mode, appuyez sur 😯 et sélectionnez Outils > Modes. Recherchez le mode, puis sélectionnez Options > Personnaliser. Recherchez le paramètre à modifier et appuyez sur 🍙 pour voir les options. Les sonneries stockées sur une carte mémoire compatible sont indiquées par l'icône 📧 . Vous pouvez faire défiler la liste des sonneries et écouter chacune d'elles avant de faire votre choix. Pour arrêter le son, appuyez sur une touche.

Lorsque vous choisissez une sonnerie, **Téléch. sonn.** (service réseau) ouvre une liste de signets. Vous pouvez sélectionner un signet et établir une connexion à une page Web pour télécharger des sonneries.

Si vous voulez que le nom de l'appelant soit prononcé lorsque l'appareil sonne, sélectionnez Options > Personnaliser et définissez Nom de l'appelant sur Activé. Le nom de l'appelant doit être enregistré dans Contacts.

Pour créer un nouveau mode, sélectionnez Options > Créer.

Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau sans fil. Lorsque vous activez le mode Hors connexion, la connexion au réseau sans fil est coupée, comme indiqué par dans l'indicateur de puissance du signal. Tous les signaux de RF sans fil vers et depuis l'appareil sont impossibles. Si vous

essayez d'envoyer des messages, ils sont placés dans le dossier À envoyer pour être envoyés ultérieurement.

Important: Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Pour quitter le mode Hors connexion, appuyez sur la touche marche/arrêt puis sélectionnez un autre mode. L'appareil réactive les transmissions sans fil (sous réserve que la puissance du signal soit suffisante). Si une connexion Bluetooth a été activée avant d'entrer en mode Hors connexion, elle sera désactivée. Une connexion Bluetooth est automatiquement réactivée lorsque vous aurez quitté le mode Hors connexion. Voir « Paramètres », p. 108.



Sonneries 3D

Appuyez sur $\{g\}$ et sélectionnez Outils > Sonn. 3D. Sonneries 3D vous permet d'utiliser des effets audio en trois dimensions pour vos sonneries. Toutes les sonneries ne prennent pas en charge les effets 3D. Pour activer les effets 3D, sélectionnez Effets des sonneries 3D > Activés. Pour modifier la sonnerie, faites défiler jusqu'à la sonnerie activée, appuyez sur

et sélectionnez la sonnerie souhaitée.

Pour modifier l'effet 3D appliqué à la sonnerie, sélectionnez **Trajectoire sonore** et l'effet souhaité. Pour modifier l'effet, sélectionnez l'un des paramètres suivants :

Vitesse de la trajectoire - Sélectionnez la vitesse à laquelle le son se déplace d'une direction à l'autre. Ce paramètre n'est pas disponible pour tous les effets dans Trajectoire sonore.

Réverbération – Pour régler l'importance de l'écho, sélectionnez l'effet souhaité dans la liste.

Effet Doppler - Sélectionnez Activé pour que la sonnerie sonne plus fort lorsque vous êtes à proximité de l'appareil et moins fort lorsque vous êtes plus loin. Lorsque vous vous approchez de l'appareil, la sonnerie semble retentir plus fort, tandis que le son faiblit lorsque vous vous éloignez. Ce paramètre n'est pas disponible pour tous les effets dans Trajectoire sonore.

Pour écouter la sonnerie avec l'effet 3D, sélectionnez **Options** > **Ecouter la sonnerie**.

Si vous activez les tonalités 3D et ne sélectionnez aucun effet 3D, l'élargissement stéréo est appliqué à la sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie, sélectionnez Outils > Modes > Options > Personnaliser > Volume sonnerie.



Changer le look de votre appareil

Pour modifier l'apparence de l'écran, comme l'image d'arrière-plan et les icônes, appuyez sur 🗗 et sélectionnez Outils > Thèmes. Le thème actif est indiqué par 🗸 . Dans Thèmes, vous pouvez regrouper des éléments d'autres thèmes ou sélectionner des images dans Galerie pour personnaliser d'autres thèmes. Les thèmes stockés sur une carte mémoire compatible (si elle est insérée) sont indiqués par l'icône 📭 . Les thèmes de la carte mémoire ne sont pas disponibles, si la carte mémoire n'est pas insérée dans l'appareil. Si vous souhaitez utiliser les thèmes enregistrés dans la carte mémoire sans la carte mémoire, enregistrez d'abord les thèmes dans la mémoire de l'appareil.

Pour ouvrir une connexion via un navigateur et télécharger davantage de thèmes, sélectionnez **Téléch.** thèmes (service réseau).

Important: N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour activer un thème, recherchez-le puis sélectionnez Options > Appliquer. Pour prévisualiser un thème avant de l'activer, sélectionnez Options > Aperçu.

Pour modifier des thèmes, choisissez un thème puis sélectionnez Options > Modifier pour modifier les paramètres Fond d'écran et Econ. de batterie.

Pour restaurer les paramètres originaux du thème sélectionné, sélectionnez **Options** > **Thème d'origine** lors de la modification d'un thème.

Mode veille actif mode

Utilisez l'écran de veille pour accéder plus rapidement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Par défaut, le mode veille actif est activé.

Appuyez sur 🚱, sélectionnez

Outils > Param. >

Téléphone > Mode veille >

Mode veille actif et appuyez

sur 🍙 pour activer ou

désactiver le mode veille.

L'affichage du mode veille actif est affiché avec les applications par défaut en haut de



l'écran et l'agenda, les tâches, le panier ainsi que les événements du lecteur sont répertoriés en dessous.

Recherchez une application ou un événement et appuyez sur

.

Les raccourcis standard des touches de défilement disponibles en mode veille ne peuvent pas être utilisés lorsque le mode veille actif est activé.

Pour changer les raccourcis des applications par défaut, appuyez sur 🚱, sélectionnez Outils > Param. > Téléphone > Mode veille > Appl. du mode actif et appuyez sur 🝙.

Certains raccourcis ne peuvent pas être modifiés.

Outils



Commandes vocales

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour contrôler votre appareil. Pour plus d'informations sur les commandes vocales améliorées prises en charge par votre appareil, voir « Numérotation vocale », p. 89.

Pour activer les commandes vocales améliorées permettant d'ouvrir des applications et des modes, ouvrez l'application Comm. voc. et son dossier Modes. Appuyez sur 🚱 et sélectionnez Outils > Cmd. voc. > Modes ; l'appareil crée un identificateur vocal pour chaque application et chaque mode. Pour utiliser des commandes vocales avancées, maintenez la touche

enfoncée en mode veille et prononcez une commande vocale. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

Pour ajouter d'autres applications à la liste, sélectionnez Options > Nouvelle application. Pour ajouter une seconde commande vocale permettant de lancer une application, recherchez-la, sélectionnez Options > Chger la commande et entrez la nouvelle commande vocale sous forme de texte. Évitez les noms très courts, les abréviations et les acronymes.

Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé, sélectionnez Options > Ecouter.

Pour modifier les paramètres des commandes vocales, sélectionnez Options > Paramètres. Pour désactiver le synthétiseur qui lit les identificateurs vocaux et les commandes dans la langue sélectionnée sur l'appareil, sélectionnez Synthétiseur > Désactivé. Pour réinitialiser l'apprentissage de la reconnaissance vocale, par exemple, lorsque le principal utilisateur de l'appareil a changé, sélectionnez Réinit. adapt. vocales.



Gestionnaire d'applications

Appuvez sur 🚱 et sélectionnez Outils > Gest. d'appl... Vous pouvez installer deux types d'applications et de logiciels sur votre appareil:

- Les applications J2ME basées sur la technologie Java dotées de l'extension .jad ou .jar (🚵).
- Autres applications et logiciels compatibles avec le système d'exploitation Symbian (\$\frac{\sqrt{1}}{2}\). Les fichiers d'installation possèdent l'extension .sis. N'installez que des logiciels conçus spécifiquement pour le Nokia N73.

Les fournisseurs de logiciel font souvent référence au numéro de modèle officiel de ce produit : le Nokia N73-1.

Les fichiers d'installation peuvent être transférés sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, téléchargés lors d'une navigation, envoyés dans un message multimédia, envoyés en tant que pièce jointe dans un message électronique, ou via une connexion Bluetooth ou infrarouge. Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia PC Suite pour installer une application sur votre appareil ou sur une carte mémoire. Si vous utilisez Microsoft Windows Explorer pour transférer un fichier, enregistrez le fichier sur une carte mémoire (disque local) compatible.

Installer des applications et des logiciels

indique une application .sis, indique une application Java, indique que l'application n'est pas complètement installée et indique que l'application est installée sur la carte mémoire.

Important: N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests JavaTM.

Avant l'installation, veuillez noter les points suivants :

- Pour afficher des informations comme le type, le numéro de version ou le fabricant d'une application, sélectionnez Options > Afficher détails.
- Pour afficher les détails concernant le certificat de sécurité de l'application, sélectionnez
 Options > Afficher certificat. Voir
 « Gestion des certificats », p. 138.
- Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.
- Le fichier .jar est requis pour l'installation des applications Java. S'il est manquant, l'appareil vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous devez en sélectionner un. Lors du téléchargement du fichier .jar, vous devrez peut-être entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous les obtiendrez auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application.

la Messagerie > Msgs reçus qui contient un fichier d'installation.

2 Dans Gest. d'appl., sélectionnez Options > Installer. Dans les autres applications, sélectionnez le fichier d'installation et appuyez sur pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour lancer une application installée, recherchez-la dans le menu et appuyez sur

.

Pour démarrer une connexion réseau et afficher des informations complémentaires sur l'application, recherchez cette dernière et sélectionnez Options > Aller à adresse Web, si disponible.

Pour voir quels logiciels ont été installés ou supprimés et à quelle date, sélectionnez Options > Afficher journal.

Important: Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Les fichiers d'installation (.sis) d'applications qui sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil demeurent dans la mémoire après que l'application ait été installée sur une carte miniSD compatible. Les fichiers d'installation enregistrés peuvent consommer de grandes quantités de mémoire de l'appareil, ne laissant pas suffisamment de mémoire pour enregistrer de nouveaux messages, applications et autres fichiers. Pour empêcher cela, sauvegardez tout d'abord le fichier d'installation sur un ordinateur compatible à l'aide de Nokia PC Suite, puis supprimez le fichier d'installation de la mémoire de l'appareil à l'aide de Gestionnaire de fichiers (voir « Gestionnaire de fichiers », p. 17).

Supprimer des applications et des logiciels

Recherchez un progiciel et sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, cet autre progiciel risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

Paramètres

Sélectionnez Options > Paramètres et l'une des options suivantes :

Installation logiciels - Sélectionnez Signés uniquemt pour installer uniquement des applications dotées de signatures numériques vérifiées.

Vérif. en ligne certif. - Choisissez de vérifier les certificats en ligne avant l'installation d'une application.

Adresse Web par déf. - Sélectionnez l'adresse par défaut utilisée lors de la vérification des certificats en ligne.

Certaines applications Java nécessitent un appel téléphonique, l'envoi d'un message ou l'établissement d'une connexion réseau vers un point d'accès défini pour le téléchargement de données supplémentaires ou de composants. Dans l'écran principal Gest. d'appl., recherchez une application et sélectionnez Options > Paramètres suite pour modifier les paramètres liés à cette application spécifique.



Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies DRM (Digital Rights Management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par OMA 1.0 et OMA 2.0. Si certains logiciels de gestion des droit numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoguée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la clé d'activation qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Pour afficher les clés d'activation des droits numériques stockées sur votre appareil, appuyez sur 🚱 , puis sélectionnez Outils > Clés activ. et l'une des options suivantes :

Clés valides – Pour afficher les clés liées à un ou plusieurs fichiers multimédia et les clés dont la période de validité n'a pas encore commencé.

Clés non valides – Pour afficher les clés qui ne sont pas valides ; la période d'utilisation du fichier multimédia est expirée ou un fichier multimédia protégé se trouve dans l'appareil mais aucune clé d'activation ne lui est associée.

Clés non utilisées - Pour afficher les clés auxquelles aucun fichier multimédia n'est associé dans l'appareil.

Pour acheter du temps d'utilisation complémentaire ou étendre la période d'utilisation d'un fichier multimédia, sélectionnez une clé d'activation, puis sélectionnez Options > Obtenir une clé d'activ.. Les clés d'activation ne peuvent pas être mises à jour si la réception de messages de service Web est désactivée. Voir « Messages de service Web », p. 72. Pour afficher les informations détaillées comme le statut de validité et la capacité à envoyer le fichier, sélectionnez une clé d'activation et appuyez sur

.



Paramètres

Pour changer les paramètres, appuyez sur 🚱 et sélectionnez Outils > Param.. Pour ouvrir un groupe de paramètres, appuyez sur 🍙 . Recherchez le paramètre à modifier et appuyez sur 🍙 .

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre fournisseur de services et vous ne pourrez peutêtre pas les modifier.



Téléphone

Général

Langue du téléphone - Le changement de la langue d'affichage de votre appareil affecte également le format de date et d'heure, ainsi que les séparateurs utilisés, par exemple, dans les calculs. Automatiq. sélectionne la langue en fonction des informations de votre carte SIM. Après avoir modifié la langue d'affichage du texte, l'appareil redémarre.

La modification des paramètres des options Langue du téléphone ou Langue d'écriture affecte chaque

application de votre appareil et le nouveau paramètre s'applique jusqu'à ce que vous le modifiiez de nouveau.

Langue d'écriture – Le changement de langue affecte les caractères et caractères spéciaux disponibles lors de l'écriture du texte ou lors de l'utilisation du dictionnaire d'écriture prédictive.

Saisie prédictive – Vous pouvez régler l'écriture prédictive sur Activée ou Désactivée pour tous les éditeurs de l'appareil. Le dictionnaire d'écriture prédictive n'est pas disponible pour toutes les langues.

Logo ou texte accueil - Le texte d'accueil ou le logo s'affichent brièvement chaque fois que vous allumez l'appareil. Sélectionnez Par défaut pour utiliser l'image par défaut, Texte pour rédiger un texte d'accueil ou Photo pour sélectionner une image dans Galerie.

Paramètres d'origine – Vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres. Pour ce faire, vous devez disposer du code verrou. Voir « Sécurité », « Tél. et carte SIM », p. 136. Une fois les paramètres redéfinis, l'appareil peut prendre un certain temps pour s'allumer. Les documents et fichiers ne sont pas affectés.

Mode veille

Mode veille actif - Pour utiliser les raccourcis vers les applications en mode veille. Voir « Mode veille actif mode », p. 125.

Touche écran gauche - Pour attribuer un raccourci à la touche écran gauche (—) en mode veille.

Touche écran droite - Pour attribuer un raccourci à la touche écran droite () en mode veille.

Appl. du mode actif - Pour sélectionner les raccourcis d'applications que vous souhaitez voir apparaître en mode veille. Ce paramètre n'est accessible que si Mode veille actif est activé.

Vous pouvez également affecter des raccourcis clavier aux divers appuis de la touche de défilement. Les raccourcis de la touche de défilement ne sont pas disponibles si la veille active est activée.

Logo de l'opérateur - Ce paramètre est visible uniquement si vous avez reçu et sauvegardé un logo opérateur. Sélectionnez Désactivé si vous ne voulez pas voir apparaître le logo.

Affichage

Capteur de lumière — Appuyez sur ← ou → pour modifier le mode de capteur de lumière et pour éclaircir ou assombrir l'écran.

Attente écon. batterie - Sélectionnez le délai au terme duquel l'économiseur d'énergie sera activé.

Mode Sommeil — Choisissez de désactiver l'écran pour économiser la batterie 20 minutes après que l'économiseur d'énergie ait été activé. Lorsque l'écran est désactivé, une diode clignote pour indiquer que l'appareil est activé.

Expiration de l'éclairage - Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour augmenter la durée pendant laquelle la lumière demeure allumée après votre dernière pression de touche.



Envoyer mon numéro - Vous pouvez choisir d'afficher (Oui) ou de masquer (Non) votre numéro de téléphone pour la personne que vous appelez, ou cette valeur peut être définie par votre prestataire de services lorsque vous vous inscrivez (Défini par réseau) (service réseau).

Appel en attente - Si vous avez activé l'appel en attente (service réseau), le réseau vous signale les nouveaux appels

même si vous avez un appel en cours. Activez (Activer) ou désactivez l'option de renvoi (Annuler) ou vérifiez si l'option est activée (Vérifier état).

Rejet. app. av. 1 SMS - Sélectionnez Oui pour envoyer un message texte à un appelant pour lui dire pourquoi vous n'avez pas pu répondre à l'appel. Voir « Répondre à un appel ou rejeter un appel », p. 95.

SMS - Rédigez un texte à envoyer dans un message texte lorsque vous rejetez un appel.

Photo ds appel vidéo - Si la vidéo n'est pas envoyée pendant un appel vidéo, vous pouvez sélectionner une image fixe à la place.

Rappel automatique - Sélectionnez Activé et votre appareil effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux. Appuyez sur pour arrêter le rappel automatique.

Résumé après appel – Activez ce paramètre si vous voulez que l'appareil affiche brièvement la durée approximative du dernier appel.

Appels abrégés - Sélectionnez Activés et vous pouvez composer les numéros affectés à des touches d'appel abrégé (2 - 9) simplement en maintenant la touche enfoncée. Voir aussi « Effectuer un appel abrégé », p. 89.

Réponse touches - Sélectionnez Activée et vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant brièvement sur

n'importe quelle touche du clavier, à l'exception de (, ,) et () et

Ligne utilisée - Ce paramètre (service réseau) n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez le téléphone que vous voulez utiliser pour passer vos appels et envoyer des messages texte. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Si vous sélectionnez Ligne 2 alors que vous ne vous êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pourrez pas établir d'appel. Lorsque la ligne 2 est sélectionnée, **?** s'affiche en mode veille.

** Conseil! Pour passer d'une ligne téléphonique à l'autre, maintenez la touche # enfoncée en mode veille.

Changement de ligne - Pour empêcher la sélection de la ligne (service réseau), sélectionnez Désactiver si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour changer ce paramètre, vous avez besoin du code PIN2.



Connexion

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets (service réseau), tels que le GPRS dans le

réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur les réseaux GSM et UMTS, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps et les points d'accès peuvent partager une connexion de données. Dans le réseau UMTS, les connexions de données restent actives durant les appels vocaux.

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédia
- un point d'accès pour l'application Web, pour visualiser des pages WML ou XHTML
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Points d'accès

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Voir

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez Options > Nouveau pt d'accès. Sélectionnez Utiliser param. défaut pour utiliser les paramètres du point d'accès par défaut ou Utiliser param. actuels pour sélectionner un point d'accès existant comme base pour le nouveau point d'accès.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, sélectionnez Options > Modifier. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Nom de connexion - Attribuez un nom explicite à la connexion.

Porteuse de données - Sélectionnez le type de connexion.

En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention A définir ou par un astérisque rouge. Sauf indication contraire de votre prestataire de services, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.

Pour pouvoir utiliser une connexion de données, le prestataire de services doit prendre en charge cette

fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.

Données par paquets

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services

Nom du point d'accès - Vous pouvez l'obtenir auprès de votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur - Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par le prestataire de services.

Mot de passe - Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez Demander.

Mot de passe – Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par le prestataire de services.

Authentification - Sélectionnez Normale ou Sécurisée.

Page de démarrage - En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Sélectionnez Options > Param. avancés pour modifier les paramètres suivants :

Type de réseau - Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser : IPv4 ou IPv6. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP téléphone (pour IPv4 uniquement) - Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Adresse DNS – Dans Adresse DNS primaire, saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal. Dans Adresse DNS secondaire, entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire. Contactez votre prestataire de services Internet pour obtenir ces adresses.

Adresse proxy - Définissez l'adresse du serveur proxy.

N° de port proxy – Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

Données par paquets

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Connexion paquets – Si vous sélectionnez Si disponible et si vous êtes sur un réseau qui prend en charge les données par paquets, l'appareil s'inscrit sur le réseau de données par paquets. L'établissement d'une connexion de données par paquets active est plus rapide (par exemple, pour envoyer et recevoir des messages électroniques). Si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement

d'établir une connexion de données par paquets. Si vous sélectionnez Si nécessaire, l'appareil n'utilise une connexion de données par paquets que si vous lancez une application ou une action qui le nécessite.

Point d'accès - Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre appareil comme modem GPRS avec votre ordinateur.

Configurations

Vous pouvez recevoir les paramètres du serveur sécurisé de votre prestataire de services dans un message de configuration ou les paramètres peuvent être stockés sur votre carte (U)SIM. Vous pouvez enregistrer ces paramètres sur votre appareil, les afficher ou les supprimer dans Configurations.

Paramètres SIP

Les paramètres SIP (Session Initiation Protocol) sont requis pour certains services réseau utilisant ce protocole, comme le partage de vidéo. Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services sous la forme d'un message texte spécifique. Vous pouvez afficher, supprimer ou créer ces modes de paramètres dans Paramètres SIP.

Appel de données

Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès utilisant une connexion d'appel de données GSM.

Temps de connexion – Définissez les appels de données afin qu'ils se déconnectent automatiquement après un délai d'inactivité. Pour entrer un délai, sélectionnez Défini par utilisat., puis saisissez la durée en minutes. Si vous sélectionnez Non limité, les appels de données ne sont pas déconnectés automatiquement.



Date et heure

Voir « Paramètres de l'horloge », p. 62 et paramètres de lanque dans « Général », p. 131.



Sécurité

Tél. et carte SIM

Demande code PIN - Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande

de code PIN (Personal Identification Number). Voir « Glossaire des codes PIN et des codes verrou », p. 137.

Code PIN, Code PIN2 et Code verrou - Vous pouvez modifier le code verrou, le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent comporter que des chiffres de **0** à **9**. Si vous oubliez l'un de ces codes, contactez votre prestataire de services. Voir « Glossaire des codes PIN et des codes verrou », p. 137.

N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance.

Période verrou auto. - Vous pouvez définir une période de verrouillage automatique, un délai après lequel l'appareil sera automatiquement verrouillé. Pour désactiver la période de verrouillage automatique, sélectionnez Aucune.

Pour déverrouiller l'appareil, entrez le code verrou.

Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

☆ Conseil! Pour verrouiller l'appareil manuellement, appuyez sur (i). Une liste de commandes s'affiche. Sélectionnez Verrouiller tél..

Verrou si SIM chgée - Si vous voulez que l'appareil demande le code verrou lorsqu'une carte SIM inconnue est insérée dans l'appareil. L'appareil conserve une liste des cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Grpe utilisateur limité – Vous pouvez indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau).

Lorsque les appels sont restreints à des groupes d'utilisateurs limités, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Confirm. services SIM - Pour que l'appareil affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM (service réseau).

Glossaire des codes PIN et des codes verrou

Si vous oubliez l'un de ces codes, contactez votre prestataire de services.

Le code PIN (Personal Identification Number) est le numéro d'identification personnel qui protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN (4 à 8 chiffres) est généralement fourni avec la carte SIM. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, le code est bloqué et vous avez besoin du code PUK pour le débloquer.

Code UPIN — Ce code peut être fourni avec la carte USIM. La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les téléphones mobiles UMTS.

Code PIN2 - Ce code (4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de votre appareil.

Code verrou (aussi connu comme code de sécurité) – Ce code (5 chiffres) permet de verrouiller l'appareil pour empêcher toute utilisation non autorisée. Le code verrou initial est **12345** Pour éviter l'utilisation non autorisée de l'appareil, vous devez changer ce code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez votre code, contactez votre prestataire de services.

Codes PUK et PUK2 (Personal unblocking key) – Ces codes (8 chiffres) sont indispensables pour changer un code PIN ou un code PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez l'opérateur de la carte SIM de l'appareil.

Code UPUK - Ce code (8 chiffres) est indispensable pour modifier un code UPIN bloqué. Si le code n'est pas fourni avec la carte USIM, contactez l'opérateur qui vous a fourni la carte USIM pour l'obtenir.

Gestion des certificats

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils permettent de vérifier l'origine des logiciels.

Dans l'écran principal Gestion des certificats, vous pouvez consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre appareil. Appuyez sur
→ pour voir une liste de certificats personnels, si disponible.

Les certificats numériques doivent être utilisés pour vous connecter à une banque en ligne, à un site ou à un serveur distant pour effectuer des actions qui impliquent un transfert d'informations confidentielles. Ils doivent aussi être utilisés si vous souhaitez diminuer le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et que vous voulez vous assurer de l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation.

Important: Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si Certificat expiré ou Certificat pas encore valide s'affiche alors que le certificat est encore valide, vérifiez que la date et l'heure de votre appareil sont correctes.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Visualiser les détails du certificat - vérifier l'authenticité

Vous ne pouvez être certain de l'identité d'un serveur que si la signature et la période de validité du certificat du serveur ont été vérifiées.

Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne disposez pas du certificat de sécurité adéquat sur votre appareil.

Pour vérifier les détails d'un certificat, recherchez le certificat voulu et sélectionnezOptions > Détails certificat. Lorsque vous affichez les détails d'un certificat, la validité du certificat est vérifiée et l'une des notes suivantes s'affiche :

- Certificat non sécurisé Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat. Voir « Changer les paramètres de confiance », p. 139.
- Certificat expiré La période de validité du certificat sélectionné a expiré.
- Certificat pas encore valide La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.
- Certificat corrompu Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez l'émetteur du certificat.

Changer les paramètres de confiance

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Recherchez le certificat d'autorité voulu et sélectionnez Options > Param. conseillés. La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat sélectionné s'affiche. Par exemple :

- Installation Symbian: Oui Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application du système d'exploitation Symbian.
- Internet: Oui Le certificat peut certifier des serveurs.
- Instal. d'applications: Oui Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application Java™.

Sélectionnez **Options** > **Modif.** par. conseillé pour modifier la valeur.

Suivre objet protégé

Certains fichiers musicaux protégés par copyright peuvent contenir un identifiant de transaction. Choisissez si vous voulez que l'identifiant soit envoyé avec le fichier musical lorsque vous envoyez ou transférez le fichier. Le fournisseur du fichier musical peut utiliser l'identifiant pour suivre la distribution des fichiers.

Module de sécurité

Pour afficher ou modifier un module de sécurité (si disponible) dans Module sécu., faites défiler jusqu'au module et appuyez sur la touche de défilement. Pour afficher des informations détaillées sur un module de

sécurité, faites défiler jusqu'au module et sélectionnez Options > Détails de sécurité.



Renvoi d'appel

Renvoi d'appel vous permet de diriger vos appels vocaux entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez les appels que vous voulez renvoyer et l'option de renvoi désirée. Pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre ligne est occupée ou lorsque vous voulez rejeter les appels entrants, sélectionnez Si occupé. Activez (Activer) ou désactivez (Annuler) l'option de renvoi ou vérifiez si l'option est activée (Vérifier état).

Plusieurs options de renvoi peuvent être actives en même temps. Quand tous les appels sont renvoyés, ______ est affiché en mode veille.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.



Interd. d'appels

La fonction Interd. d'appels vous permet de restreindre l'émission ou la réception des appels sur votre appareil. Pour changer les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'option de limitation voulue et activez-la (Activer) ou désactivez-la (Annuler), ou vérifiez si l'option est activée (Vérifier état). Interd. d'appels affecte tous les appels, y compris les appels de données.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Lorsque l'interdiction d'appels est activée, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.



Réseau

Votre appareil peut automatiquement passer du réseau GSM au réseau UMTS. Le réseau GSM est signalé par \mathbf{Y} en mode veille. Le réseau UMTS est signalé par $\mathbf{3G}$.

Mode réseau (affiché uniquement si votre opérateur prend cette fonction en charge) - Sélectionnez le réseau

à utiliser. Si vous sélectionnez Mode double, l'appareil sélectionne le réseau GSM ou UMTS automatiquement selon les paramètres du réseau et les accords d'itinérance entre les opérateurs réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de réseau.

Sélection opérateur - Sélectionnez Automatique si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou Manuelle pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste de réseaux. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. L'opérateur du réseau sélectionné doit avoir un accord d'itinérance avec l'opérateur qui vous a fourni votre carte SIM.

☆ Glossaire: Un accord d'itinérance est un accord entre deux prestataires de services sans fil ou plus qui permet aux utilisateurs dépendant d'un même prestataire de services d'utiliser les services d'autres prestataires.

Diffusion sur cellules - Sélectionnez Activée si vous voulez que l'appareil indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.



Accessoires

En mode veille, indique qu'un kit oreillette compatible est connecté et in qu'il est indisponible, ou qu'une connexion Bluetooth au kit oreillette a été interrompue.

Ji indique qu'un kit à induction compatible est connecté et qu'un Téléimprimeur compatible est connecté.

Sélectionnez Kit oreillette, Kit à induction, Téléimprimeur, M. libres Bluetooth ou Kit voiture et l'une des options suivantes :

Mode par défaut – Pour définir le mode que vous voulez activer chaque fois que vous connectez un accessoire compatible donné à votre appareil. Voir « Modes – Configuration des sonneries », p. 122.

Réponse automatique - Si vous voulez que l'appareil réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si le type de sonnerie est réglé sur Un seul bip ou Silencieuse, la réponse automatique est désactivée. La réponse automatique n'est pas disponible pour Téléimprimeur.

Eclairage - Choisissez si l'éclairage reste activé ou est désactivé après le délai spécifié. Ce paramètre n'est pas disponible pour tous les accessoires.

Si vous utilisez un **Téléimprimeur**, vous devez l'activer sur votre appareil. Appuyez sur *fg* et sélectionnez **Outils** > **Param.** > **Accessoires** > **Téléimprimeur** > **Utiliser** le **téléimpr.** > **Oui**.

Si l'appareil n'identifie pas l'accessoire automatiquement, choisissez Accessoire utilisé, puis sélectionnez l'accessoire utilisé dans la liste.

Résolution des problèmes : Questions et réponses

Codes d'accès

- Q :Quel est le mot de passe pour le code verrou, le code PIN
- R: Le code verrou par défaut est 12345. Si vous avez perdu ou oublié ce code, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous avez perdu ou oublié un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre opérateur réseau. Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de services Internet, un prestataire de services ou votre prestataire de services.

L'application ne répond pas

- Q: Comment fermer une application qui ne répond plus ?
- R: Ouvrez la fenêtre de changement d'application en appuyant sur la touche 🐧 et en la maintenant enfoncée. Recherchez ensuite l'application et appuyez sur 🕻 pour la fermer.

Connectivité Bluetooth

- Q: Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami?
- R: Vérifiez que la connectivité Bluetooth est activée sur vos deux appareils.
 - Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

- Vérifiez que l'autre appareil n'est pas en mode masqué. Les deux appareils doivent être compatibles.
- Q :Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth ?
- R: Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth. Sélectionnez Outils > Bluetooth > Désactivé.

Services de navigateur

- Q : Que puis-je faire si mon téléphone affiche le message suivant : Aucun point d'accès défini. En définir un maintenant?
- R: Indiquez les paramètres de navigateur corrects. Pour obtenir des instructions, contactez votre prestataire de services.

Appareil photo

- **Q**: Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?
- R: Retirez les films de protection en plastique de l'écran et de l'appareil photo. Vérifiez que la fenêtre de protection de l'objectif de l'appareil photo est propre.
- Q :Pourquoi le message d'erreur « Application déjà utilisée » s'affiche-t-il lorsque j'essaie d'activer l'appareil photo ?

R: L'application appareil photo peut être active à l'arrièreplan. Pour vérifier si l'appareil photo est actif ou non, maintenez enfoncée la touche (3). La fenêtre de changement d'application s'ouvre. Si l'appareil photo est actif, pour revenir à l'appareil photo, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur la touche de défilement. Pour fermer l'application appareil photo, appuyez sur (5).

Affichage

- Q :Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon appareil ?
- R: Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Journal

- Q: Pourquoi le journal est-il vide?
- R: Vous avez peut-être activé un filtre et aucun événement de communication correspondant à ce filtre n'a été consigné. Pour afficher tous les événements, sélectionnez Applications > Journal > Options > Filtre > Tous les appels. Si vous changez la carte (U)SIM, les informations contenues dans le journal sont également effacées.

Mémoire insuffisante

- **Q** : Que puis-je faire si la mémoire de mon appareil est insuffisante ?
- R: Vous pouvez supprimer régulièrement les éléments suivants pour éviter les problèmes de mémoire insuffisante :

- les messages des dossiers Msgs reçus, Brouillons et Msgs envoyés dans Messagerie
- les messages électroniques récupérés dans la mémoire de l'appareil;
- les pages du navigateur enregistrées ;
- les images et vidéos de la Galerie.

Pour supprimer des informations concernant les contacts, des notes d'agenda, des compteurs de durée, des compteurs de coût, des scores de jeux ou d'autres données, faites-le depuis l'application correspondante. Si vous supprimez plusieurs éléments et qu'un des messages suivants s'affiche: Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données. ou Mémoire presque pleine. Supprimez des données., essayez de supprimer les éléments un par un (en commencant par l'élément le plus petit).

Les fichiers d'installation (.sis) d'applications qui sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil demeurent dans la mémoire après que l'application ait été installée sur une carte miniSD compatible. Retirez ces fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Pour ce faire, sauvegardez tout d'abord le fichier d'installation sur un ordinateur compatible à l'aide de Nokia PC Suite, puis supprimez le fichier d'installation de la mémoire de l'appareil à l'aide de Gest. fichiers (voir « Gestionnaire de fichiers », p. 17).

- Q : Comment enregistrer mes données avant de les supprimer ?
- R : Enregistrez vos données à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez Nokia PC Suite pour effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données sur un ordinateur compatible.
- Envoyez des images à votre adresse électronique puis enregistrez les images sur votre ordinateur.
- Envoyez des données via la connectivité Bluetooth vers un autre équipement compatible.
- Enregistrez des données sur une carte mémoire compatible.

Messagerie

- Q :Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact ?
- R: La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone ou d'adresse e-mail. Dans l'application Contacts, ajoutez les informations manquantes à la fiche.

Messagerie multimédia

- Q : Que faire lorsque l'appareil ne peut pas recevoir un message multimédia parce que la mémoire est pleine ?
- R: La quantité de mémoire nécessaire est indiquée dans le message d'erreur: Espace mémoire insuffisant pour récupérer message. Supprimer d'abord certaines données. Pour voir quels types de données existent et quelle quantité de mémoire est utilisée par les différents groupes de données, sélectionnez Gest. fich. > Options > Détails mémoire.
- Q :Le message Récupération message en cours s'affiche brièvement. Que se passe-t-il ?
- R: L'appareil tente de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia.

- Vérifiez que les paramètres de la messagerie multimédia sont correctement définis et que les numéros de téléphone ou adresses ne comportent pas d'erreurs. Sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Message multimédia.
- Q :Comment terminer la connexion de données lorsque l'appareil la redémarre à chaque tentative ?
- R: Pour empêcher l'appareil d'effectuer une connexion de données, sélectionnez Messagerie > Options > Paramètres > Message multimédia > Récupération MMS > Désactivée. Une fois cette modification effectuée, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

Connectivité PC

- Q :Pourquoi ai-je des difficultés à connecter l'appareil à mon PC ?
- R: Vérifiez que Nokia PC Suite est installé et fonctionne sur votre PC. Voir le manuel d'utilisation de Nokia PC Suite disponible sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Nokia PC Suite, consultez la fonction d'aide sur Nokia PC Suite ou visitez les pages d'assistance sur le site www.nokia.com.
- Q: Puis-je utiliser mon appareil comme fax modem avec un PC compatible?
- R: Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil comme fax modem. Cependant, la fonction de renvoi d'appel (service réseau) vous permet de rediriger les appels de fax entrants vers un autre numéro de téléphone.

Informations relatives à la batterie

Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0 °C (32 °F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos veux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos veux. rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la hatterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

1 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite. le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.





4 Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse www.nokia.com/batterycheck.



Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Pour créer un message texte,

- Pour les pays d'Asie Pacifique, à l'exception de l'Inde: Saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +61 427151515.
- Pour l'Inde seulement : Saisissez le mot Batterie suivi du code à 20 chiffres, par exemple Batterie 12345678919876543210, et envoyez ce message au 5555.

Les frais des opérateurs nationaux et internationaux s'appliquent.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettover votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (comme les contacts et les notes de l'agenda) avant d'envoyer votre appareil à un service de maintenance.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Veillez à respecter toute réglementation spéciale en vigueur dans une région et mettez toujours vote appareil hors tension lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement normales. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Pacemakers Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il

prodigue. Les personnes possédant un pacemaker doivent suivre ces instructions :

- Gardez toujours l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du pacemaker.
- Ne transportez pas l'appareil dans la poche d'une chemise.
- Placez l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

Prothèses auditives Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été aioutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez réqulièrement l'installation de votre

équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stationsessence, près des pompes à carburant des stations-service.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts

de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

Appels d'urgence

Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.
 - Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

- 3 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- **4** Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Hors connexion, vous devrez peut-être changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en movenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS. l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est concu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,16 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

Α	paramètres image fixe appareil	appels d'urgence 8, 152
accessoires 10, 141	photo 24	appels manqués 97
Voir accessoires	régler les couleurs	appels récents 97
accusés de réception	et la luminosité 26	appels vidéo 90
effacement 98	retardateur 27	options 97
réception 76	scènes 26	rejeter 95
refus 76	appel abrégé 89	répondre 95
agenda	appel de données, paramètres 136	application Aide 19
création d'entrées 63	appel en conférence 88	applications
paramètres 64	appels	installer 127
suppression d'entrées 64	attente 96	Java 126
synchronisation de	durée 97	supprimer 128
Nokia PC Suite 64	effectuer 88	applications de bureau 118
annuaire	internationaux 88	audio, formats de fichier 44
Voir fiches de contact	limitation 140	В
appareil photo	manqués 97	batteries
barre d'outils active 22	options 96	authentification 147
édition de vidéos 35	paramètres 132	chargement 12, 146
enregistrement de clips vidéo 28	partage vidéo 91	conçu pour être utilisé 10
flash 25	reçus 97	Bluetooth
mode séquence 27	rejeter 95	adresse de l'équipement 110
paramètres de configuration	renvoi 140	connectivité 107
image 26	répondre 95	désactiver 111
paramètres de l'enregistreur	transfert 96	envoi de données 109
vidéo 30	appels autorisés 86	

indicateurs 14, 109	chargeurs 10	connexions de données
kit oreillette 141	chat	détails 113
liaison 110	blocage 81	établissement 134
paramètres 108	connexion à un serveur 80	indicateurs 13
sécurité 109	enregistrement de messages 82	mettre fin 113
transfert du contenu 12	envoi de messages Chat 81	paramètres 133
boîte aux lettres 72	Voir <i>Chat</i>	réseau 8 , 140
boîte aux lettres distante 72	clé d'accès musique (Nokia N73 Music	connexions de données par paquets,
boîte vocale 88, 140	Edition) 44	paramètres 135
changement de numéro	clés d'activation	contrôle du volume
de téléphone 88	Voir gestion des droits numériques	haut-parleur 15
C	clips audio 31	pendant un appel 88
câble données 112	clips vidéo 31	réglage du volume 15
cache, effacer le contenu 103	code de sécurité	convertisseur 117
calculatrice 117	Voir code verrou	copier
carte SIM	code verrou 138	contacts entre la carte SIM et la
copie de noms et de numéros	codecs 53	mémoire de l'appareil 85
sur l'appareil 85	codes 136, 137	des fichiers dans un dossier 17
messages 74	codes PIN 137	des fichiers sur une carte
noms et numéros 86	codes PUK 138	mémoire 31
cartes miniSD 16	codes UPIN 137	numéro de téléphone dans
certificats 138	codes UPUK 138	le Presse-papiers 99
certificats numériques	commandes de services 66	D
Voir certificats	commandes USSD 66	date 62
chansons	commandes vocales 126	débits binaires 53
comme sonneries 53	connexions à un ordinateur 112	dictionnaire 66
formats de fichier 44	connexions à un PC 112	diode 132
		Téléchargez! 18

DRM	F	G
Voir gestion des droits numériques	fiches de contact	galerie 31
durée du journal 98	contacts 84	barre d'outils active 32
E	envoyer 84	diaporama 37
économiseur de batterie 132	insérer des photos 84	imprimer des photos 38
écriture prédictive 66	stockage de signaux DTMF 96	libérer de la mémoire 33
EDGE 14	fichier SIS 126	liste des travaux à imprimer 33
édition de vidéos 35	fichiers multimédia	modifier des photos 34
e-mail	formats de fichier 44, 58	présentations 38
affichage des pièces jointes 73	fichiers svg 38	tri des fichiers dans
boîte aux lettres distante 72	films, muvees	les albums 34, 40
création 65	muvees personnalisés 60	gestion des droits numériques 129
écriture 68	muvees rapides 60	gestionnaire d'applications 126
enregistrement 79	Flash 54	gestionnaire de connexions 113
envoyer 68	fonctionnement mains libres	gestionnaire de consoles 114
ouverture 73	Voir haut-parleur	gestionnaire de fichiers 17
paramètres 76	fonds d'écran	GPRS
récupération à partir de la boîte	modification 124	Voir connexions de données
aux lettres 72	utilisation de photos 24, 32	GSM
récupération automatique 73	formats de fichier	connexions de données 134
suppression de messages 73	.jad 126	réseau 8, 140
enregistreur 118	.jar 126 , 127	H
envoyer	.sis 126	haut-parleur 15
clips vidéo 29, 37	lecteur audio 44	heure 62
données 109	RealPlayer 58	horloge 62
fiches de contact, cartes de visite 84		_
images 24		

messages

I and the second second	journal	maintenance 149
identificateurs vocaux 126	effacement du contenu 98	mémoire
appels 89	filtrer 98	consultation de la consommation
impression	journal transfert 13	de mémoire 17
e-mails 73	journal d'appels	effacement de la mémoire 17, 97
entrées d'agenda 64	Voir <i>journal</i>	menu, réorganisation 122
fiches de contact 85	K	messagerie
images 38	Kbit/s 53	boîte aux lettres 72
messages multimédia 70	L	e-mail 68
messages texte 70	lecteur audio 44	messages diffusés sur
notes 118	égaliseur 45	une cellule 79
impression en ligne 39	formats de fichier 44	messages multimédia 68
imprimer des photos 38	indicateurs 45	messages reçus 70
indicateurs 13	lire de la musique 44	messages texte 68
informations de contact 19	listes de lecture 49	paramètres 74
informations de support 19	modes de lecture 45	messages diffusés sur une cellule 79
infrarouge	options 51	messages multimédia création 65
connexion 111	lecteur vidéo	
Indicateur 15	Voir RealPlayer	enregistrement 79 envoyer 68
transfert du contenu 12	logiciel	paramètres 75
utilisation du modem 112	installation d'applications 126	réception 70
installation d'applications 126	retrait d'applications 128	récupération 71
Internet Voir Web	transfert d'un fichier sur votre	messages texte
voir vveo	appareil 127	création 65
J	M	écriture 66, 68
Java	mains libres	enregistrement 79
Voir applications	Voir haut-parleur	envoyer 68, 69
	'	

limite de caractères 69 messages reçus 65 paramètres 75 réception 70 messages vocaux 88 mise à jour du logiciel 19, 114 MMS Voir messages multimédia mode hors connexion 123 mode inactif Voir mode veille mode SIM distant 108 mode sommeil 132 mode veille 122 mode veille 122 mode veille actif 125 modem 112 modes 122 modifier des photos 34 Music shop 46 musique comme sonneries 53 détails 52 formats de fichier 44 image de l'album 53 transfert 47	N naviguer sur Internet 101 Nokia PC Suite données de l'agenda 64 synchronisation 112 visualisation des données de la mémoire de l'appareil 18 notes 117 numérotation vocale 89 O outil carte mémoire 16 P paramètres affichage 132 agenda 64 appel de données 136 certificats 138 chat 80, 82 code verrou 138 codes d'accès 136 connectivité Bluetooth 108 connexions de données 133 date et heure 136 économiseur d'écran 132 e-mail 76 horloge 62	langue 131 limitation d'appels 140 messagerie 74 messages multimédia 75 messages texte 75 MMS et e-mail 70 paramètres d'origine 131 personnalisation du téléphone 122 points d'accès 134 renvoi d'appels 140 réseau 140 SIP 136 paramètres de connexion 133 paramètres de langue 131 paramètres de langue 131 paramètres réseau 140 paramètres SIP 136 partage en ligne 40 PC Suite Voir Nokia PC Suite personnalisation 124 point d'accès Internet Voir points d'accès points d'accès 134 points d'accès 133 protection par copyright Voir gestion des droits numériques
--	--	---

protocoles	saisie de texte traditionnelle 66	T
IMAP4 77	SAR (specific absorption rate) 152	thèmes 124
IPv4 et IPv6 135	scènes 26	tonalités
POP3 77	sécurité	Voir sonneries
TCP/IP 9	appels d'urgence 8, 152	touche multimédia (Nokia N73
WAP 9	bluetooth 109	(édition originale)) 15
Q	directives 7	touches écran, affectation
Quickoffice 118	informations supplémentaires 150	de raccourcis 132
R	logiciel anti-virus 8	transfert de contenu depuis
raccourcis	navigateurs 101	un autre appareil 12
affectation 132	paramètres 136	tutoriel 20
éditeur de photos 35	services	U
navigateur 106	Voir Web	UMTS
RealPlayer 58	services réseau 9	réseau 8, 140
touche multimédia 15	signets 101	Voir connexion de données
veille actif 125	SMS	USB
radio 55	Voir messages texte	connexion du câble données 112
radio FM 55	sonneries	impression de photos 38
rapports	3D 123	indicateurs 14
Voir accusés de réception	chansons 53	pilotes 112
réalisateur 59	réception dans un message	transfert de clips vidéo 37
RealPlayer 57	texte 71	transfert de musique 47
répétition 62	sonnerie personnelle 86	V
résolution des problèmes 143	sons	VBR 53
réveil 62	enregistrer des sons 118	Visual Radio 55
S	réglage du volume 15	
saisie de texte 66	rendre une sonnerie muette 95	
Saisic uc texte ou	synchronisation 113	

W WAP 9 Web

blogs 105 flux 105 messages de service 72 navigateur 100 navigateur complémentaire 104 points d'accès, Voir *points d'accès*